



**BURG
WÄCHTER**

PointSafe

pointsafe

★ **NOUVEAU** ★
Protection anti-effraction
et anti-perçage renforcées



fr Manuel d'utilisation

BA PointSafe dp 06/2019

BURG-WÄCHTER KG
Altenhofer Weg 15
58300 Wetter
Germany

www.burg.biz

Structure



Figure

- A Touche Enter
- B Touche Close / Clear
- C Touche Set
- D Touche Time
- E Touche H/M

Cher client,

Nous vous remercions pour votre décision d'acheter un coffre-fort de la série PointSafe de la société BURG-WÄCHTER. Ce coffre-fort a été conçu et fabriqué en exploitant les derniers moyens techniques. Les coffre-forts de la série E peuvent être utilisés en mode standard et mode d'hôtel. En supplément, tous les coffres-forts possèdent une serrure de secours intégrée.

Important: Avant de commencer la programmation, lisez en entier le manuel d'utilisation.

Nous vous souhaitons beaucoup de satisfaction avec votre nouveau coffre-fort.
Votre société BURG-WÄCHTER KG

Consignes importantes

- Conservez les codes numériques et la clé d'urgence en un lieu sûr à l'extérieur du coffre-fort (la serrure d'urgence se trouve sous les 4 piles).
- N'utilisez pas, pour créer vos codes, des données personnelles (dates d'anniversaires, numéros de téléphone, etc.).
- Si votre coffre-fort ne sera pas utilisé pendant longtemps, enlevez ses piles.
- Pour l'hôtellerie : voir les «Spécificités de la version d'hôtel» et le mode d'emploi joint du code d'hôte.
- Pour des raisons de sécurité, ne laissez pas les réglages d'usine mais modifiez le code utilisateur et le code maître
- Le coffre-fort n'atteint sa fonction de protection qu'après être fixé à une partie massive du bâtiment. Afin de créer une fixation stable nécessaire, utilisez les points d'ancrage prévus à cet effet (sur le mur ou au sol).
- En cas de questions ou de problèmes, veuillez vous adresser à votre vendeur.

Informations générales

Les coffres-forts de la série Point peuvent être exploités en mode standard ou hôtelier. Dans ce mode, vous disposez pour la programmation d'un code maître et d'un code utilisateur

Le code maître est toujours à 8 chiffres
Le code utilisateur choisi peut avoir de 3 à 6 chiffres.

Code maître: 12 345 678 (réglage d'usine)
Code utilisateur: 168 (réglage d'usine)

Données techniques

Temps de blocage	5 mn après 3 saisies d'un code incorrect
Alimentation	4 piles alcalines LR6/AA
Conditions extérieures acceptables	-15 °C à +50 °C humidité relative jusqu'à 95 % (sans condensation)

Mise en service

- Enlevez la vis du côté du compartiment des piles.
- Faites coulisser le couvercle marqué PointSafe vers la droite
- Insérez les piles (4 piles alcalines LR6/AA/1.5V).
- L'électronique a besoin de 30 secondes pour l'initialisation. Appuyez ensuite sur la touche „Enter“.
- Insérez le code d'utilisateur (168).
- Réappuyez sur la touche «Enter».

Le coffre-fort peut être maintenant ouvert et programmé individuellement.
Attention: Si les piles sont trop faibles, «Lo Batt» apparaît sur l'écran d'affichage.

Toutes les 4 piles alcalines (LR6/AA/1.5V) doivent être alors changées.

Ouverture avec le code utilisateur

- Appuyez sur la touche «Enter».
 - Tapez le code utilisateur
 - Réappuyez sur la touche «Enter».
- La porte s'ouvre automatiquement.

Fermeture de coffre-fort

- La porte se ferme automatiquement après appui sur la touche „close”

Attention: Si un obstacle bloque les portes, l'écran d'affichage indiquera «BLOCK». Le coffre-fort ne pourra plus être fermé. Écartez l'obstacle et faites un nouvel essai.

Programmation du code utilisateur

La porte doit être ouverte et les pènes sortis.

- Appuyez sur la touche „Enter”, l'écran d'affichage indiquera «Code».
- Tapez le code utilisateur (3 à 6 chiffres max.)
- Réappuyez sur la touche «Enter» puis «Close».

La porte se ferme automatiquement.

Selections erronees

En état fermé le coffre-fort n'accepte pas de saisis erronees.

Le cas échéant, l'écran d'affichage indiquera «CODE-ERROR» et vous entendrez de courts signaux sonores. Suite au troisième essai erroné, l'électronique bloquera le coffre-fort pour 5 minutes. Pendant ce temps, le coffre-fort peut être ouvert ou par le code général, ou un code d'utilisateur correct. Si vous insérez un chiffre incorrect, vous pouvez l'effacer en appuyant sur «Close».

Reglage du l'heure

La porte doit être ouverte et les pènes sortis

- Maintenez appuyé le bouton «SET», l'indicateur d'horloge commencera à clignoter.
- Maintenez le bouton «H/M» appuyé le temps nécessaire à l'affichage de l'heure souhaitée (affichage de l'heure: A 1–12 = 1–12 h, P 1–12 = 13–24 h).
- Maintenez appuyé le bouton «SET» – l'indicateur des minutes se met à clignoter.
- Maintenez le bouton «H/M» appuyé le temps nécessaire à l'affichage de la minute souhaitée.
- Pour terminer, réappuyez sur le bouton «SET».

Ouverture avec le code maître

- Appuyez sur le bouton «Enter».
- Tapez le code maître (**réglage d'usine 12345678**).
- Réappuyez sur le bouton «Enter».

«PASS 1» apparaît sur l'écran d'affichage et le décompte a lieu pendant 10 secondes. Après écoulement des 10 secondes, le code utilisateur s'affiche brièvement et la porte s'ouvre automatiquement.

Attention: pour refermer le coffre-fort, il faudra saisir à nouveau le code utilisateur (voir programmation du code utilisateur).

Programmation du code maître

La porte doit être ouverte et les pènes sortis

- Appuyez sur le bouton «Enter».
- Tapez le code maître (réglage d'usine 12345678).
- Réappuyez sur le bouton «Enter».
- «PASS 1» apparaît sur l'écran d'affichage et le décompte a lieu pendant 10 secondes.
- **Pendant ce temps**, réappuyez sur la touche «Enter».
- Maintenant tapez un NOUVEAU code général (à 8 chiffres)
- Appuyez sur le bouton «Enter».
- Retapez le NOUVEAU code maître
- Pour terminer, appuyez sur le bouton «Enter».

Dès que l'écran d'affichage indique «Good», l'électronique a enregistré le nouveau code.

Spécificité de la version hôtel

Pour exploiter le coffre-fort en version hôtel, il faut faire une programmation avec le code maître. Pour ce faire, la porte doit être ouverte et les pènes rentres.

- Appuyez sur le bouton «Enter».
- Tapez votre nouveau code à 8 chiffres
- Réappuyez sur le bouton «Enter».
- «PASS 1» apparaît sur l'écran d'affichage et le décompte a lieu pendant 10 secondes.
- **Pendant ce temps**, réappuyez sur la touche «Enter».
- Tapez le code «16805».
- Confirmez le changement en appuyant sur «Enter» («SET-05» apparaît à l'écran).

Si la porte reste ouverte plus de 5 mn, il faut à nouveau saisir le code maître

Pour repasser en mode normal, procédez suivant les étapes ci-dessus, mais en saisissant le code „16800”.

Liquidation

Cher client,

Veillez aider à éliminer les déchets. Si, à un moment, vous avez l'intention de liquider le dispositif, veuillez considérer que plusieurs parties de ce dispositif sont en matières précieuses qui peuvent être recyclées.



Nous rappelons que les équipements électriques et électroniques si bien que les piles ne doivent pas être collectés avec les ordures ménagères, mais séparément. Veuillez-vous renseigner auprès de l'autorité compétente de votre ville / commune sur les points de collecte des déchets électriques.



Pour des questions concernant la Déclaration de conformité CE, veuillez vous adresser à info@burg.biz.

Toutes les erreurs et modifications sont réservées.