



**BURG
WÄCHTER**

PointSafe

pointsafe

★ **YENİ** ★
Kırarak ve delerek
açmaya karşı artırılmış
koruma!



tr Kullanma Kılavuzu

BURG-WÄCHTER KG
Altenhofer Weg 15
58300 Wetter
Germany

BA PointSafe dp 11/2012

www.burg.biz

Resimler



Resimler

- A Enter tuşu
- B Close / Clear tuşu
- C Set tuşu
- D Time tuşu
- E H/M tuşu

Sayın Müşterimiz,

PointSafe serisinin bir kasasını satın aldığınız için teşekkür ederiz. BURG-WÄCHTER firmasının bu kasası tekniğin sunduğu en son ve en yeni olanaklar kullanılarak geliştirilmiş ve üretilmiştir. Kasa serisi E, standart ve otel modlarında kullanılabilir. Ek olarak tüm kasalar mekanik bir acil kilide de sahiptir.

Önemli: Kullanma kılavuzunu programlamaya başlamadan önce lütfen sonuna kadar okuyunuz.

Yeni kasanızla size mutluluklar diliyoruz.
BURG-WÄCHTER KG

Önemli bilgiler

- Kodları ve acil anahtarını kasanın bulunduğu yerin **dışında**, güvenli bir yerde saklayınız (acil kilidi 4 adet pilin altındadır).
- Kişisel verileri kullanmayınız (örneğin doğum günü, telefon numarası vb...)
- Kasa uzun bir süre kullanılmayacaksa lütfen pilleri yuvalarından çıkartınız.
- Otelciler için: bkz. „Otel sürümündeki özellikler“ bölümü ve ekteki Misafir Kodu Kılavuzu.
- Güvenlik nedeniyle kullanıcı ve Admin kodları fabrika ayarlarında bırakılmamalıdır.
- Kasa öngörülen koruma fonksiyonuna ancak, binanın masif bir bölümüne sabitlendikten sonra kavuşacaktır. Gerekli sabit bağlantıyı sağlayabilmek için öngörülmüş olan ankraj noktalarını kullanınız (duvarda ve / veya zeminde).
- Sorularınız veya sorunlarınız olduğunda lütfen bayinize başvurunuz.

Genel

Point Serisinin kasaları hem standart hem de otel modunda kullanılabilir. Her iki modda da kasanın kullanılabilmesi için bir genel kod ve bir kullanıcı kodu mevcuttur.

Genel kod daima 8 hanelidir.
Kullanıcı kodunun hane sayısı 3 ile 6 arasında seçilebilir.

Genel kod: 12345678 (Fabrika ayarı)
Kullanıcı kodu: 168 (Fabrika ayarı)

Teknik Veriler

Blokaj süreleri	3 kez hatalı kod girildikten sonra 5 dakika
Elektrik beslemesi	4 x MIGNON LR6/AA/ALKALINE
İzin verilen ortam koşulları	-15 °C ila +50 °C % 95'e kadar bağıl hava nemi (yoğuşmayan)

İşletmeye alma

- Pil gözünün yan tarafındaki vidayı çıkartınız
 - Ön siperliğin PointSafe Logo'lu başlığını sağa kaydırınız
 - Pilleri yerleştiriniz (4 adet, LR6/AA/1.5V/Alkaline)
 - Programı çalıştırmak için elektronik şimdi yaklaşık 30 saniyeye gereksinir. Süre bitince „Enter“ tuşuna basınız
 - Kullanıcı kodunu giriniz (**168**)
 - „Enter“ tuşuna tekrar basınız
 - Şimdi kasa açılabilir ve kişiye özel programlanabilir.
- Dikkat:** Piller çok zayıfsa ekranda „Lo Batt“ mesajı belirir.
Bu durumda **tüm 4** pil birlikte değiştirilmelidir (LR6/AA/1.5V/Alkaline)

Kullanıcı kodu ile açma

- „Enter“ tuşuna basınız
 - Kullanıcı kodunu giriniz
 - Yeniden „Enter“ tuşuna basınız
- Kapı otomatik olarak açılır.

Kasanın kapatılması

„Close“ tuşuna bastığınızda kasa otomatik olarak kapatılır.

Dikkat: Kapıyı her hangi bir şey engelleyecek olursa göstergede „BLOCK“ mesajı görülür. Kasa kapatılmaz. Engeli kaldırırsınız ve işlemi tekrarlayınız.

Kullanıcı kodunun programlanması

Kapı açık ve sürgü **içeri girmiş** olmalıdır.

- „Enter“ tuşuna basınız, ekranda „Code“ belirir
- Kullanıcı kodunu giriniz (3 ila maksimum 6 hane)
- „Enter“ tuşuna tekrar ve sonra „Close“ tuşuna basınız

Kapı otomatik olarak kapanır.

Hatalı girişler

Kapalı durumdayken kasa hatalı girişleri kabul etmez. Böyle durumlarda ekranda „CODE-ERROR“ mesajını görür ve kısa sinyal sesleri duyarsınız. Üçüncü hatalı denemede elektronik kasayı 5 dakika için bloke eder. Bu süreden sonra kasa genel kodla veya kullanıcı koduyla açılabilir. Hatalı bir giriş yaptığınızda bu girişi „Close“ tuşu ile silebilirsiniz.

Saatin ayarlanması

Kapı açık ve sürgü **dışarı çıkmış** olmalıdır.

- „SET“ tuşuna basınız, saat göstergesi yanıp sönmeye başlar.
- „H/M“ tuşuna, istenen saat gösterilene kadar basmaya devam ediniz (Saat göstergesi: A 1–12 = 1–12 modu, P 1–12 = 13–24 modu).
- „SET“ tuşuna basınız, dakika göstergesi yanıp sönmeye başlar.
- „H/M“ tuşuna, istenen dakika gösterilene kadar basmaya devam ediniz.
- Son olarak „SET“ tuşuna bir kere daha basınız.

Genel kod ile açma

- „Enter“ tuşuna basınız
- Genel kodu giriniz (**Fabrika ayarı 12345678**).
- Tekrar „Enter“ tuşuna basınız.

Ekranda „PASS 1“ gösterilir ve 10 saniye kadar sayılır. Bu süre bittikten sonra kullanıcı kodu kısa bir süre için gösterilir ve kapı otomatik olarak açılır.

Dikkat: Kasayı kapatmak için kullanıcı kodunun tekrar programlanması gerekmektedir (Bkz. „Kullanıcı kodunun programlanması“).

Genel kodun programlanması

Kapı açık ve sürgü **dışarı çıkmış** olmalıdır.

- „Enter“ tuşuna basınız.
- **Genel kodu** giriniz (Fabrika ayarı 12345678).
- „Enter“ tuşuna basınız.
- Ekranda „PASS 1“ gösterilir ve 10 saniye kadar sayılır.
- **Bu süre içinde** „Enter“ tuşuna tekrar basınız.
- Şimdi **yenı** genel kodu giriniz (8 haneli).
- „Enter“ tuşuna basınız.
- **Yeni** genel kodu bir kez daha giriniz.
- Son olarak „Enter“ tuşuna basınız.

Ekranda „Good“ mesajını gördüğünüzde elektronik yeni kodu hafızaya kaydetmiş demektir.

Otel sürümünün özelliği

Kasa otel seçeneğinde kullanılacaksa bu ayara genel kod kullanılarak geçilebilir. Kapı **açık** ve sürgü **dışarı çıkmış** olmalıdır.

- „Enter“ tuşuna basınız.
- 8 haneli genel kodunuzu giriniz.
- „Enter“ tuşuna yeniden basınız.
- Ekranda „PASS 1“ gösterilir ve 10 saniye kadar sayılır.
- **Bu süre içerisinde** „Enter“ tuşuna basınız.
- „16805“ kodunu giriniz
- Ayar değiştirmeyi „Enter“ tuşuna basarak çalıştırınız (Ekranda „SET-05“ belirecektir).

Şimdi kapı 5 dakikadan fazla bir süre açık kalacak olursa kullanıcı kodunun yeniden girilmesi gereklidir.

Tekrar normal moda geri dönmek istiyorsanız yukarıda belirtilen işlemleri yapınız ve sizden istenen yerde „16800“ kodunu kullanınız. Göstergede „SET-00“ belirir ve kullanıcı kodu kapı açıkken de sınırsız süreyle geçerlidir.

Pillerin bertaraf edilmesi

Sayın Müşterimiz

Lütfen atık oluşumunu önlemekte yardımcı olunuz. Bu cihazı bertaraf etmeyi düşündüğünüzde, cihazın pek çok bileşeninin geri dönüşüme uygun değerli materyallerden oluştuğunu düşününüz. Cihazı lütfen ev çöplüğüne atmayınız, belediyenizin yetkili yerinden elektro atıkları toplama yerinin neresi olduğunu öğreniniz.



Çöp konteynerinin anlamı:

Boşalmış piller ev çöplüğüne atılmamalıdır. Lütfen pilleri satın aldığınız yerlere veya belediyelerin geri dönüşüm tesislerine veriniz. Geri verme bedelsizdir ve yasal olarak zorunludur.

Yanılma ve değişiklik haklarımız saklıdır