



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Τροφοδοσία με τέσσερις (4) αλκαλικές μπαταρίες 1,5 Volt (LR6/AA/1.5V/Alkaline).
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -10 C° με +70 C°.
- Υγρασία λειτουργίας: 20% με 95% rH - non-condensed / non-condensing.
- Προσφέρει το επίπεδο ασφαλείας για το οποίο έχει κατασκευαστεί μόνο αν στερεωθεί (βιδωθεί) σε ένα συμπαγές μέρος (τοιχος, πάτωμα) ώστε να γίνει αδύνατη η μετακίνησή του, χρησιμοποιώντας τις ήδη υπάρχουσες τρύπες (στην πλάτη ή / και στον πάτο).

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ - ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΟΧΗΣ

- Κρατήστε τους κωδικούς σας και τα κλειδιά σε ασφαλές μέρος εκτός χρηματοκιβωτίου.
- Αλλάξτε τον κωδικό από την εργοστασιακή ρύθμιση με νέο προσωπικό σας.
- Μη χρησιμοποιείται προσωπικά στοιχεία για κωδικό (π.χ. ημερομηνία γέννησης).
- Για περισσότερη ασφάλεια, να χρησιμοποιείται κωδικό 6 ψηφίων.
- Διεξάγετε πάντα δοκιμές με την πόρτα ανοιχτή μετά από κάθε αλλαγή κωδικού.
- Χρησιμοποιείτε το κλειδί μόνο σε περιπτώσεις ανάγκης (π.χ. αν οι μπαταρίες εξασθενήσουν) και ποτέ σκοποπα (βλάπτεται ο μηχανισμός του συνδυασμού).
- Αν δε χρησιμοποιηθεί για πολύ καιρό, αφαιρέστε τις μπαταρίες.
- Μετά από τρεις αποτυχημένες προσπάθειες ξεκλειδώματος με τον κωδικό (λανθασμένη εισχώρηση κωδικού), το ηλεκτρολόγιο μπλοκάρει για δύο (2) λεπτά. Μετά τα 2 λεπτά, ξεκλειδώνει με το σωστό κωδικό.
- Κάθε φορά που αλλάζετε μπαταρίες πρέπει να προγραμματίζετε πάλι τον κωδικό.

ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Αν το χρηματοκιβώτιο είναι κλειδωμένο, ξεκλειδώστε με το κλειδί.
- Τοποθετήστε τις μπαταρίες στη θέση τους.
- Προγραμματίστε τον κωδικό.

ΞΕΚΛΕΙΔΩΝΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ

- Βγάλτε με προσοχή το καπάκι που βρίσκεται δίπλα από το ηλεκτρολόγιο.
- Βάλτε το κλειδί στην κλειδαριά.
- Περιστρέψτε το κλειδί αριστερά μέχρι να σταματήσει.
- Περιστρέψτε το πόμολο προς τα δεξιά μέχρι να σταματήσει (ώστε να μπουν οι μπάρες μέσα).
- Ανοίξτε την πόρτα τραβώντας από το πόμολο.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ / ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

- Όταν οι μπαταρίες εκφορτιστούν ανάβει το κόκκινο λαμπάκι στο εξωτερικό μέρος της πόρτας (δίπλα στο ηλεκτρολόγιο) και πρέπει να αντικατασταθούν όλες οι μπαταρίες.
- Τραβήξτε το καπάκι το οποίο βρίσκεται στο εσωτερικό μέρος της πόρτας.
- Αντικαταστήστε όλες τις μπαταρίες που βρίσκονται στο εσωτερικό του και φροντίστε να πετάξετε τις παλιές με ασφαλή για το περιβάλλον τρόπο.
- Τοποθετήστε το καπάκι πάλι στη θέση του.
- Προγραμματίστε πάλι τον κωδικό.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ / ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΩΔΙΚΟΥ

- Πατήστε το κόκκινο κουμπάκι που βρίσκεται στο εσωτερικό μέρος της πόρτας.
- Τα λαμπάκια στο εξωτερικό μέρος της πόρτας (δίπλα στο ηλεκτρολόγιο) θα ανάψουν.
- Πληκτρολογήστε τον καινούργιο προσωπικό σας κωδικό (από 3 μέχρι και 6 ψηφία).
- Πατήστε το πλήκτρο «#».

ΞΕΚΛΕΙΔΩΝΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ

- Πληκτρολογήστε τον προσωπικό σας κωδικό (3 ως 6 ψηφία).
- Πατήστε το πλήκτρο «#».
- Ένα ηχητικό σήμα επιβεβαιώνει ότι πληκτρολογήθηκε ο σωστός κωδικός.
- Μέσα σε χρονικό διάστημα 6 δευτερολέπτων από τη στιγμή που θα ακουστεί το ηχητικό σήμα, περιστρέψτε το πόμολο προς τα δεξιά μέχρι να σταματήσει (ώστε να μπουν οι μπάρες μέσα).
- Ανοίξτε την πόρτα τραβώντας από το πόμολο.

ΚΛΕΙΔΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ

- Σπρώξτε την πόρτα στο κυρίως σώμα του χρηματοκιβωτίου.
- Περιστρέψτε το πόμολο προς τα αριστερά μέχρι να σταματήσει (ώστε να βγουν οι μπάρες έξω).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τις συνέπειες μιας λανθασμένης χρήσης του χρηματοκιβωτίου που δε συμβαδίζει με τις οδηγίες της, ούτε και σε περίπτωση απώλειας των κωδικών σας ή των κλειδίων. Οι οδηγίες χρήσης και τα χαρακτηριστικά του χρηματοκιβωτίου μπορούν να αλλάξουν χωρίς ειδοποίηση. Σε περίπτωση οποιασδήποτε ατομικής σας απόφασης να σταματήσετε πάντα να επικοινωνήσετε μαζί μας, θα είμαστε στη διάθεσή σας.