



Инструкция по эксплуатации

Важные указания

- Храните ключи и Ваш числовой код в безопасном месте вне сейфа.
- Не используйте личные данные, такие как дни рождения, телефонные номера и т. д.
- Всегда многократно проверяйте новый код при открытой двери.
- Из соображений безопасности мы рекомендуем Вам использовать 6-значный (1 миллион различных вариантов).
- Если установленные внутри батареи пусты, то открытие производится ключом.

Открытие сейфа ключом

- Осторожно удалите колпачок с заслонки на передней стороне двери.
- Вставьте ключ в замочную скважину и поверните его до упора против часовой стрелки.
- Поверните до упора влево расположенную рядом с клавиатурой дверную ручку и откройте дверь.

Указание: **пользуйтесь аварийным замком только в крайнем случае.**

Установка батарей и программирование личного кода

- Снимите крышку с гнезда для размещения батарей на внутренней стороне двери и вставьте 4 батареи тип LR 6 (щелочные).
- Теперь электронное оборудование готово к началу программирования Вашего личного кода.
- Для этого нажмите красную кнопку на красную кнопку, расположенную на внутренней стороне двери. На передней стороне загорается контрольный диод.
- Введите Ваш код длиной от 3 до 6 знаков.
- Подтвердите Ваш ввод расположенной внизу справа на клавиатуре кнопкой подтверждения.

Открытие сейфа с использованием кода

- Введите Ваш код длиной от 3 до 6 знаков.
- Подтвердите Ваш ввод расположенной внизу справа на клавиатуре кнопкой подтверждения.
- После звукового сигнала примерно в течение 6 секунд Вы можете повернуть дверную ручку по часовой стрелке и открыть дверь.

Закрывание сейфа

- Закройте дверь и поверните дверную ручку обратно до упора против часовой стрелки.

Индикатор батарей

- Если загорелся красный контрольный диод, пожалуйста, замените все 4 батареи тип LR 6.
- После этого личный код необходимо запрограммировать заново!

Время блокировки при неправильно введенном коде

- После трехкратного неправильного ввода вода происходит блокировка сейфа на непродолжительное время - макс. 2 минуты.
- По окончании этого времени дверь снова можно открыть, используя правильный код.

Установка

- Во избежание изъятия сейф должен быть прикручен к полу или стене.

Технические данные

- Электропитание от 4 батарей тип LR 6 /AA/1,5 В (щелочные).
- Рабочий диапазон: 20% ~ 90% относительной влажности воздуха – не конденсирующегося.