



BURG
WÄCHTER

Point
safe

NÁVOD NA OBSLUHU

BURG-WÄCHTER KG
Altenhofer Weg 15
58300 Wetter
Germany

www.burg-waechter.de

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA

- Uložte číselné kódy a náhradný kľúč na bezpečnom mieste mimo trezor (núdzová zámka sa nachádza pod 4 batériami).
- Nepoužívajte žiadne osobné údaje (napr. dátum narodenia, číslo telefónu,).
- V prípade, že trezor nechodláte použiť po dlhšiu dobu, vyberte z neho, prosím, batérie.
- Pre hotelierstvo: Vid' vpravo dole a priložený návod na použitie hostovského kódu
- Z bezpečnostných dôvodov by nemali zostať naprogramované výrobné nastavenia užívateľského a generálneho kódu.
- V prípade ďalších otázok alebo problémov sa prosím obráťte na Vášho predajcu.

UVEDENIE DO PREVÁDZKY

Posuňte uzáver čelnej clony prostredníctvom PointSafe – loga doprava.
Otočte kľúč v smere hodinových ručičiek až na doraz. Dvierka sa otvoria automaticky. Otočte kľúč oproti smeru hodinových ručičiek späť – svorníky závory sa opäť vysunú – a vytiahnite kľúč. Odstráňte kryt priečadky na batérie na vnútorej strane dvierok. Vložte päť alkalických batérií LR6/AA/1.

Pozor: V prípade, že sú batérie príliš slabé, objaví sa na displeji „Lo Batt“.

V takom prípade musí byť vymenených všetkých päť batérií. Dbajte prosím na ekologicky nezávadnú likvidáciu batérií.

OTVORENIE TREZORU

Stlačte tlačidlo „Enter“. Zadajte **užívateľský kód (výrobné nastavenie 168)** a stlačte tlačidlo „Enter“. Dvierka sa otvoria automaticky.

ZATVORENIE TREZORU

Dvierka sa automaticky zatvoria, keď stlačíte tlačidlo „Close“.

Pozor: Ak by nejaká prekážka dvierka blokovala, na displeji sa objaví „BLOCK“. Trezor nie je možné zatvoriť. Odstráňte prekážku a skúste to znova.

PROGRAMOVANIE UŽÍVATEĽSKÉHO KÓDU

Dvierka musia byť otvorené a závory zasunuté. Stlačte tlačidlo „Enter“, na displeji sa objaví „Code“, zadajte Váš nový užívateľský kód (1- až max. 6-miestny), stlačte tlačidlo „Enter“ a potom tlačidlo „Close“. Dvierka sa zatvoria automaticky.

NESPRÁVNE ZADANIA

V uzavorenom stave neakceptuje trezor žiadne nesprávne zadania. Na displeji uvidíte v takomto prípade „ERROR“ a budete počuť krátke signalizačné tóny. Pri treťom nesprávnom pokuse zablokuje elektronika trezor na päť minút. Po tomto čase môže byť trezor otvorený tak generálnym kódom, ako aj správnym užívateľským kódom. Ak vložíte nedopatením nesprávne číslo, môžete toto zadanie vymazať tlačidlom „Close“.

NASTAVENIE HODÍN

Závory musia byť vysunuté. Stlačte tlačidlo „SET“ – ukazovateľ hodín bliká.
Stlačte tlačidlo „H/M“ tak dlho, kým sa neobjaví požadovaná hodina (Ukazovateľ hodín: A 1-12 = 1-12 hodín, P 1-12 = 13-24 hodín). Stlačte tlačidlo „SET“ – ukazovateľ minút bliká. Stlačte opäť tlačidlo „H/M“ tak dlho, kým sa neobjaví požadovaná minúta. Na potvrdenie stlačte tlačidlo „SET“.

INŠTALÁCIA

Trezor splní svoju ochrannú funkciu až po upevnení na masívnu časť budovy. Na vytvorenie požadovaného pevného spojenia použite prosím na to určené ukotvovacie prvky (na stenu a/alebo na podlahu).

OTVORENIE TREZORU GENERÁLNYM KÓDOM

Stlačte tlačidlo „Enter“, zadajte **generálny kód (výrobné nastavenie 12345678)** a stlačte tlačidlo „Enter“. () Objaví sa „PASS 1“ a 10 sekúnd sa napočítava. Po uplynutí tohto času sa nakrátko objaví užívateľský kód a dvierka sa automaticky otvoria.
Pozor: Aby sa trezor zatvoril, musí byť užívateľský kód zadaný/naprogramovaný znova (Viď Programovanie užívateľského kódu).

PROGRAMOVANIE GENERÁLNEHO KÓDU

Dvierka musia byť otvorené a závory vysunuté. Stlačte tlačidlo „Enter“, zadajte generálny kód (výrobné nastavenie 12345678), stlačte tlačidlo „Enter“. Objaví sa „PASS 1“ a 10 sekúnd sa napočítava. Počas tohto času stlačte opäť tlačidlo „Enter“. Zadajte teraz nový generálny kód (8-miestny), stlačte tlačidlo „Enter“, zadajte nový generálny kód po druhýkrát a stlačte tlačidlo „Enter“. Nový kód bol elektronikou uložený do pamäti vtedy, keď na displeji uvidíte „Good“.

ZVLÁŠTNOSŤ HOTELOVEJ VERZIE

Pokiaľ sa má terzor používať v hotelovej verzii, tak sa to dá nastaviť v generálnom kóde. Dvierka musia byť otvorené a závory vysunuté. Stlačte tlačidlo „Enter“, zadajte Vás 8-miestny generálny kód a stlačte znova tlačidlo „Enter“. Objaví sa „PASS 1“ a 10 sekúnd sa napočítava. Počas tohto času stlačte opäť tlačidlo „Enter“, zadajte kód „16805“ a zmenu potvrďte pomocou „Enter“. Na displeji sa objaví „SET-05“. Pokiaľ sú dvierka otvorené dlhšie než 5 minút, musíte užívateľský kód zadať znova. Pokiaľ sa chcete vrátiť späť do normálneho režimu, postupujte tak, ako je to uvedené hore a na príslušnom mieste použíte kód „16800“. Na displeji sa objaví „SET00“ a užívateľský kód je časovo neobmedzene platný i pri otvorených dvierkach.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Elektr. napájanie: 4 kusov alkalických batérií LR6/ AA/1,5 V
Pracovný okruh: 20% - 95% relatívna vlhkosť – nekondenzujúca

