



Point
safe

NÁVOD KOBSTRUZE

BURG-WÄCHTER KG
Altenhofer Weg 15
58300 Wetter
Germany

www.burg-waechter.de

DŮLEŽITÉ POKYNY

- Uschovávejte číselné kódy a rezervní klíče na bezpečném místě mimo trezor.
- Pro kódy nepoužívejte žádná osobní data (např. narozenin, čísla telefonu atd.).
- Pokud trezor nemá být po delší dobu používán, vyjměte prosím baterie.
- Pro hotelový provoz: viz příložený zvláštní list (návod pro kódy hostů).
- Z bezpečnostních důvodů nemají zůstat naprogramovány uživatelský a generální kód, nastavené ve výrobním závodě..
- Pokud se vyskytnou otázky nebo problémy, obraťte se prosím na Vašeho obchodníka..

UVEDENÍ DO PROVOZU

Presunte víčko celní krytky s logem Point-Safe doprava.

Otočte klíčem ve smeru pohybu hodinových ruček až na doraz.

Dveře se otevrou automaticky. Otočte klíčem zpět, proti smeru pohybu hodinových ruček, - uzavírací čepy v trezoru se opět vysunou ven – a klíč vytáhněte ze zámku.

Sejmete víčko bateriové schránky na vnitřní straně dveří.

Vložte 5 bateriových článků LR6/AA/ 1.5V/Alkaline.

UPOZORNĚNÍ: Pokud by baterie byly příliš slabé, zobrazí se na displeji „Lo Batt“. V takovém případě je nutno vyměnit všech 5 bateriových článků. Prosím, dbejte na likvidaci bateriových článků, odpovídající požadavkům životního prostředí.

OTEVŘENÍ TREZORU

Stiskněte tlačítko „Enter“. Zadejte **uživatelský kód (nastavení z výrobního závodu: 168)** a stiskněte tlačítko „Enter“. Dveře se silou pružiny otevřou samy.

UZAVŘENÍ TREZORU

Dveře se uzavrou automaticky po stisknutí tlačítka „Close“.

Upozornění: Pokud by dveře byly zablokovány nějakou překážkou, zobrazí se informace „BLOCK“. Trezor v takovém případě nelze uzavřít. Odstráňte překážku a pokuste se o uzavření znovu.

PROGRAMOVÁNÍ UŽIVATELSKÉHO KÓDU

Dveře musí být otevřené a uzavírací čepy musí být zasunuté.

Stiskněte tlačítko „Enter“, na displeji se zobrazí „Code“, zadejte Váš nový uživatelský kód (1-6 místný), stiskněte tlačítko „Enter“ a potom tlačítko „Close“. Dveře se uzavřou automaticky.

CHYBNÉ ÚDAJE

V uzavřeném stavu nepřijme trezor žádné chybné údaje.

Na displeji se v takových případech zobrazí „ERROR“ a ozvou krátké zvukové signály.

Při třetím chybném pokusu uzavře elektronika trezor na dobu 5 minut.

Po této době je možno trezor otevřít jak generálním kódem, tak také správným uživatelským kódem. Zadáte-li nedopatřením chybné číslo, můžete tento zadaný údaj smazat stisknutím tlačítka „Close“.

NASTAVENÍ ČASU

Uzavírací čepy musí být vyšunuty.

Po stisknutí tlačítka „SET“ začne blikat indikace hodin. Stiskněte tlačítko „H/M“ a přidrže je tak dlouho dokud se nezobrazí požadovaná hodina. (Hodinový údaj: A= 1-12 / 1-12 hodin; P= 1-12 / 13-24 hodin). Po stisknutí tlačítka „SET“ začne blikat indikace minut. Stiskněte opět tlačítko „H/M“ a přidrže je tak dlouho dokud se nezobrazí požadovaná minuta. Pro potvrzení zadaných údajů stiskněte tlačítko „SET“.

INSTALACE

Pro dosažení nejvyššího stupně zabezpečení musí být Trezor pomocí šroubu a hmoždinek pevně ukotven zády nebo dnem k pevné části budovy.

OTVÍRÁNÍ TREZORU GENERÁLNÍM KÓDEM

Stiskněte tlačítko „Enter“, zadejte **generální kód (nastavení z výrobního závodu: 12345678)** a stisknete tlačítko „Enter“. Zobrazí se informace „PASS 1“ a odpocítává se 10 sekund. Po proběhnutí této doby se krátce zobrazí uživatelský kód a dveře se otevrou automaticky.

UPOZORNĚNÍ: Aby mohl být trezor uzavřen, musí být znovu zadán nebo naprogramován uživatelský kód (viz programování uživatelského kódu).

PROGRAMOVÁNÍ GENERÁLNÍHO KÓDU

Dveře musí být otevřené a uzavírací čepy vyšunuty. Stisknete tlačítko „Enter“, zadejte **generální kód** (nastavení z výrobního závodu 12345678), a stisknete tlačítko „Enter“ (.). Zobrazí se informace „PASS 1“ a odpocítává se 10 sekund. V průběhu této doby stisknete znovu tlačítko „Enter“. Zadejte nyní nový generální kód (8 místný), stisknete tlačítko „Enter“, zadejte znovu nový generální kód a stisknete tlačítko „Enter“. Pokud se na displeji zobrazí „Good“, převzala elektronika nový kód do paměti.

Nastavení pro hotely

Případné použití v „hotelovém provozu“ musí být přenastaveno generálním kódem. Dveře musí být otevřené a uzavírací čepy vyšunuty. Stisknete tlačítko „Enter“, zadejte Váš **generální kód (8-mi místný) a znovu stisknete tlačítko „Enter“**. Zobrazí se informace „PASS 1“ a odpocítává se 10 sekund. V průběhu této doby zadejte kód „16805“ a k přenastavení stisknete „Enter“. Zobrazí se informace „SET-05“. Pokud nyní zůstanou dvířka otevřena déle než 5 minut, musí být znovu zadán uživatelský kód. Chcete-li trezor nastavit zpět do „normálního provozu“, postupujte jak je uvedeno výše a místo kódu „16805“ zadejte kód „16800“. Zobrazí se informace „SET-00“. Platnost uživatelského kódu je nyní i při otevřených dvířkách časově neomezena. Návod k obsluze pro hotelové hosty je přiložen v balení.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájení :	5 kusů bateriových článků LR6/AA/ 1, 5V (Alkaline)
Pracovní rozsah:	Relativní vlhkost 20%~95% – nekondenzující.

