



Betriebsanleitung

BURG-WÄCHTER KG
Altenhofer Weg 15
58300 Wetter
Germany

www.burg-waechter.de

Wichtige Hinweise

- Bewahren Sie die Zahlen-Codes und Not-Schlüssel an einem sicheren Ort außerhalb des Tresors auf.
- Verwenden Sie keine persönlichen Daten (z.B. Geburtstag, Telefon-Nr....)
- Es ist nicht empfehlenswert, Benutzer- und Generalcode identisch zu wählen.
- Falls der Tresor eine längere Zeit nicht benutzt werden soll, entnehmen Sie bitte die Batterien.
- Für das Hotelgewerbe: Siehe beiliegendes Extrablatt (Gast-Code Anleitung).
- Aus Sicherheitsgründen sollten nicht die Werkseinstellungen des Benutzer- und General-Codes programmiert bleiben.
- Bei eventuellen Fragen oder Problemen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

Inbetriebnahme

Schieben Sie die Kappe der Frontblende mit dem PointSafe-Logo nach rechts. Drehen Sie den Schlüssel mit dem Uhrzeigersinn bis zum Anschlag. Die Tür öffnet sich automatisch. Drehen Sie den Schlüssel gegen den Uhrzeigersinn zurück - die Riegelbolzen fahren wieder aus - und ziehen Sie den Schlüssel ab. Entfernen Sie den Deckel des Batteriefachs an der Türinnenseite. Setzen Sie 5 Batterien LR6/AA/1.5V/Alkaline ein.

ACHTUNG: Sollten die Batterien zu schwach sein, erscheint „Lo Batt“ auf dem Display. Es müssen dann alle 5 Batterien ersetzt werden. Bitte achten Sie auf eine umweltgerechte Entsorgung der Batterien.

Öffnen des Tresors

Drücken Sie die „Enter“ Taste. Geben Sie den **Benutzer-Code** ein (**Werkseinstellung 168**) und drücken Sie die „Enter“ Taste. Die Tür öffnet sich durch Federkraft von selbst.

Schließen des Tresors

Die Tür schließt automatisch, wenn Sie die „Close“ Taste drücken.

War der Tresor länger als 5 Minuten geöffnet, muss der Benutzer-Code erneut eingegeben / programmiert werden (Siehe Programmierung des Benutzer-Codes).

ACHTUNG: Sollte ein Hindernis die Tür blockieren, sehen Sie in der Anzeige „BLOCK“. Der Tresor kann nicht verschlossen werden. Beseitigen Sie das Hindernis und versuchen Sie es erneut.

Programmieren des Benutzer-Codes

Die Tür muss offen und die Riegel eingefahren sein. Drücken Sie die „Enter“ Taste, es erscheint „Code“ im Display, geben Sie Ihren neuen Benutzer-Code ein (1-8 Stellen), drücken Sie die „Enter“ Taste und dann die „Close“ Taste. Die Tür schließt automatisch.

Falsche Eingaben

In geschlossenem Zustand akzeptiert der Tresor keine falschen Eingaben. Auf der Anzeige sehen Sie in diesen Fällen „ERROR“ und hören kurze Signaltöne. Beim dritten, falschen Versuch sperrt die Elektronik den Tresor für 5 Minuten. Nach dieser Zeit kann der Tresor sowohl mit dem General-Code als auch mit dem richtigen Benutzer-Code geöffnet werden. Geben Sie aus Versehen eine falsche Ziffer ein, so können Sie diese Eingabe mit der Taste „Close“ löschen.

Einstellung der Uhrzeit

Die Riegel müssen **ausgefahren** sein.
Drücken Sie die „SET“ Taste - die Stundenanzeige blinkt. Drücken Sie die Taste „H/M“ so lange, bis die gewünschte Stunde angezeigt wird (Stundenanzeige: P= 1-12 / 13-24 Uhr; A= 1-12 / 1-12 Uhr). Drücken Sie die „SET“ Taste - die Minutenanzeige blinkt. Drücken Sie wieder die Taste „H/M“ so lange, bis die gewünschte Minute angezeigt wird. Zur Bestätigung drücken Sie die „SET“ Taste.

Installation

Der Tresor kann an der Wand oder auf dem Boden mit Schrauben und Dübeln fest verankert werden.

Öffnen des Tresors mit dem General-Code

Drücken Sie die „Enter“ Taste, geben Sie den **General-Code ein (Werkseinstellung 12345678)**, drücken Sie die „Enter“ Taste, geben Sie den General-Code ein 2. Mal ein, und drücken Sie die „Enter“ Taste. Es wird „PASS 1“ angezeigt und 10 Sekunden hoch gezählt. Nach Ablauf dieser Zeit wird der Benutzer-Code kurz angezeigt und die Tür öffnet sich automatisch.

ACHTUNG: Um den Tresor zu schließen, muss der Benutzer-Code erneut eingegeben / programmiert werden (Siehe Programmierung des Benutzer-Codes).

Programmierung des General-Codes

Die Tür muss offen und die Riegel ausgefahren sein. Drücken Sie die „Enter“ Taste, geben Sie den **General-Code** ein (Werkseinstellung 12345678), drücken Sie die „Enter“ Taste, geben Sie den General-Code ein 2. Mal ein, und drücken Sie die „Enter“ Taste. Es wird „PASS 1“ angezeigt und 10 Sekunden hoch gezählt. **Innerhalb dieser Zeit** drücken Sie erneut die „Enter“ Taste. Geben Sie nun den **neuen** General-Code ein (1-8 Stellen), drücken Sie die „Enter“ Taste, geben Sie den **neuen** General-Code ein zweites Mal ein und drücken Sie die „Enter“ Taste. Die Elektronik hat den neuen Code gespeichert, wenn Sie im Display „Good“ sehen.

Technische Angaben

Stromversorgung: 5 Stück LR6/AA/1,5V Batterien (Alkaline)
Arbeitsbereich: 20%~95% relative Feuchte – nicht kondensierend

