



Elektronisches Türschloss TSE|SYSTEM

de Bedienungsanleitung

Kurzinstallationsanleitung, TSE Verwaltungssoftware Installation

Sehr geehrter Kunde,
vielen Dank, dass Sie sich für eine Schlossverwaltungssoftware aus dem Hause BURG-WÄCHTER entschieden haben. Diese gibt es in 3 verschiedenen Softwareversionen, die an unterschiedliche Anforderungen optimal angepasst sind:

- TSE 5500 Software Light
- TSE 6501 Software System
- TSE 6502 Software System +

Abhängig vom beiliegenden USB-Adapter wird bei der Installation die erworbene Software automatisch zugeordnet.

Systemvoraussetzungen

- Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 in Standardkonfiguration
- USB-Port
- Bildschirmauflösung von min. 1200x1024
- .NET Framework 4.0
- Min. 1 GB RAM
- Benutzer mit Administrationsrechten
- Min. 50 MB freier Speicher

Installation

Gehen Sie bei der Installation der Treiber und der Software wie folgt vor:

- Geben Sie in der Adresszeile des Browsers die folgende Adresse ein:
http://www.burgwaechter.de/live_website/html/default/309c9031360ab81501387bab5da2687b.de.html
- Wählen Sie „Zum Download“ aus
Sie gelangen auf eine Seite, auf der Sie sich die Installationsdatei (TSE Install.zip) zusammen mit der Installationsanleitung herunterladen können.
- Führen Sie die Installation gemäß der Anleitung durch

Weiterführende Informationen entnehmen Sie bitte der Installationsanleitung. Bitte beachten Sie, dass Sie die unterschiedlichen Softwareversionen nicht parallel auf Ihrem Rechner installieren können.

Irrtum und Änderungen vorbehalten.

en Operating instructions

Short Instructions Installation, TSE Administration Software

Dear customer,
Thank you for purchasing lock administration software by BURG-WÄCHTER. It is available in 3 different versions that are perfectly adjusted to different requirements:

- TSE 5500 Software Light
- TSE 6501 Software System
- TSE 6502 Software System +

Depending on the USB adapter the acquired software will be automatically detected.

System requirements

- Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 in standard configuration
- USB port
- Screen resolution of at least 1200 x 1024
- .NET Framework 4.0
- Min. 1 GB RAM
- User with administrator rights
- Min. 50 MB free memory

Installation

Proceed as follows to install the drivers and software:

- Enter the following address in your browser's address line:
http://www.burgwaechter.de/live_website/html/default/309c9031360ab81501387bab5da2687b.de.html
- Select Zum Download
You will come to a page where you can download the installation file (TSE Install.zip) together with the detailed installation instructions.
- Do the installation according to the instructions

For detailed instructions see the installation instructions or the help menu of your software. Please observe that you cannot install the different software versions in parallel on your computer.

Mistakes and changes reserved.





Elektronisches Türschloss TSE|SYSTEM

fr Mode d'emploi

Instructions d'installation, Progiciel de gestion TSE Installation

Cher client,
Nous vous remercions beaucoup de vous être décidé pour un progiciel de gestion des serrures de la maison BURG-WÄCHTER. Il existe en trois versions différentes qui sont adaptées de manière optimale à des exigences différentes:

- TSE 5500 Software Light
- TSE 6501 Software System
- TSE 6502 Software System +

Dépendant du port USB inclus, le logiciel sera attribué automatiquement à l'installation.

Prérequis du système

- Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 in Configuration standard
- Un port USB
- Une résolution d'écran d'au moins 1200 x 1024 pixels
- .NET Framework 4.0
- Min. 1GB de mémoire RAM
- Un utilisateur avec des droits d'administrateur
- Au moins 50 MB de mémoire disponible.

Montage

Lors de l'installation des pilotes et du progiciel, procédez comme suit:

- Saisissez dans la ligne d'adresse de votre explorateur Internet l'adresse suivante:
http://www.burgwaechter.de/live_website/html/default/309c9031360ab81501387bab5da2687b.de.html
- Sélectionnez Zum Download
Veuillez télécharger le fichier (TSE Install.zip) et les instructions d'installation.
- Exécutez l'installation selon les instructions.

Pour plus de détails veuillez consulter les instructions d'installation.
Veuillez noter qu'il n'est pas possible d'installer simultanément des versions différentes du progiciel sur un même ordinateur.

nl Gebruiksaanwijzing

Korte gebruiksaanwijzing voor installeren, TSE Beheerssoftware Installeren

Geachte klant,
Van harte bedankt dat u voor de beheerssoftware voor uw sloten van BURG-WÄCHTER hebt gekozen. De software is beschikbaar in 3 verschillende uitvoeringen, die optimaal aan verschillende vereisten zijn aangepast:

- TSE 5500 Software Light
- TSE 6501 Software System
- TSE 6502 Software System +

Afhankelijk van de meegeleverde USB-adaptor wordt tijdens de installatie de gekochte software automatisch toegewezen.

Systeemvereisten

- Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 in Standaardconfiguratie
- USB-poort
- Beeldschermresolutie van min. 1200 x 1024 pixels
- .NET framework 4.0
- Min. 1 GB RAM
- Gebruiker met beheerdersrechten
- Min. 50 MB vrije schijfruimte

Installation

Ga bij het installeren van de drivers en de software als volgt tewerk:

- Voer het volgende adres in op de adresbalk van de browser:
http://www.burgwaechter.de/live_website/html/default/309c9031360ab81501387bab5da2687b.de.html
- Kies Zum Download
U wordt naar een pagina geleid waar u het installatiebestand (TSE Install.zip) samen met de installatiehandleiding kunt downloaden.
- Voltooi de installatie volgens de instructies

Voor meer gedetailleerde informatie verwijzen wij u naar de installatie-instructies. U kunt een uitgebreide gebruiksaanwijzing vinden via het hulpmenu van uw software.

