



Instrukcja obsługi

Ważne wskazówki

- Klucz i kod cyfrowy należy przechowywać w bezpiecznym miejscu poza sejfem.
- Nie używać żadnych danych osobowych, jak daty urodzenia, numery telefonów itp.
- Nowy kod wielokrotnie sprawdzić przy otwartych drzwiach.
- Ze względów bezpieczeństwa zalecamy stosowanie kodu 6-cyfrowego (1 milion kombinacji).
- W razie rozładowania wewnętrznych baterii można otworzyć sejf tylko kluczem.

Otwieranie sejfu kluczem

- Ostrożnie wyjąć zaślepkę z osłony na przedniej części drzwi.
- Włożyć klucz do szczeliny i obrócić do oporu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
- Obrócić gałkę po lewej stronie klawiatury w kierunku ruchu wskazówek zegara do oporu i otworzyć drzwi.

Wskazówka: **Zamek awaryjny powinien być używany tylko w wypadku awaryjnym.**

Zakładanie baterii i programowanie osobistego kodu

- Zdjąć pokrywę schowka na baterie po wewnętrznej stronie drzwi i włożyć 4 baterie typu LR 6 (alkaliczne).
- Teraz układ elektroniczny jest gotowy do zaprogramowania osobistego kodu użytkownika.
- W tym celu wcisnąć czerwony przycisk na wewnętrznej stronie drzwi. Zaświeci się dioda kontrolna na przedniej stronie.
- Wpisać osobisty kod użytkownika złożony z 3 do 6 cyfr.
- Potwierdzić wpisaną wartość przyciskiem potwierdzenia umieszczonym po prawej stronie klawiatury.

Otwieranie sejfu kodem

- Wpisać osobisty kod użytkownika złożony z 3 do 6 cyfr.
- Potwierdzić wpisaną wartość przyciskiem potwierdzenia umieszczonym po prawej stronie klawiatury.
- Po sygnale dźwiękowym można w ciągu ok. 6 s obrócić gałkę w kierunku ruchu wskazówek zegara i otworzyć drzwi.

Zamykanie sejfu

- Zamknąć drzwi i obrócić gałkę do oporu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

Wskaźnik naładowania baterii

- Po zaświeceniu się czerwonej diody kontrolnej należy wymienić wszystkie 4 baterie typu LR 6.
- Potem trzeba od nowa zaprogramować osobisty kod użytkownika!

Czas blokady po wpisaniu nieprawidłowego kodu

- Po trzykrotnym wpisaniu nieprawidłowego kodu sejf na krótko się blokuje - max. 2 minuty.
- Potem można ponownie otworzyć sejf przy pomocy prawidłowego kodu.

Montaż

- Sejf należy przykręcić do podłogi lub ściany, aby zabezpieczyć go przed kradzieżą.

Dane techniczne

- Zasilanie na 4 baterie typu LR 6 /AA/1,5 V (alkaliczne).
- Warunki pracy: wilgotność względna powietrza 20 % ~ 90 % - bez kondensatu.