



## Betjeningsvejledning FP 3 E

### Vigtige oplysninger

- Opret af hensyn til sikkerheden en ny bruger- **og** hovedkode, så ubeføjede personer ikke kan åbne boksen med fabriksindstillingerne.
- Test altid først nye koder med åben dør.
- Koderne og nøglerne bør opbevares et sikkert sted uden for boksen.
- Af hensyn til sikkerheden anbefaler vi at bruge 6-cifrede koder (1million forskellige muligheder).
- Brug ikke personlige data som fødselsdage, telefonnumre osv.
- En forkert indtastning kan slettes trinvis med \*-tasten.
- Udskift de 4 batterier, når visningen **Lo-BATTE** fremkommer.
- Hvis de indvendigt liggende batterier er tomme, kan døren kun åbnes med nøglen.

### Ibrugtagning

Tryk nedefra til højre i indhakked med et lille søm for at fjerne dækpladen ved siden af tastaturet. Sæt nødnøglen i og drej den om indtil anslag. Døren kan åbnes ved at dreje på drejeknoppen.

**Bemærk: Brug kun nødnøglen i nødstilfælde.**

**Den er ikke egnet til permanent brug !**

Læg batterierne af type LR 6 ind i batterirummet på indersiden af døren. Der lyder flere toner fulgt af en 'melodi' og displayvisningen **All Ready**. Derefter skifter systemet til normal tidsvisning.

### Åbning af boksen

Tryk **#1234#** (brugerkode) eller **#123456#** (hovedkode). Efter korrekt indtastning af kode viser displayet **OPEN**. Drej på drejeknoppen inden 6 sekunder for at åbne døren.

Derefter lukkes rigelværket igen.

**Bemærk:** Hvis der indtastes en forkert kode, viser displayet **ERROR**.

### Låsning af boksen

Luk døren og drej drejeknoppen tilbage.

### Programmering af bruger- eller hovedkode

Indtast den aktuelle bruger- eller hovedkode (fabriksindstilling #1234# eller #123456#).

Tryk på \*-tasten, indtast den 1- til 6-cifrede nye kode og tryk på \*-tasten. Når indtastningen er udført, høres en melodi.

**Bemærk:** Hvis en kode er blevet glemt, trykkes på knappen på bagsiden af døren for at genoprette fabriksindstillingerne. Koderne, dato og klokkeslæt skal derefter programmeres igen.

### Indstilling af dato og klokkeslæt

Datoen vises i formatet år / måned / dag, klokkeslættet i time / minut og ugedagen i talformat 1 = mandag, 2 = tirsdag ... 7 = søndag.

Tryk på \*-tasten for at ændre indstillingen. Med tasterne **0** og **8** indstilles det rigtige tal. Der er ca. 6 sekunder til hvert tal, eller annulleres indtastningen.

Tryk på \*-tasten, når det ønskede tal er valgt. Tryk på \*-tasten igen for at springe til det næste felt.

### Monteringsforskrift

Boksen opnår først sin indbrudstekniske og brandbeskyttelsestekniske funktion, når den er fastgjort på en massiv bygningsdel.

Brug de dertil beregnede forankringspunkter for at etablere den nødvendige, stedfaste forbindelse.

### Tekniske specifikationer

Strømforsyning: 4 batterier af type LR 6 / AA / 1,5 V (Alkaline)  
Arbejdsområde: 20% ~ 90% relativ luftfugtighed  
- ikke kondenserende