



## Gebruiksaanwijzing FP 3 E

### Belangrijke tips

- Verandert U voor Uw eigen veiligheid de gebruikers- **en** generaalcode zodat geen onbevoegden met de fabriekinstellingen Uw kluis kunnen openen.
- Test een nieuwe code altijd meerdere keren met een geopende deur.
- Bewaart U de sleutel of Uw code op een zekere plaats buiten de kluis.
- Uit veiligheidsoverwegingen raden wij U aan altijd een 6-cijferige code te gebruiken (1 miljoen verschillende mogelijkheden).
- Gebruik geen persoonlijke data zoals verjaardagen, telefoonnummers etc....
- Een foutieve invoer kan met de \* toets stap voor stap teruggezet worden.
- Als op het display **Lo-BATTE** verschijnt moeten de 4 batterijen vervangen worden.
- Als je batterijen in de kluis leeg zijn, kan de kluis alleen nog met de sleutel worden geopend

### Ingebruikname

Drukt U met een kleine stift rechtsonder op het kapje om de afdekplaat naast het toetsenbord te verwijderen. Stop de nood sleutel in het sleutelgat en draait U tot aan de aanslag.

Draai de draaiknop en open de deur.

**Tip: Gebruik het noodslot alleen in noodgevallen**

**Voor permanent gebruik is het niet geschikt !**

Plaats de batterijen type LR 6 in het batterijgedeelte aan de binnenkant van de deur. U hoort meerdere tonen, gevolgd door een melodie en de aanwijzing in het display **All Ready**.

Hierna wisselt het display naar de normale tijdsaanduiding.

### Openen van de kluis

Druk **#1234#** (gebruikerscode) of **#123456#** (generaalcode).

Na een geslaagde codeinvoer verschijnt **OPEN** op het display.

Draai de draaiknop binnen 6 seconden om de deur te openen.

Hierna gaat het sluitwerk weer dicht.

**Let op!** Bij verkeerde code ziet U op het display **ERROR**.

### Sluiten van de kluis

Sluit de deur en draai de draaiknop terug.

### Programmeren van de gebruikers- en de generaalcode

Geef de actuele gebruikers- of generaalcode in (fabriekinstelling #1234# of #123456#).

Druk op de \* toets, geef Uw nieuwe code in (1-8 cijfers) en druk op de # toets.

Bij een geslaagde codeinvoer hoort U een melodie.

**Tip:** wanneer een code niet meer bekend is, drukt U op de knop aan de achterkant van de deur, om de fabriekinstellingen weer in te stellen.

De codes, datum en tijd moeten opnieuw geprogrammeerd worden.

### Instellen van de tijd en de datum

De datum wordt in het format Jaar/Maand/Dag aangegeven, de tijd in uren/minuten en de dag van de week in getalvorm.

1 = maandag, 2 = dinsdag ... 7 = zondag.

Om de instelling te veranderen, druk op de \* toets. Met de toetsen

**0** en **8** kunt U het juiste getal instellen. U heeft steeds ongeveer 6 seconden de tijd, anders wordt de invoer onderbroken.

Druk op de # toets, als het benodigde getal gekozen is. Druk opnieuw op de # toets, om steeds naar het volgende veld te springen.

### Montagevoorschrift

De kluis krijgt pas zijn inbraakwerende c.q. brandwerende functie na het bevestigen ervan aan een vast deel van het gebouw. Gebruikt U de voorbereekte bevestigingspunten om de noodzakelijke verankering te realiseren.

### Technische gegevens

Stroomvoorziening:: 4 stuks batterijen type LR 6 / AA / 1,5 V (Alkaline)

Werkgebied: 20% ~ 90% relatieve vochtigheid

- niet condenserend