



**Point  
safe**

## MANUAL DE INSTRUÇÕES

BURG-WÄCHTER KG  
Altenhofer Weg 15  
58300 Wetter  
Germany

www.burg-waechter.de

### INDICAÇÕES IMPORTANTES

- Guarde os códigos e chaves de emergência num sítio seguro fora do cofre (A fechadura de emergência encontra-se atrás das 4 pilhas).
- Não utilize dados pessoais como código (por ex. data de nascimento, número de telefone ...)
- Se o cofre ficar muito tempo sem ser utilizado é favor retirar as pilhas.
- Para a indústria hoteleira: ver informação em baixo à direita e folha em anexo.
- Por motivos de segurança é aconselhável não manter os códigos de fábrica como código de utilizador e código mestre.
- Em caso de perguntas ou problemas contacte o seu fornecedor.

### FUNCIONAMENTO

Empurre a tampa com o logótipo PointSafe no painel da fechadura para a direita.

Coloque 4 pilhas do tipo LR6/AA/1.5V/Alkaline.

ATENÇÃO: Se as pilhas estiverem fracas, o display mostra "Lo Batt". Então todas as 4 pilhas têm de ser substituídas. Respeite o meio-ambiente e deposite as pilhas usadas num recipiente próprio para este fim.

### ABRIR O COFRE

Marque a tecla "Enter". Introduza o **código de utilizador (código de fábrica 168)** e marque novamente a tecla "Enter". A porta abre-se automaticamente.

### FECHAR O COFRE

A porta fecha-se automaticamente quando se marca a tecla "Close".

ATENÇÃO: Se algum obstáculo impedir que a porta se abra, o display mostra "BLOCK". O cofre não pode ser fechado. Retire o obstáculo e tente novamente.

### PROGRAMAÇÃO DO CÓDIGO DE UTILIZADOR

A porta tem de estar aberta e os ferrolhos para dentro.

Marque a tecla "Enter", no display aparece "Code". Agora introduza o novo código de utilizador (1-máx.6 dígitos), marque a tecla "Enter" e depois "Close". A porta fecha-se automaticamente.

### INTRODUÇÃO DE DADOS ERRADOS

Em estado trancado o cofre não aceita dados errados. Neste caso aparece "ERROR" no display e ouve-se vários sinais curtos.

Se introduzir três vezes o código errado a electrónica fica bloqueada durante 5 minutos.

Ao fim dos 5 minutos o cofre pode ser aberto com o código mestre ou com o código de utilizador. Se por acaso introduzir um dígito errado este pode ser apagado com a tecla "Close".

## PROGRAMAR O RE LÓGIO

Os ferrolhos têm de estar para fora. Marque a tecla "SET" - o indicador das horas começa a piscar. Carregue na tecla "H/M" até chegar à hora certa. (Indicador das horas: A1-12 = 00 - 12H00; P1-12 = 13 - 24H00). Marque a tecla "SET" - o indicador dos minutos começa a piscar. Carregue novamente na tecla "H/M" até chegar aos minutos certos. Para confirmar marque a tecla "SET".

## INSTALAÇÃO

O cofre atinge a sua função de protecção só após ter sido afixado numa parte massiva do prédio. Por favor utilize os pontos de ancoragem previstos (nas costas e/ou chão do cofre) para atingir uma ancoragem segura.

## ABERTURA DO COFRE COM O CÓDIGO MESTRE

Marque a tecla „Enter“, introduza o **Código Mestre (Código de fábrica 12345678)**, e depois novamente "Enter". Introduza novamente o código mestre e a tecla "Enter". No display aparece "PASS 1" e começa a contagem de 10 segundos. Ao fim deste tempo é indicado o código de utilizador e a porta abre-se automaticamente.

ATENÇÃO: Para fechar o cofre é necessário introduzir/programar o código de utilizador novamente (Ver Programação do código de utilizador).

## PROGRAMAÇÃO DO CÓDIGO MESTRE

A porta tem de estar aberta e os ferrolhos para fora. Marque a tecla "Enter", introduza o **código mestre** (código de fábrica 12345678) e novamente a tecla "Enter". No display aparece "PASS 1" e começa a contagem de 10 segundos. Durante este tempo marque novamente a tecla "Enter". Introduza o novo código mestre (1-8 digitos) e a tecla "Enter". Depois introduza novamente o novo código mestre e novamente "Enter". A electrónica conseguiu gravar o novo código quando no display aparece a palavra "Good".

## PARTICULARIDADE DA VERSÃO-HOTELEIRA

Se o cofre for operado na versão hoteleira, isto pode ser convertido através do código mestre. A porta tem de estar aberta e os ferrolhos para fora. Marque a tecla "Enter", introduza o seu código mestre de 8 digitos e marque novamente "Enter". A palavra "PASS 1" aparece no display e começa a contagem de 10 segundos. Dentro deste período marque a tecla "Enter", introduza o código "16805" e confirme a conversão com "Enter". No display aparece "SET-05". Se a porta se manter aberta durante mais do que 5 minutos, o código de utilizador tem de se introduzido. Se quiser converter para o modus normal, proceder como acima descrito e introduzir na altura indicada o código "16800". Aparece "SET-00" no display e o código de utilizador é agora válido por tempo indeterminado, mesmo com a porta aberta.

## DADOS TÉCNICOS

Abastecimento eléctrico: 4 pilhas do tipo LR6/  
AA/1,5V (Alkaline)  
Ambiente: 20% ~ 95% humidade –  
sem **condensação**

