



Point
safe

KULLANMA TALİMATI

BURG-WÄCHTER KG
Altenhofer Weg 15
58300 Wetter
Germany

www.burg-waechter.de

ÖNEMLİ UYARILAR

- Sayı kodlarını ve acil durum anahtarını kasa dışındaki güvenli bir yerde saklayınız (Acil durum kilidi 4 bataryanın altında bulunmaktadır).
- Kişisel bilgiler kullanmayınız (örn. doğum günü, telefon no....)
- Kasa uzun bir süre kullanılmayacaksa lütfen pilleri çıkartınız.
- Otelde kullanım için: Sağ alt kısma ve ekteki müşteri kodu talimatına bakınız.
- Fabrika tarafından yapılmış olan kullanıcı kodu ve genel kod ayarları güvenlik nedeniyle değiştirilmelidir.
- Olası sorularınızda ve sorunlarınızda lütfen satıcınıza başvurunuz.

İLK KULLANIM

PointSafe-logosuna sahip, ön kapaktaki başlığı sağa doğru kaydırınız. Anahtarı saat yönünde dayamaya kadar çeviriniz. Kapı otomatik olarak açılır. Anahtarı saat yönünün tersine geriye doğru çeviriniz – kilit pimleri tekrar dışarı çıkar – ve anahtarı çekiniz.

PointSafe-logolu ön panelin kapağını sağa doğru itiniz. Pilleri (4 adet, LR6/AA/1.5V/Alkaline) yerleştiriniz.

DİKKAT: Piller çok zayıfsa, dijital ekranda „Lo Batt“ görüntülenecektir. Böyle bir durumda 4 pil de değiştirilmelidir. Lütfen pilleri çevre koruma kurallarına uygun olarak imha ediniz.

KASANIN AÇILMASI

„Enter“ tuşuna basınız. **Kullanıcı kodunu** giriniz (**fabrika ayarı 168**) ve „Enter“ tuşuna basınız. Kapı, otomatik olarak açılacaktır.

KASANIN KAPATILMASI

„Close“ tuşuna bastığınızda kapı otomatik olarak kapanacaktır.

DİKKAT: Kapının önünde bir engel varsa, göstergede „BLOCK“ gösterilecektir. Bu durumda kapı kapanmaz. Engeli ortadan kaldırınız ve tekrar deneyiniz.

KULLANICI KODUNUN PROGRAMLANMASI

Kapı açık ve kilit içeri sürülmüş olmalıdır. „Enter“ tuşuna basınız, dijital ekranda „Code“ görüntülenir, yeni kullanıcı kodunu giriniz (1-maks. 6 hane), „Enter“ tuşuna ve ardından „Close“ tuşuna basınız. Kapı otomatik olarak kapanır.

YANLIŞ GİRİŞLER

Kapalı durumdayken kasa yanlış girişleri kabul etmez.

Bu tür durumlarda göstergede „ERROR“ gösterilir ve kısa sinyal sesleri duyulur. Üçüncü yanlış denemede elektronik, kasayı 5 dakika için kilitler.

Bu sürenin ardından kasa hem genel kodla, hem de doğru kullanıcı koduyla açılabilir. Yanlış bir sayı girmeniz durumunda bu girişi „Close“ tuşuyla silebilirsiniz.

SAATİN AYARLANMASI

Kilit, dışarı sürülmüş olmalıdır.
„SET“ tuşuna basınız – saat göstergesi yanıp söner. İstedığınız saat gösterilene kadar „H/M“ tuşuna basınız.
(Saat göstergesi: A 1-12 = 1-12 saatleri, P 1-12 = 13-24 saatleri). „SET“ tuşuna basınız – dakika göstergesi yanıp söner. İstedığınız dakika gösterilene kadar tekrar „H/M“ tuşuna basınız. Onay için „SET“ tuşuna basınız.

MONTAJ

Kasa, öngörülen koruma fonksiyonuna ancak sağlam bir bina parçasına monte edildikten sonra ulaşır. Gerekli yerel bağlantıyı oluşturmak için lütfen öngörülen ankraj noktalarını (duvarda ve/veya zeminde) kullanınız.

KASANIN GENEL KOD İLE AÇILMASI

„Enter“ tuşuna basınız, **genel kodu (fabrika ayarı 12345678)** ve „Enter“ tuşuna basınız. () „PASS 1“ gösterilir ve 10 saniye süresince yukarıya doğru sayılır. Bu sürenin ardından kullanıcı kodu kısa bir süre için gösterilir ve kapı otomatik olarak açılır.

DİKKAT: Kapının kapatılması için kullanıcı kodunun tekrar girilmesi / programlanması gereklidir (Bkz. kullanıcı kodunun programlanması).

GENEL KODUN PROGRAMLANMASI

Kapı açık ve kilit dışarı sürülmüş olmalıdır.
„Enter“ tuşuna basınız, **genel kodu** giriniz (fabrika ayarı 12345678) ve „Enter“ tuşuna basınız. (.) „PASS 1“ gösterilir ve 10 saniye süresince yukarı doğru sayılır. Bu süre içerisinde tekrar „Enter“ tuşuna basınız. Yeni genel kodu giriniz (1-8 hane), „Enter“ tuşuna basınız, yeni genel kodu ikinci kez giriniz ve „Enter“ tuşuna basınız. Dijital ekranda „Good“ görüntülenmişse elektronik yeni kodu kaydetmiştir.

OTEL VERSİYONU ÖZELLİĞİ:

Kasa bir otelde kullanılacaksa, genel kod ile otel kullanımına uyarlanabilir. Kapı açık ve kilit dışarı sürülmüş olmalıdır. „Enter“ tuşuna basınız, 8-haneli genel kodunuzu giriniz ve tekrar „Enter“ tuşuna basınız. „PASS 1“ gösterilir ve 10 saniye süresince yukarı doğru sayılır. Bu süre içerisinde tekrar „Enter“ tuşuna basınız, „16805“ kodunu giriniz ve ayar değişikliğini „Enter“ ile onaylayınız. Göstergede „SET-05“ görüntülenir. Kapı 5 dakikadan uzun bir süre açık kaldığı takdirde, kullanıcı kodunun tekrar girilmesi gerekecektir. Normal moda geri dönmek için yukarıda tarif edilen şekilde hareket ediniz ve ilgili noktada „16800“ kodunu kullanınız. Göstergede „SET-00“ görüntülenir ve kullanıcı kodu kapı açık kalsa da sınırsız süreyle geçerlilik kazanır.

TEKNİK VERİLER

Elektrik beslemesi: 4 adet LR6/AA/1,5V pil (Alkalin)
Çalışma alanı: %20~%95 bağıl nem – yoğunlaşmayan

