



**BURG
WÄCHTER**

„PointSafe“

pointsafe

★ **NAUJA** ★
Padidinta apsauga
nuo įsilaužimo ir grėžimo!



lt Naudojimo instrukcija

„BURG-WÄCHTER KG“
Altenhofer Weg 15
58300 Wetter
Germany

BA PointSafe dp 03/2021

www.burg.biz

Struktūra



Vaizdingas aiškkinimas

- A Mygtukas „Enter“ (patvirtinimo)
- B Mygtukas „Close / Clear“ (uždarymo / ištrynimo)
- C Mygtukas „Set“ (nustatymų)
- D Mygtukas „Time“ (laiko)
- E Mygtukas „H/M“

Gerb. kliente,

dėkojame, kad nusprendėte įsigyti „PointSafe“ serijos seifą iš įmonės „BURG-WÄCHTER“. Seifas buvo suprojektuotas arba pagamintas pagal naujausias technologines galimybes. E serijos seifas gali būti eksploatuojamas standartiniu ir viešbučio režimu. Papildomai visuose seifuose integruotas mechaninis avarinis užraktas.

Svarbu: prieš pradėdami programuoti, perskaitykite visą naudojimo instrukciją.

Linkime Jums daug malonumo naudojant naująjį „PointSafe“ seifą. Jūsų „BURG-WÄCHTER KG“

Svarbios nuorodos

- Savo kodus ir 2 avarinius raktus laikykite saugioje vietoje (avarinio rakto anga yra skyriuje po 4xAA baterijomis).
- Nenaudokite asmeninių duomenų (pavyzdžių, gimimo datos, telefono nr. ...)
- Jeigu seifas ilgą laiką nenaudojamas, baterijas išimkite.
- Viešbučių verslui: žr. „Viešbučių versijos ypatumai“ ir pridėdamą svečių kodų instrukciją.
- Siekiant saugumo, gamyklinių naudotojo ir administratoriaus kodų nustatymai nprogramuojami.
- Seifas numatyta saugos funkciją pasiekia tik tada, kai jis pritvirtinamas prie pastato dalies masyvo. Tvirtinkite tam skirtuose taškuose (prie sienos ir (arba) grindų), taip bus užtikrinta reikalinga tvirta jungtis.
- Kilus klausimų arba susidūrus su problemomis, kreipkitės į savo prekybos atstovą.

Bendroji dalis

„Point“ serijos seifai gali būti naudojami tiek standartiniu, tiek viešbučio režimu. Abiejų režimų atvejais seifui valdyti naudojamas bendrasis kodas ir naudotojo kodas.

Bendrasis kodas visada yra 8-ženklis.
Naudotojo kodas gali būti nuo 3-ženklis iki 6-ženklis.

Bendrasis kodas: 12345678 (gamyklinis nuostatas)
Naudotojo kodas: 168 (gamyklinis nuostatas)

Techniniai duomenys

Blokavimo trukmė	3 kartus įvedus neteisingą kodą, užblokuojama 5 minutėms
Elektros tiekimas	4 x MIGNON LR6 / AA / ŠARMINĖS
Leistinos aplinkos sąlygos	nuo -15 °C iki + 50 °C iki 95 % santykinės oro drėgmės (nesikondensuoja)

Naudojimas

- Baterijų skyriaus pusėje išimkite varžtą
- Priekinės plokštės sklendę pastumkite į dešinę su „PointSafe-Logo“
- Įdėkite baterijas (4 vnt., LR6 / AA / 1,5 V / ŠARMINĖS)
- Elektroninei įrangai reikia vos 30 sekundžių programai paleisti. Paskui spustelėkite mygtuką „Enter“ (patvirtinimo)
- Įveskite naudotojo kodą (**gamykliniai nustatymai: 168**)
- Paskui dar kartą spustelėkite mygtuką „Enter“ (patvirtinimo)
- Dabar seifą galima atidaryti ir individualiai užprogramuoti.

Dėmesio. Jeigu baterijos išsikrautų, ekrane pasirodo „Lo Batt“. Tuomet reikia pakeisti **visas 4** baterijas (LR6 / AA / 1,5 V / šarminės).

Atidarymas su naudotojo kodu

- Spustelėkite mygtuką „Enter“ (patvirtinimo)
 - Įveskite naudotojo kodą
 - Dar kartą spustelėkite mygtuką „Enter“ (patvirtinimo)
- Durys automatiškai atsidaro.

Seifo uždarymas

Durys automatiškai užsidarys, kai spustelėsite mygtuką „Close“ (uždaryti).

Dėmesio. Jeigu duris užblokuotų kliūtis, indikatoriuje pamatysite „BLOCK“ (užblokuota). Seifo negalima užrakinti. Pašalinkite kliūtį ir pabandykite dar kartą.

Naudotojo kodo programavimas

Durys turi atsidaryti, o sklęščiai **įsitraukti**.

- Spustelėkite mygtuką „Enter“ (patvirtinimo), ekrane pasirodo „Code“ (kodas)
- Įveskite naudotojo kodą (nuo 3 iki 6 ženklų)
- Dar kartą spustelėkite mygtuką „Enter“ (patvirtinimo), o tuomet mygtuką „Close“ (uždaryta)

Durys automatiškai užsidarys.

Neteisingos įvestys

Uždarytas seifas nepriima jokių neteisingų įvesčių. Ekrane tokiais atvejais matosi „CODE-ERROR“ (KODO KLAIDA) ir girdisi trumpi signalai. Trečią kartą neteisingai įvedus kodą, elektroninė sistema užblokuoja seifą 5 minutėms. Praėjus šiam laikui, seifą atidaryti galima tik su bendruoju arba teisingu naudotojo kodu. Jeigu nuspausite neteisingą skaičių, šią įvestį ištrinti galėsite mygtuku „Close“ (uždaryti).

Laiko nuostatas

Durys turi atsidaryti, o skląščiai **išsitraukti**.

- Spustelėkite mygtuką „SET“ (nustatymai), blyksi valandų indikatorius.
- Mygtuką „H/M“ laikykite nuspaudę tiek ilgai, kol bus rodoma norima valanda.
(Valandų rodmuo: A 1 – 12 = 1 – 12 val., P 1 – 12 = 13 – 24 val.)
- Spustelėkite mygtuką „SET“ (nustatymai) – blyksi minučių indikatorius.
- Dar kartą mygtuką „H/M“ palaikykite nuspaudę tiek ilgai, kol bus rodoma norima minutė.
- Pabaigoje spustelėkite mygtuką „SET“ (nustatymai).

Atidarymas su bendroju kodu

- Spustelėkite mygtuką „Enter“ (patvirtinimo).
- Įveskite bendrąjį kodą (**gamykliniai nustatymai 12345678**).
- Dar kartą mygtuką spustelėkite „Enter“ (patvirtinimo).

Ekране rodoma „PASS 1“ ir skaičiuojama 10 sekundžių. Praėjus šiam laikui, trumpai parodomas naudotojo kodas ir durys automatiškai atsидaro.

Dėmesio. Norėdami uždaryti seifą, naudotojo kodą reikia užprogramuoti iš naujo (žr. „Naudotojo kodo programavimas“).

Bendrojo kodo programavimas

Durys turi atsidaryti, o skląščiai **išsitraukti**.

- Spustelėkite mygtuką „Enter“ (patvirtinimo).
- Įveskite **bendrąjį kodą** (gamykliniai nustatymai 12345678).
- Spustelėkite mygtuką „Enter“ (patvirtinimo).
- Rodoma „PASS 1“ ir skaičiuojama 10 sekundžių **Per šį laiką** dar kartą spustelėkite mygtuką „Enter“ (patvirtinimo).
- Dabar įveskite **naują** bendrąjį kodą (8-ženklį).
- Spustelėkite mygtuką „Enter“ (patvirtinimo).
- Dabar įveskite **naują** bendrąjį kodą antrą kartą.
- Pabaigoje spustelėkite mygtuką „Enter“ (patvirtinimo).

Elektroninė įranga išsaugo naują kodą, kai ekrane pasirodo „Good“ (gerai).

Viešbučio versijos ypatumai

Jeigu seifas bus naudojamas viešbučio režimu, jį galima iš naujo nustatyti su bendroju kodu. Durys turi **atsidaryti**, o skląščiai **išsitraukti**.

- Spustelėkite mygtuką „Enter“ (patvirtinimo).
- Įveskite 8-ženklį bendrąjį kodą.
- Dar kartą spustelėkite mygtuką „Enter“ (patvirtinimo).
- Rodoma „PASS 1“ ir skaičiuojama 10 sekundžių. Per šį laiką spustelėkite mygtuką „Enter“ (patvirtinimo).
- Įveskite kodą „16805“.
- Naują nuostatą patvirtinkite mygtuku „Enter“ (patvirtinimo) (ekrane pasirodo „SET-05“).

Jeigu durys neuždaromos ilgiau nei 5 minutes, naudotojo kodą reikia įvesti dar kartą.

Jeigu vėl norėtumėte grįžti į įprastą režimą, atlikite pirmiau aprašytus veiksmus ir atitinkamoje vietoje įveskite kodą „16800“. Indikatoriuje pasirodo „SET-00“, paskutinysis naudotojo kodas galioja neribotą laiką ir kai durys atidarytos.

Utilizavimas

Gerb. kliente, nemeskite į buitinių atliekų konteinerį. Jeigu sumanysite šį prietaisą utilizuoti, pagalvokite, kad šis prietaisas pagamintas iš vertingų medžiagų, kurias galima perdirbti pakartotinai.



Atkreipiame dėmesį į tai, kad elektros ir elektroniniai prietaisai bei baterijos metami ne į buitinių atliekų konteinerį, o renkami atskirai. Savo mieste / savivaldybėje pasiteiraukite, kur galima išmesti elektronikos laužą.



Kilus klausimų dėl EB atitikties deklaracijos, kreipkitės adresu info@burg.biz

Galimos klaidos ir pakeitimai.