



**BURG
WÄCHTER**

PointSafe

pointsafe

★ **JAUNUMS** ★
Palielināta aizsardzība pret
uzlaušanu un urbšanu



lv Lietošanas instrukcija

BA PointSafe dp 03/2021

BURG-WÄCHTER KG
Altenhofer Weg 15
58300 Wetter
Germany

www.burg.biz

Panelis



Attēls

- A Taustiņš "Enter"
- B Taustiņš "Close / Clear"
- C Taustiņš "Set"
- D Taustiņš "Time"
- E Taustiņš "H/M"

Cienītais klient!

Liels paldies, ka izlēmāt iegādāties uzņēmuma BURG-WÄCHTER PointSafe sērijas seifu. Šis seifs ir radīts un ražots atbilstoši jaunākajām tehniskajām iespējām. Seifu sēriju E iespējams lietot standarta un viesnīcu režīmā. Papildus visiem seifem ir mehāniska ārkārtas atslēgta.

Svarīgi: pirms programmēšanas sākšanas, lūdzu, izlasiet visu lietošanas instrukciju.

Mēs novēlam jums daudz prieka ar jūsu jauno PointSafe seifu. Jūsu uzņēmums BURG-WÄCHTER KG

Svarīgi norādījumi

- Glabājiet kodu un ārkārtas atslēgu drošā vietā **ārpus** seifa (ārkārtas atslēga atrodas zem 4 baterijām).
- Neizmantojiet privātus datus (piemēram, dzimšanas dienu, tālruņa numuru ...)
- Ja plānojat seifu ilgāku laiku nelietot, lūdzu, izņemiet baterijas.
- Viesnīcām: Skatiet sadaļu "Viesnīcu versijas īpatnības" un pievienoto viesu koda instrukciju.
- Drošības nolūkos veiciet lietotāja un administratora koda rūpnīcas iestatījumu programmēšanu.
- Seifs savu paredzēto aizsardzības funkciju sasniedz tikai tad, kad tas ir piestiprināts pie masīvas ēkas daļas. Lai nodrošinātu fiksāciju konkrētā vietā, lūdzu, izmantojiet paredzētos stiprināšanas punktus (pie sienas un/ vai grīdas).
- Rodoties jautājumiem, sazinieties ar savu tirdzniecības pārstāvi.

Vispārēja informācija

Point sērijas seifus iespējams lietot gan standarta režīmā, gan arī viesnīcas režīmā. Abos režīmos seifa lietošanai ir pieejams vispārējais kods un lietotāja kods.

Vispārējais kods vienmēr ir ar 8 simboliem.
Lietotāja kods var būt no 3 līdz 6 simboliem garš.

Vispārējais kods: 12345678 (rūpnīcas iestatījums)

Lietotāja kods: 168 (rūpnīcas iestatījums)

Tehniskie dati

Bloķēšanas laiks	Pēc 3 x nepareiza koda ievades: 5 minūtes
Barošana	4 x MIGNON LR6 / AA / ALKALINE
Pieļaujamie vides apstākļi	No -15°C līdz + 50°C līdz 95 % rel. gaisa mitrums (nekondensējošs)

Ekspluatācijas sākšana

- Izskrūvējiet skrūves bateriju nodalījuma vāka malā.
- Bidiet vāku ar aizbāzni ar PointSafe logotipu virzienā pa labi.
- Ievietojiet baterijas (4 gab., LR6 / AA / 1.5V / ALKALINE).
- Elektronikas sistēmai nepieciešamas aptuveni 30 sekundes, lai ieslēgtu programmu. Pēc tam nospiediet taustiņu "Enter".
- Ievadiet lietotāja kodu (**rūpnīcas iestatījums: 168**)
- Atkārtoti nospiediet taustiņu "Enter".
- Tagad varat atvērt seifu un veikt tā individuālu programmēšanu.

Uzmanību: ja baterijas ir pārāk izlādējušās, displejā parādās "Lo Batt". Šajā gadījumā veiciet **visu 4** bateriju nomaiņu (LR6 / AA / 1.5V / Alkaline).

Atvēršana ar lietotāja kodu

- Nospiediet taustiņu "Enter".
 - Ievadiet lietotāja kodu.
 - Atkārtoti nospiediet taustiņu "Enter".
- Durvis atveras automātiski.

Seifa aizvēršana

Nospiežot taustiņu "Close", durvis aizveras automātiski.

Uzmanību: ja durvis bloķē kāds šķērslis, displejā parādās rādījums "BLOCK". Seifu nav iespējams aizvērt. Noņemiet šķērslī un mēģiniet atkārtoti.

Lietotāja koda programmēšana

Durvim jābūt atvērtam un mēlītēm **izbidītām**.

- Nospiediet taustiņu "Enter"; displejā parādās "Code".
- Ievadiet lietotāja kodu (no 3 līdz maks. 6 simboliem).
- Atkārtoti nospiediet taustiņu "Enter" un pēc tam taustiņu "Close".

Durvis aizveras automātiski.

Nepareizi dati

Slēgtā stāvoklī seifs nepieņem nepareizus datus. Šajos gadījumos displejā ir redzams "CODE-ERROR" un atskan īsti skaņas signāli. Trešo reizi nepareizi ievadot kodu, elektronika nobloķē seifu uz 5 minūtēm. Pēc šī laika seifu iespējams atvērt ar vispārējo kodu vai pareizo lietotāja kodu. Ievadot nepareizu skaitli, varat šo ievadi izdzēst ar taustiņu "Close".

Pulksteņa laika iestatīšana

Durvim jābūt atvērtam un mēlītēm **izbidītām**.

- Nospiediet taustiņu "SET" - mirgo stundu rādījums.
- Spiediet taustiņu "H/M", līdz tiek attēlotas vēlamās stundas. (stundas rādījums: A 1 – 12 = plkst. 1 – 12, P 1 – 12 = plkst. 13 – 24).
- Nospiediet taustiņu "SET" - mirgo minūšu rādījums.
- Atkārtoti spiediet taustiņu "H/M", līdz tiek attēlotas vēlamās minūtes.
- Nobeigumā atkārtoti nospiediet taustiņu "SET".

Atvēršana ar vispārējo kodu

- Nospiediet taustiņu "Enter".
- Ievadiet vispārējo kodu (**rūpnīcas iestatījums: 12345678**).
- Atkārtoti nospiediet taustiņu "Enter".

Displejā tiek rādīts "PASS 1" un notiek skaitīšana līdz 10 sekundēm. Pēc šī laika tiek īsu brīdi parādīts lietotāja kods un automātiski atveras durvis.

Uzmanību: lai aizvērtu seifu, veiciet jaunu lietotāja koda programmēšanu (skatiet "Lietotāja koda programmēšana").

Vispārējā koda programmēšana

Durvim jābūt atvērtam un mēlītēm **izbidītām**.

- Nospiediet taustiņu "Enter".
- Ievadiet **vispārējo kodu** (rūpnīcas iestatījums: 12345678).
- Nospiediet taustiņu "Enter".
- Parādās rādījums "PASS 1" un notiek skaitīšana līdz 10 sekundēm. **Šajā laikā** atkārtoti nospiediet taustiņu "Enter".
- Tagad ievadiet **jauno** vispārējo kodu (8 simboli).
- Nospiediet taustiņu "Enter".
- Tagad ievadiet **jauno** vispārējo kodu otru reizi (8 simboli).
- Nobeigumā nospiediet taustiņu "Enter".

Elektronika ir saglabājusi jauno kodu, ja displejā ir redzams uzraksts "Good".

Viesnīcu versijas ipatnības

Ja vēlaties seifu lietot viesnīcu variantā, to iespējams pārslēgt, izmantojot vispārējo kodu. Durvim jābūt **atvērtām** un mēlītēm **izbidītām**.

- Nospiediet taustiņu "Enter".
- Ievadiet savu 8 simbolu vispārējo kodu.
- Atkārtoti nospiediet taustiņu "Enter".
- Displejā tiek rādīts "PASS 1" un notiek skaitīšana līdz 10 sekundēm. Šajā laikā nospiediet taustiņu "Enter".
- Ievadiet kodu "16805".
- Apstipriniet pārslēgšanu ar taustiņu "Enter" (displejā parādās "SET-05").

Ja durvis paliek atvērtas ilgāk nekā 5 minūtes, nepieciešams atkārtoti ievadīt lietotājs kodu.

Ja vēlaties atkārtoti atgriezties parastās lietošanas režīmā, rikožieties tā kā dots augstāk tekstā un atbilstošajā vietā izmantojiet kodu "16800". Displejā tiek parādīts "SET-00" un lietotāja kods ir neierobežoti pieejams arī ar atvērtām durvim.

Utilizācija

Cienītais klient!

Lūdzu, palīdziet mums izvairīties no atkritumu veidošanās. Kādā brīdī izlemjot šo ierīci utilizēt, lūdzu, atcerieties, ka daudzas šīs iekārtas sastāvdaļas sastāv no vērtīgiem materiāliem, kurus iespējams pārstrādāt.



Mēs norādām, ka elektriskās un elektroniskās ierīces, kā arī baterijas aizliegts izmest sadzīves atkritumos, bet gan tās jānodod atsevišķi vai dalīti. Lūdzu, uzziņiet savu novada/pilsētas atbildīgajā iestādē, kurā atrodas elektrisko atkritumu savākšanas punkti.



Jautājumu gadījumā par EK atbilstības deklarāciju, lūdzu, sazinieties pa e-pastu info@burg.biz

Paturam tiesības veikt izmaiņas, kā arī iespējamās kļūdas.