



**BURG
WÄCHTER**

PointSafe

pointsafe

★ **NOVINKA** ★
Zvýšená ochrana
proti vylomení a
vyvrtání!



CS **Návod k obsluze**

BURG-WÄCHTER KG
Altenhofer Weg 15
58300 Wetter
Germany

BA PointSafe dp 07/2012

www.burg-waechter.de

Structure



Ikony

- A Tlačítko Enter
- B Tlačítko Close / Clear
- C Tlačítko Set
- D Tlačítko Time
- E Tlačítko H/M

Vážený zákazníku,

děkujeme za Vaše rozhodnutí pro koupi trezoru série PointSafe společnosti BURG-WÄCHTER. Tento trezor byl vyvinut, popř. vyroben podle nejnovějších technických možností. Trezory série E lze provozovat ve standardním nebo hotelovém režimu. Dodatečně mají všechny trezory integrovaný mechanický nouzový zámek.

Důležité: Dříve, než zahájíte programování, si prosím přečtěte celý návod k obsluze.

Přejeme vám mnoho radosti s Vaším novým trezorem.
Vaše společnost BURG-WÄCHTER KG

Důležité pokyny

- Uchovávejte číselné kódy a nouzový klíč na bezpečném místě **mimo** trezor (nouzový klíč se nachází pod 4 bateriemi).
- Nepoužívejte osobní data (např. narozeniny, telefonní čísla atd ...)
- Jestliže nemá být trezor po delší dobu používán, vyjměte prosím baterie.
- Pro oblast hoteliérství: Viz „Zvláštnosti hotelové verze“ a přiložený návod pro kód hosta.
- Z bezpečnostních důvodů byste neměli ponechat naprogramovaná tovární nastavení uživatelského a administrátorského kódu.
- Trezor dosáhne své požadované ochranné funkce až po upevnění k nějaké masivní součásti budovy. Pro vytvoření potřebného stabilního upevnění prosím použijte kotvicí body, které jsou k tomu určeny (na stěně anebo ve dnu).
- V případě dotazů nebo problémů se prosím obraťte na svého prodejce.

Obecné informace

Trezory série Point lze provozovat jak ve standardním, tak i v hotelovém režimu. V tomto režimu máte pro ovládání trezoru k dispozici generální a uživatelský kód.

Generální kód je vždy 8místný.
Uživatelský kód lze zvolit jako tří- až šestmístný.

Generální kód: 12345678 (tovární nastavení)

Uživatelský kód: 168 (tovární nastavení)

Technické údaje

Doby blokování	5 minut poté, co byl kód 3x zadán chybně
Napájení	4 x alkalické tužkové baterie LR6/ AA
Přípustné okolní podmínky	-15 °C až +50 °C rel. vlhkost vzduchu až 95 % (nekondenzující)

Uvedení do provozu

- Odstraňte šroub na straně schránky na baterie
- Posuňte krytku čelního krytu s logem PointSafe doprava
- Vložte baterie (4 kusy, LR6/ AA/ 1.5V/ alkalické)
- Elektronika nyní potřebuje cca 30 sekund pro načtení programu. Poté stiskněte tlačítko „Enter“.
- Zadejte uživatelský kód (168)
- Stiskněte opět tlačítko „Enter“.
- Nyní lze trezor otevřít a individuálně naprogramovat.

Pozor: Pokud jsou baterie příliš slabé, objeví se na displeji obrazovky „Lo Batt“. Poté je nutno vyměnit **všechny 4** baterie (LR6/ AA/ 1.5V/ alkalické).

Otevření uživatelským kódem

- Stiskněte tlačítko „Enter“
- Zadejte uživatelský kód
- Stiskněte opět tlačítko „Enter“

Dveře se automaticky otevřou.

Zavření trezoru

Dveře se automaticky zavřou po stisknutí tlačítka „Close“.

Pozor: Pokud by byly dveře zablokované překážkou, objeví se na displeji „BLOCK“. Trezor pak není možno zavřít. Odstraňte překážku a zkuste to znovu.

Naprogramování uživatelského kódu

Dveře musí být otevřené a závory **zasunuté**.

- Stiskněte tlačítko „Enter“, na displeji se objeví „Code“
- Zadejte uživatelský kód (3 až max. 6 míst)
- Stiskněte opět tlačítko „Enter“ a poté „Close“

Dveře se automaticky zavřou.

Chybná zadání

V zavřeném stavu trezor neakceptuje chybné zadání. Na displeji v těchto případech uvidíte „CODE-ERROR“ a uslyšíte krátké zvukové signály. Při třetím chybném pokusu elektronika trezor na 5 minut zablokuje. Po této době lze trezor otevřít jak generálním kódem, tak i správným uživatelským kódem. Pokud zadáte chybnou číslici, můžete toto zadání smazat tlačítkem „Close“.

Nastavení času

Dveře musí být otevřené a závory **vysunuté**.

- Držte stisknuté tlačítko „SET“, indikátor hodin začne blikat.
- Držte tlačítko „H/M“ stisknuté tak dlouho, dokud se nezobrazí požadovaná hodina (zobrazení hodin: A 1 – 12 = 1 – 12 hod., P 1 – 12 = 13 – 24 hod.).
- Držte stisknuté tlačítko „SET“ – indikátor minut začne blikat.
- Držte tlačítko „H/M“ stisknuté tak dlouho, dokud se nezobrazí požadovaná minuta.
- Na závěr opět stiskněte tlačítko „SET“.

Otevření generálním kódem

- Stiskněte tlačítko „Enter“
- Zadejte generální kód (**tovární nastavení 12345678**)
- Stiskněte opět tlačítko „Enter“.

Na displeji se zobrazí „PASS 1“ a po dobu 10 sekund běží odpočítávání. Po uplynutí této doby je na krátký okamžik zobrazen uživatelský kód a dveře se automaticky otevřou.

Pozor: Pro zavření trezoru je nutno opět naprogramovat uživatelský kód (viz programování uživatelského kódu).

Naprogramování generálního kódu

Dveře musí být otevřené a závory **vysunuté**.

- Stiskněte tlačítko „Enter“
- Zadejte **generální kód** (tovární nastavení 12345678)
- Stiskněte tlačítko „Enter“.
- Zobrazí se „PASS 1“ a po dobu 10 sekund běží odpočítávání. Stiskněte **během této doby** opět tlačítko „Enter“.
- Nyní zadejte **nový** generální kód (8 míst)
- Stiskněte tlačítko „Enter“
- Zadejte podruhé **nový** generální kód
- Na závěr stiskněte tlačítko „Enter“.

Když se na displeji zobrazí „Good“, uložila elektronika nový kód.

Zvláštnost hotelové verze

Pokud má být trezor provozován v hotelové variantě, lze ho přepnout pomocí generálního kódu. Dveře musí být **otevřené** a závory **vysunuté**.

- Stiskněte tlačítko „Enter“
- Zadejte svůj nový osmimístný kód.
- Stiskněte opět tlačítko „Enter“.
- Zobrazí se „PASS 1“ a po dobu 10 sekund běží odpočítávání. Stiskněte **během této doby** tlačítko „Enter“
- Zadejte kód „16805“
- Potvrďte změnu tlačítkem „Enter“ (na displeji se objeví „SET-05“).

Pokud zůstanou dveře otevřené déle než 5 minut, je nutno opět zadat uživatelský kód.

Pokud chcete přepnout zpět do normálního režimu, postupujte podle výše uvedeného popisu a zadejte na příslušném místě kód „16800“. Na displeji se objeví „SET-00“ a uživatelský kód má i při otevřených dveřích časově neomezenou platnost.

Likvidace baterií

Vážený zákazníku,

pomozte nám prosím snížit objem odpadů. Pokud byste jednou zamýšleli tento přístroj zlikvidovat, pomyslete prosím na to, kolik komponent tohoto přístroje se skládá z cenných materiálů, které lze recyklovat. Nezhazujte prosím přístroj do domovního odpadu. Informujte se na příslušných místech ve Vaší obci, kde jsou umístěna sběrná místa na elektroodpad.



Symbol popelnice znamená:

Vybíje baterie se nesmí likvidovat v domovním odpadu. Odevzdejte prosím baterie v obchodě nebo na místním sběrném dvoře. Odevzdání baterií je bezplatné a je předepsáno zákonem.

Omyly a změny vyhrazeny.