



**BURG  
WÄCHTER**

PointSafe

**pointsafe**

★ **NOVO** ★  
Povećana zaštita od  
lomova i bušenja!



**hr** Naputak za upotrebu

**BURG-WÄCHTER KG**  
Altenhofer Weg 15  
58300 Wetter  
Germany

BA PointSafe dp 07/2012

[www.burg-waechter.de](http://www.burg-waechter.de)

## Structure



## Slike

- A Tipka Enter
- B Tipka Close / Clear
- C Tipka Set
- D Tipka Time
- E Tipka H/M

Poštovani kupče,

zahvaljujemo Vam se na kupnji trezora serije PointSafe proizvođača BURG-WÄCHTER. Ovaj trezor je razvijen odnosno proizveden prema najsuvremenijim tehničkim mogućnostima. Trezori serije E mogu se koristiti, prema potrebi, u standardnom ili takozvanom hotelskom režimu. Svi trezori su dodatno opremljeni integriranom mehaničkom bravom za slučaj nužde.

**Važno upozorenje: Prije programiranja brave trezora proučite, molim, cijeli naputak za upotrebu.**

Želimo Vam ugodno korištenje Vašeg novog trezora.  
Vaša kompanija BURG-WÄCHTER KG

## Važne upute

- Čuvajte brojačane kodove i ključ za slučaj nužde na sigurnom mjestu **van** trezora (ključ za slučaj nužde nalazi se u prostoru ispod 4 baterije).
- Nemojte nikada koristiti osobne podatke kao brojačni kod za otvaranje trezora (na primjer datum rođenja, telefonske brojeve itd....)
- Ako trezor dulje vrijeme ne koristite, izvadite baterije.
- Kod upotrebe trezora u hotelima: Vidi poglavlje „Posebne upute za brave trezora u hotelskom režimu“ i priloženi naputak za podešavanje koda gosta.
- z sigurnosnih razloga nemojte dalje koristiti tvornički podešeni / programirani korisnički i administratorski kod.
- Trezor ispunjava svoju sigurnosnu funkciju tek kada što je pričvršćen na masivni dio zgrade. Za stabilno pričvršćenje odnosno montažu trezora koristite točke sidrenja koje su za to posebno namijenjene (na zidu ili u dnu trezora).
- U slučaju bilo kakvih pitanja ili problema obratite se, molim, Vašem dileru.

## Opće informacije

Trezori serije Point mogu se koristiti, prema potrebi, u standardnom ili takozvanom hotelskom režimu.  
U ovom režimu za upravljanje trezorom možete koristiti generalni i korisnički kod.

Generalni kod je uvijek 8-znamenasti.  
Korisnički kod može biti troznamenasti do šestoznamenasti.

**Generalni kod:** 12345678 (tvornički podešen)  
**Korisnički kod:** 168 (tvornički podešen)

## Tehnički podaci

<b>Vrijeme blokade</b>	5 minuta nakon što je 3 puta unesen neispravan kod
<b>Napajanje</b>	4 x alkalne baterije LR6/AA
<b>Dopuštene karakteristike ambijenta</b>	temperatura od -15 °C do +50 °C Relativna vlažnost zraka do 95 % (bez kondenzacije)

## Puštanje u rad

- Odvijte vijak na strani pretinca za baterije
- Pomaknite kapu čeonog poklopca s logotipom PointSafe udesno
- Stavite baterije (4 kom., LR6/AA/1.5V/alkalne)
- Elektronskom sustavu je sada potrebno oko 30 sekundi za učitavanje programa. Zatim pritisnite tipku „Enter“.
- Unesite korisnički kod (**168**)
- Ponovo pritisnite tipku „Enter“.
- Sada možete otvoriti trezor i izvršiti individualno programiranje.

**Upozorenje:** Ako su baterije preslabе, na zaslonu ekrana prikazano je „Lo Batt“.  
U takvom slučaju je neophodno zamijeniti **sve 4** baterije (LR6/AA/1.5V/alkalne)

## Otvaranje trezora pomoću korisničkog koda

- Pritisnite tipku „Enter“
  - Unesite korisnički kod
  - Ponovo pritisnite tipku „Enter“
- Vrata se automatski otvaraju.

## Zatvaranje trezora

Vrata se automatski zatvaraju nakon pritiska tipke „Close“.

**Upozorenje:** Ako su vrata blokirana nekom preprekom, na zaslonu je prikazan natpis „BLOCK“. Trezor se u takvom slučaju ne može zatvoriti. Uklonite prepreku i probajte ponovo zatvoriti trezor.

## Programiranje korisničkog koda

Vrata moraju biti zatvorena i šipovi brave **uvučeni**.

- Pritisnite tipku „Enter“, na zaslonu se pojavljuje natpis „Code“
- Unesite korisnički kod (od 3 do najviše 6 znamenki)
- Ponovo pritisnite tipku „Enter“ i zatim „Close“

Vrata se automatski zatvaraju.

## Unos pogrešnog koda

Zatvoreni trezor ne prihvaća pogrešno unesene kodove. U takvim slučajevima na zaslonu je prikazan natpis „CODE-ERROR“ i čuju se kratki zvučni signali. Nakon trećeg unosa pogrešnog koda elektronski sustav blokira trezor na 5 minuta. Nakon isteka ovog vremenskog intervala od 5 minuta trezor se može otvoriti unošenjem generalnog koda ili ispravnog korisničkog koda. Ako unesete pogrešan broj, možete ga obrisati pritiskom na tipku „Close“.

## Podršavanje vremena

Vrata moraju biti zatvorena i šipovi brave **izvučeni (otvoreni)**.

- Pritisnite tipku „SET“ i držite je pritisnutom, indikator vremena počinje blinkati.
- Pritisnite tipku „H/M“ i držite je pritisnutom sve dok nije prikazan traženi sat (prikaz vremena/sati: A 1–12 = 1–12 sati, P 1–12 = 13–24 sati).
- Pritisnite tipku „SET“ i držite je pritisnutom – indikator minuta počinje blinkati.
- Pritisnite tipku „H/M“ i držite je pritisnutom sve dok nije prikazana tražena minuta.
- Na kraju ponovo pritisnite tipku „SET“.

## Otvaranje trezora unošenjem generalnog koda

- Pritisnite tipku „Enter“
- Unesite generalni kod (**tvornički podešeni kod: 12345678**)
- Ponovo pritisnite tipku „Enter“.

Na zaslonu je prikazan natpis „PASS 1“ i sustav odbraja vrijeme (10 sekundi). Nakon isteka ovog vremenskog intervala na zaslonu je kratko prikazan korisnički kod i vrata se automatski otvaraju.

**Upozorenje:** Za zatvaranje trezora neophodno je ponovo programirati (podesiti) korisnički kod (vidi programiranje korisničkog koda).

## Programiranje generalnog koda

Vrata moraju biti otvorena i šipovi brave **otvoreni (izvučeni)**.

- Pritisnite tipku „Enter“
- Unesite **generalni kod** (tvornički podešeni kod: 12345678)
- Pritisnite tipku „Enter“.
- Bit će prikazan natpis „PASS 1“ i sustav odbraja vrijeme (10 sekundi).
- **Tijekom ovog vremenskog intervala** ponovo pritisnite tipku „Enter“.
- Sada unesite novi generalni kod (8-znamenasti)
- Pritisnite tipku „Enter“
- Ponovo (po drugi put) unesite novi generalni kod
- Na kraju pritisnite tipku „Enter“.

Ako je na zaslonu prikazano „Good“, to znači da je elektronski sustav uspješno pohranio novi kod.

## Razlike kod hotelske varijante

Ako želite trezor koristiti u hotelskoj varijanti, možete ga prebaciti u hotelski režim unošenjem generalnog koda. Vrata moraju biti **otvorena** i šipovi brave **otvoreni (izvučeni)**.

- Pritisnite tipku „Enter“
- Unesite Vaš novi osmoznamenasti kod.
- Ponovo pritisnite tipku „Enter“.
- Prikazan je natpis „PASS 1“ i sustav odbraja vrijeme (10 sekundi).
- **Tijekom ovog vremenskog intervala** ponovo pritisnite tipku „Enter“
- Unesite kod „16805“
- Potvrdite izvršenu promjenu pritiskom na tipku „Enter“ (na zaslonu se pojavljuje natpis „SET-05“).

Ako vrata ostanu otvorena dulje od 5 minuta, neophodno je ponovo unijeti korisnički kod.

Ako se želite vratiti natrag u normalni režim, postupajte prema gore navedenim uputama i na odgovarajućem mjestu unesite brojevi kod „16800“. Na zaslonu se pojavljuje natpis „SET-00“, s time da važnost korisničkog koda (i kod otvorenih vrata) je vremenski neograničena.

## Zbrinjavanje baterija

**Poštovani kupče,**

molimo Vas da nam pomognete u smanjivanju količine otpada. U slučaju zbrinjavanja dotrajalog proizvoda u budućnosti vodite računa o tome koliko komponenti uređaja se sastoji od vrijednih materijala koji mogu biti reciklirani. Nemojte stavljati dotrajali proizvod u kontejner za komunalni otpad. Potražite informaciju o centrima za skupljanje otpada ove vrste u Vašoj općini.



**Simbol kontejnera znači:**

Zabranjeno je stavljati ispražnjene baterije u kontejnere za komunalni otpad. Baterije odnesite u prodavaonicu ili u lokalni centar za zbrinjavanje otpada ove vrste. Vraćanje baterija je besplatno i obavezno po zakonu.

Pridržavamo pravo na eventualne greške i promjene.