



**BURG
WÄCHTER**

PointSafe

pointsafe

★**ÚJDONSÁG**★
Fokozott törés
és felfúrás elleni
védelem



hu Használati útmutató

BURG-WÄCHTER KG
Altenhofer Weg 15
58300 Wetter
Germany

BA PointSafe dp 07/2012

www.burg-waechter.de

Structure



Képek

- A ENTER gombot
- B CLOSE / CLEAR gombot
- C Set gombot
- D Time gombot
- E H/M gombot

Tisztelt vevőnk!

Köszönjük Önnek, hogy megvásárolta a BURG-WÄCHTER cég PointSafe termékcsaládjába tartozó trezort. A trezort a legmodernebb technológiák felhasználásával fejlesztettük ki és gyártottuk le. A PointSafe sorozatba tartozó trezorokat standard és szálloda üzemmódban is lehet használni. Minden trezor kiegészítő vésznyitó mechanikus zárral is el van látva.

Fontos! Mielőtt megkezdéné a programozást, figyelmesen olvassa el a teljes használati útmutatót.

Sok örömet kívánunk az új trezor használatához!
A BURG-WÄCHTER KG cég

Fontos utasítások

- A számkódot és a vésznyitó kulcsot biztonságos helyen, a trezortól **távol** tárolja (a vésznyitó kulcs a 4 elem alatt található).
- Számkódként ne használjon személyes adatokat (pl. születési idő, telefonszám stb.).
- Amennyiben a trezort **hosszabb** ideig nem fogja használni, akkor abból az elemeket vegye ki.
- Szállodai használat esetén: lásd a „A szállodai változat eltérései” fejezetet és a vendégkód használati útmutatót.
- Biztonsági okokból a gyári beállítású felhasználói és főkódot minél előbb változtassa meg.
- A trezor akkor nyújt védelmet az abban elhelyezett értékcikkeknek, ha a trezor az épület valamilyen fix eleméhez van rögzítve. A stabil és biztonságos rögzítéshez használja a trezorban kialakított rögzítő furatokat (a trezor alján és hátlapján található).
- A trezorral kapcsolatos kérdéseivel vagy problémákkal forduljon a trezor eladóhoz.

Általános információk

A PointSafe sorozatba tartozó trezorokat standard és szálloda üzemmódban is lehet használni. Ebben az üzemmódban a trezor működtetéséhez fő- és felhasználói kód is rendelkezésre áll.

A főkód mindig 8 számjegyből áll.

A felhasználói kód három-hat számjegyből állhat.

Főkód: 12345678 (gyári alapbeállítás)

Felhasználói kód: 168 (gyári alapbeállítás)

Műszaki adatok

Blokkolási idő 5 perc azután, hogy a kódot 3-szor egymásután hibásan adták meg.

Tápellátás 4 db LR6 AA ceruzaelem.

Környezeti feltételek -15 °C és +50 °C között nedvességtartalom, legfeljebb 95% (nem kondenzáló).

Üzembe helyezés

- Az elemtartó fedelén található csavart csavarozza ki.
- A PointSafe logót tartalmazó fedelet tolja jobbra.
- Tegye be az elemeket (4 db LR6 / AA / 1,5 V-os alkáli ceruzaelem)
- Az elektronikának kb. 30 másodperc kell a program betöltéséhez. Ezt követően nyomja meg az „Enter” gombot.
- Adja meg a felhasználói kódot (**168**).
- Nyomja meg ismét az „Enter” gombot.
- Ezt követően a trezor kinyitható és egyénileg beprogramozható.

Figyelmeztetés! Amennyiben az elemek lemerültek, akkor a kijelzőn a „Lo Batt” felirat jelenik meg. Ezt követően **mind a 4 elemet** egyszerre cserélje ki (LR6 / AA / 1,5 V-os alkáli ceruzaelem).

Nyitás a felhasználói kóddal

- Nyomja meg az „Enter” gombot.
 - Adja meg a felhasználói kódot.
 - Nyomja meg ismét az „Enter” gombot.
- Az ajtó automatikusan kinyílik.

A trezor bezárása

Hajtsa be az ajtót és nyomja meg a „Close” gombot.

Figyelmeztetés! Amennyiben az ajtó zárását valami blokkolja, akkor a kijelzőn a „BLOCK” felirat jelenik meg. A trezort nem lehet bezárni. Szüntesse meg a blokkolást és próbálja meg újra!

A felhasználói kód beprogramozása

Az ajtó legyen nyitva a reteszek pedig behúzva.

- Nyomja meg az „Enter” gombot, a kijelzőn megjelenik a „Code” felirat.
- Adja meg a felhasználói kódot (legalább 3 legfeljebb 6 szám).
- Nyomja meg az „Enter” majd a „Close” gombot.

Az ajtó automatikusan bezárul.

Hibás kód megadása

Zárt állapotban a trezor nem fogad el hibás kód megadást.

Hibás kód megadás esetén a kijelzőn a „CODE-ERROR” felirat jelenik meg, illetve a készülék rövid síphangot ad ki. Harmadik hibás próbálkozás után a trezor ajtaja 5 percre leblokkol. Ezt követően a trezort főkóddal vagy helyes felhasználói kóddal is ki lehet nyitni. Amennyiben hibás kódot ad meg, akkor a megadást a „Close” gomb megnyomásával lehet törölni.

Idő beállítása

Az ajtó legyen nyitva a reteszek pedig **kitolva**.

- Tartsa benyomva a SET gombot, az óra jele villogni kezd.
- A H/M gombot nyomja be és tartsa addig benyomva, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a beállítani kívánt óra adat (óra kijelzés: A 1 – 12 = 1 – 12 óra, P 1 – 12 = 13 – 24 óra).
- Tartsa benyomva a SET gombot, a perc jele villogni kezd.
- A H/M gombot nyomja be és tartsa addig benyomva, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a beállítani kívánt perc adat.
- A beállítás végén nyomja meg ismét a SET gombot.

Nyitás a főkóddal

- Nyomja meg az „Enter” gombot.
- Adja meg a főkódot (**gyári alapbeállítás: 12345678**)
- Nyomja meg ismét az „Enter” gombot.

A kijelzőn megjelenik a PASS 1 felirat és elindul a 10 másodperces visszazámlálás. A visszazámlálás eltelte után rövid időre felvillan a felhasználói kód és az ajtó automatikusan kinyílik.

Figyelmeztetés! A trezor bezárásához a felhasználói kódot ismét be kell programozni (lásd A felhasználói kód beprogramozása fejezetben).

A főkód beprogramozása

Az ajtó legyen nyitva a reteszek pedig **kitolva**.

- Nyomja meg az „Enter” gombot.
- Adja meg a **főkódot** (gyári alapbeállítás: 12345678)
- Nyomja meg az „Enter” gombot.
- A kijelzőn megjelenik a PASS 1 felirat és elindul a 10 másodperces visszazámlálás. A **visszazámlálás ideje alatt** ismét nyomja meg az „Enter” gombot.
- Adja meg az új főkódot (8 számjegy)
- Nyomja meg az „Enter” gombot.
- Adja meg ismételtelen az új főkódot.
- Végül nyomja meg az „Enter” gombot.

A kijelzőn megjelenő GOOD felirat jelzi, hogy az elektronika elmentette az új főkódot.

A szállodai változat eltérései

Amennyiben a trezort szállodában kívánja használni, akkor ezt az üzemmódot a főkód segítségével lehet átkapcsolni. Az ajtó legyen **nyitva** a reteszek pedig **kitolva**.

- Nyomja meg az „Enter” gombot.
- Adja meg a főkódot.
- Nyomja meg ismét az „Enter” gombot.
- A kijelzőn megjelenik a PASS 1 felirat és elindul a 10 másodperces visszazámlálás. A **visszazámlálás ideje alatt** ismét nyomja meg az „Enter” gombot.
- Adja meg a 16805 kódot.
- Nyomja meg az „Enter” gombot, a kijelzőn megjelenik a „SET-05” felirat.

Amennyiben az ajtó ezt követően 5 percnél hosszabb ideig lesz nyitva, akkor a felhasználói kódot ismét meg kell adni.

Amennyiben a trezort ismét normál üzemmódba kívánja visszakapcsolni, akkor a fentiek szerint járjon el, de kódként a 16800 kódot adja meg. A kijelzőn megjelenik a „SET-00” felirat, és a felhasználói kód nyitott ajtónál is korlátlan ideig használható.

Az akkumulátor megsemmisítése

Tisztelt vevőnk!

Segítsen nekünk a hulladékok újrahasznosításában. Amennyiben valamikor úgy dönt, hogy a trezort már többé nem kívánja használni, akkor gondoljon arra, hogy mennyi értékes anyagot tartalmaz, amelyet még fel lehet használni. A trezort ne dobja ki a háztartási hulladékok közé! A helyi polgármesteri hivatalban tájékoztatást kaphat arról, hol vannak speciális elektromos hulladék gyűjtőhelyek.



A hulladékgyűjtő jelentése:

A lemerült elemeket nem szabad a háztartási hulladékok közé kidobni! Az elemeket elektronikai szaküzletben vagy a helyi hulladékgyűjtőben adja le. Az elemek leadása ingyenes, átvételüket törvény írja elő.

A sajtóhibák és változtatások joga fenntartva.