



**BURG
WÄCHTER**

PointSafe

pointsafe

★ **NOU** ★

Siguranță ridicată
la tentative de
efracție sau găurire!



ro Instrucțiuni de operare

BURG-WÄCHTER KG
Altenhofer Weg 15
58300 Wetter
Germany

BA PointSafe dp 07/2012

www.burg-waechter.de

Structure



Imagine

- A Butonului Enter
- B Butonului Close / Clear
- C Butonului Set
- D Butonului Time
- E Butonului H/M

Stimate client,

vă mulțumim pentru decizia de a achiziționa seiful din gama PointSafe a companiei BURG-WÄCHTER. Acest seif a fost dezvoltat și fabricat în conformitate cu cele mai noi posibilități tehnologice. Seifurile din gama E se pot utiliza în regim standard sau hotelier. În plus, toate seifurile au integrată încuietore mecanică de urgență.

Important: Vă rugăm ca, înainte de a începe programarea, să citiți instrucțiunile de operare.

Vă dorim multe satisfacții cu noul dumneavoastră seif.
Compania Dvs. BURG-WÄCHTER KG

Instrucțiuni importante

- Păstrați codurile numerice și cheia de urgență într-un loc sigur, **în afara** seifului (cheia de urgență se află sub cele 4 baterii).
- Nu utilizați date personale (ca de exemplu, data de naștere, numărul de telefon, etc...)
- În cazul în care seiful nu va fi utilizat o perioadă **mai lungă** de timp, vă rugăm să scoateți bateriile.
- Pentru domeniul hotelier: A se vedea „Versiunea specială pentru hotelere” și instrucțiunile anexate pentru codul oaspetelui.
- Din motive de siguranță, **nu ar trebui** să lăsați setarea programată din fabrică a codului de utilizator și administrator.
- Seiful îndeplinește funcția sa solicitată de protecție abia după fixarea acestuia pe o parte componentă masivă a clădirii. Pentru a crea o stabilitate de montaj necesară, vă rugăm să utilizați punctele de ancorare, care sunt destinate în acest scop (pe perete, în perete sau în podea).
- În cazul unor întrebări sau probleme, vă rugăm să contactați dealerul dumneavoastră.

Informații generale

Seifurile din seria Point se pot utiliza atât în regim standard cât și în regim hotelier. Pentru operarea seifului în acest regim, aveți la dispoziție codul general și de utilizator.

Codul general este întotdeauna din 8 cifre.

Codul de utilizator poate fi selectat de la trei până la șase cifre.

Cod general: 12345678 (setare din fabrică)

Cod de utilizare: 168 (setare din fabrică)

Date tehnice

Perioadă blocare	5 minute, după ce codul a fost introdus incorect de 3 ori
Alimentare	4 baterii alcaline LR6 / AA
Condiții de mediu permise	între -15 °C și +50 °C, umiditatea relativă a aerului de până la 95 % (fără condensare)

Punerea în funcțiune

- Scoateți șurubul de pe partea compartimentului pentru baterii
- Împingeți în dreapta căpăcelul capacului frontal cu logo-ul PointSafe
- Introduceți bateriile (4 bucăți, LR6 / AA / 1.5V / alcaline)
- Partea electronică necesită acum aproximativ 30 de secunde pentru încărcarea programului.
După aceea apăsați butonul „Enter”.
- Introduceți codul de utilizator (**setare din fabrică 168**)
- Apăsați din nou butonul „Enter”.
- Acum seiful se poate deschide și programa în mod individual.

Atenție: În cazul în care bateriile sunt prea slabe, pe display apare „Lo Batt”. În acest caz este necesară înlocuirea **tuturor celor 4** baterii (LR6 / AA / 1.5V / alcaline).

Deschidere cu codul de utilizator

- Apăsăți butonul „Enter”
- Introduceți codul de utilizator
- Apăsăți din nou butonul „Enter”

Ușa se deschide automat.

Închiderea seifului

Ușa se închide automat după apăsarea butonului „Close”.

Atenție: Dacă ușa este blocată de vreun obstacol, pe display apare „BLOCK”. După aceea seiful nu se poate închide. Îndepărtați obstacolul și încercați din nou.

Programarea codului de utilizator

Ușa trebuie să fie deschisă și încuietorile **retrase**.

- Apăsăți butonul „Enter”, pe display apare „Code”
- Introduceți codul de utilizator (3 până la maxim 6 cifre)
- Apăsăți din nou butonul „Enter” și apoi „Close”

Ușa se închide automat.

Introduceri incorecte

Seiful nu acceptă introduceri incorecte în stare închisă. În aceste cazuri, pe display veți vedea „CODE-ERROR” și veți auzi semnale sonore scurte. La a treia eroare, partea electronică blochează seifului pentru 5 minute. După această perioadă, seiful se poate deschide atât cu codul general, cât și cu codul de utilizator corect. Dacă introduceți o cifră incorectă, această introducere o puteți șterge cu butonul „Close”.

Setarea orei

Ușa trebuie să fie deschisă și încuietorile **scoase**.

- Țineți apăsat butonul „SET”, indicatorul orelor începe să licărească.
- Țineți apăsat butonul „H/M” până când se afișează ora solicitată (afișare oră: A 1-12 = 1-12 ore, P 1-12 = 13-24 ore).
- Țineți apăsat butonul „SET” – indicatorul minutelor începe să licărească.
- Țineți apăsat butonul „H/M” până când se afișează minutele solicitate.
- În final apăsați din nou butonul „SET”.

Deschidere cu codul general

- Apăsăți butonul „Enter”
- Introduceți codul general (**setare din fabrică 12345678**)
- Apăsăți din nou butonul „Enter”.

Pe display se afișează „PASS 1” și timp de 10 secunde are loc numărătoarea inversă. După acest timp, codul de utilizator se afișează pentru scurt timp și ușa se deschide automat.

Atenție: Pentru închiderea seifului, codul de utilizator trebuie programat din nou (a se vedea programarea codului de utilizator).

Programarea codului general

Ușa trebuie să fie deschisă și încuietorile **scoase**.

- Apăsăți butonul „Enter”
- Introduceți **codul general** (setare din fabrică 12345678)
- Apăsăți butonul „Enter”.
- Se afișează „PASS 1” și timp de 10 secunde are loc numărătoarea inversă. Apăsăți **în acest timp** din nou butonul „Enter”.
- Introduceți acum noul cod general (8 cifre)
- Apăsăți butonul „Enter”
- Introduceți a doua oară **noul** cod general
- În final apăsați butonul „Enter”.

Atunci când pe display se afișează „Good”, partea electronică a stocat noul cod.

Particularitățile versiunii hoteliere

Dacă seiful va fi utilizat în varianta hotelieră, acesta se poate comuta cu ajutorul codului general. Ușa trebuie să fie **deschisă** și încuietorile **scoase**.

- Apăsăți butonul „Enter”
- Introduceți noul dumneavoastră cod din opt cifre.
- Apăsăți din nou butonul „Enter”.
- Se afișează „PASS 1” și timp de 10 secunde are loc numărătoarea inversă. Apăsăți în acest timp din nou butonul „Enter”
- Introduceți codul „16805”
- Confirmați schimbarea cu butonul „Enter” (pe display apare „SET-05”).

Dacă ușa rămâne deschisă mai mult de 5 minute, este necesar să introduceți din nou codul de utilizator.

Dacă doriți să comutați înapoi în regim normal, procedați conform deschierii mai sus prezentate și în locul respectiv introduceți codul „16800”. Pe display apare „SET-00” și codul de utilizator are un timp de valabilitate nelimitat și cu ușa deschisă.

Lichidarea bateriilor

Stimate client,

vă rugăm să ne sprijiniți pentru a reduce volumul de deșeuri. În cazul în care intenționați să lichidați acest aparat, vă rugăm să țineți cont că, materialele din care sunt fabricate componentele acestui aparat sunt foarte prețioase și se pot recicla. Vă rugăm să nu aruncați aparatul în deșeuri comune. Apelați la autoritățile locale din localitatea dumneavoastră și informați-vă unde sunt amplasate centrele de colectare pentru deșeuri electrice.



Simbolul coșului de gunoi înseamnă:

Este interzisă lichidarea bateriilor descărcate în deșeul comun. Vă rugăm să returnați bateriile la magazin sau la centrele de colectare locale. Returnarea bateriilor este gratuită și prevăzută de lege.

Erorile și modificările sunt rezervate