



**BURG
WÄCHTER**

PointSafe

pointsafe

★ **НОВИНКА** ★
Повышенная
защита от взлома и
высверления!



ru Инструкция по эксплуатации

BURG-WÄCHTER KG
Altenhofer Weg 15
58300 Wetter
Germany

BA PointSafe dp 07/2012

www.burg-waechter.de

Structure



Изображения

- A Кнопка Enter
- B Кнопка Close / Clear
- C Кнопка Set
- D Кнопка Time
- E Кнопка H/M

Уважаемый клиент,

благодарим Вас за то, что Вы решили приобрести сейф из серии „PointSafe“ компании „BURG-WÄCHTER“. Настоящий сейф был разработан и изготовлен согласно новейшим достижениям техники. Сейфы серии „E“ могут быть использованы в стандартном или в гостиничном режиме. Кроме того, все сейфы оснащены интегрированным аварийным механическим замком.

Важно: Прежде чем начать программирование, пожалуйста, прочитайте полностью инструкцию по эксплуатации.

Желаем Вам с удовольствием пользоваться Вашим новым сейфом. Ваша компания „BURG-WÄCHTER KG“

Важные указания

- Храните цифровые коды и аварийный ключ на безопасном месте **вне** сейфа (аварийный ключ находится под 4-мя батарейками).
- Не используйте личные данные (например, дни рождения, номера телефонов, и т.д. ...)
- Если сейф не используется в течение продолжительного периода времени, выньте батарейки.
- В сфере гостиничного бизнеса: См. раздел „Специфики гостиничной версии“ и прилагающуюся инструкцию для кода гостя.
- По соображениям безопасности, Вы не должны оставлять запрограммированные заводские настройки пользовательского и администраторского кодов.
- Сейф достигает своей требуемой защитной функции только после того, как он закреплён к какой-либо массивной части здания. Для того, чтобы необходимое закрепление было выполнено действительно стабильно, следует использовать специальные точки закрепления (на стенке или в днище).
- По всем вопросам или проблемам, пожалуйста, свяжитесь с Вашим дилером.

Общая информация

Сейфы серии „Point“ можно использовать как в стандартном, так и в гостиничном режиме. В этом режиме управление сейфом обеспечивается при помощи общего и пользовательского кодов.

Общий код всегда 8-значный.

Код пользователя может иметь от трех до шести знаков.

Общий код: 12345678 (заводская установка)

Код пользователя: 168 (заводская установка)

Технические данные

Периоды блокирования	5 минут после того, как код был введен неправильно 3 раза
Питание	4 x щелочные батарейки карандашного типа LR6/AA
Допустимые условия окружающей среды	от -15 °C до +50 °C отн. влажность воздуха до 95% (без конденсации)

Ввод в эксплуатацию

- Снимите винт на стороне батарейного отсека
- Сдвиньте крышку торцового кожуха с логотипом „PointSafe“ вправо
- Вставьте батарейки (4 штуки, LR6/AA/1,5/щелочные)
- Теперь электронике потребуется около 30 секунд для загрузки программы. Затем нажмите кнопку „Enter“.
- Введите код пользователя (**168**)
- Снова нажмите кнопку „Enter“.
- Теперь Вы можете открыть сейф и индивидуально запрограммировать его.

Внимание: Если батарейки слишком слабы, то на экране появиться сообщение „Lo Batt“. Тогда необходимо заменить **все 4** батарейки (LR6/AA/1,5/щелочная)

Открытие кодом пользователя

- Нажмите кнопку „Enter“.
 - Введите код пользователя
 - Снова нажмите кнопку „Enter“.
- Дверь автоматически откроется.

Закрытие сейфа

Дверь закрывается автоматически после нажатия на кнопку „Close“.

Внимание: Если дверь была заблокирована препятствием, то на дисплее появится „BLOCK“. В таком случае закрыть сейф не представляется возможным. Удалите препятствие и повторите попытку.

Программирование кода пользователя

Дверь должна быть открыта, а задвижки – **выдвинуты**.

- Нажмите кнопку „Enter“ - на дисплее появится „Code“
- Введите код пользователя (3- 6 знаков)
- Снова нажмите „Enter“, а затем - „Close“

Дверь автоматически закроется.

Ошибочный ввод

В закрытом состоянии сейф не принимает во внимание ошибочный ввод. На дисплее в таком случае появится „CODE-ERROR“, и Вы услышите короткие звуковые сигналы. После третьей ошибочной попытки электроника заблокирует сейф на 5 минут. По истечении этого времени вы можете открыть сейф, используя генеральный код или правильный код пользователя. Если Вы ввели неправильную цифру, то её можно удалить, нажав кнопку „Close“.

Установка времени

Дверь должна быть открыта, а задвижки – **выдвинуты**.

- Удерживайте кнопку „SET“ нажатой - индикатор часов начнет мигать.
- Удерживайте кнопку „H/M“ нажатой до тех пор, пока не будет изображен необходимый час (изображение часов: A 1 – 12 = 1 – 12 ч, P 1 – 12 = 13 – 24 ч).
- Удерживайте кнопку „SET“ нажатой - индикатор минут начнет мигать.
- Удерживайте кнопку „H/M“ нажатой до тех пор, пока не будет изображена необходимая минута.
- Наконец опять нажмите кнопку „SET“.

Открытие общим кодом

- Нажмите кнопку „Enter“.
- Введите общий код (**по умолчанию 12345678**).
- Снова нажмите кнопку „Enter“.

На дисплее появится „PASS 1“, и в течение 10 секунд идёт отсчёт. По истечении этого времени на короткое время отображается код пользователя, и дверь автоматически откроется.

Внимание: Чтобы закрыть сейф, необходимо снова запрограммировать код пользователя (см. программирование кода пользователя).

Программирование общего кода

Дверь должна быть открыта, а задвижки – **выдвинуты**.

- Нажмите кнопку „Enter“.
- Введите **общий код** (по умолчанию 12345678)
- Нажмите кнопку „Enter“.
- На дисплее появится „PASS 1“, и в течение 10 секунд идёт отсчёт. Нажмите **в течение этого периода времени** снова кнопку „Enter“.
- Теперь введите новый общий код (8 знаков)
- Нажмите кнопку „Enter“.
- Введите повторно новый общий код
- В заключение опять нажмите кнопку „Enter“.

Если на дисплее появилась надпись „Good“, то электроника сохранила в памяти новый код.

Особенности гостиничной версии

Если сейф будет использоваться в гостиничном варианте, то он может быть переключен при помощи общего кода. Дверь должна быть **открыта**, а задвижки – **выдвинуты**.

- Нажмите кнопку „Enter“
- Введите новый восьмизначный код.
- Снова нажмите кнопку „Enter“
- На дисплее появится „PASS 1“, и в течение 10 секунд идёт отсчёт. Нажмите **в течение этого периода времени** кнопку „Enter“.
- Введите код „16805“
- Подтвердите изменение кнопкой „Enter“ (на дисплее появится „SET-05“).

Если вы оставили дверь открытой более 5-ти минут, нужно повторно ввести код пользователя.

Если вы хотите вернуться к нормальному режиму, действуйте, как описано выше, и введите на соответствующем месте код „16800“.

На дисплее появится „SET-00“, и код пользователя будет при открытой двери действовать в течение неограниченного периода времени.

Утилизация батарей

Уважаемый клиент,

Помогите нам уменьшить объемы отходов. Если Вы когда-либо пожелаете утилизировать это устройство, пожалуйста, подумайте о том, сколько компонентов этого устройства состоит из ценных материалов, которые могут быть переработаны. Пожалуйста, не выбрасывайте устройство в бытовые отходы. Проинформируйтесь в соответствующих местах в Вашем населённом пункте о том, где расположены пункты сбора утильсырья для электрических приборов.



Символ мусорного бака означает:

Разряженные батарейки запрещено ликвидировать как бытовые отходы. Пожалуйста, сдайте батарейки в магазин или местный пункт сбора утильсырья. Батарейки принимаются бесплатно и их сбор предписан законом.

Права на опечатки и ошибки в предложениях, а также технические изменения сохранены.