



**BURG  
WÄCHTER**

# KEY SAFE

it Istruzioni d'uso  
es Instrucciones de uso



BURG-WÄCHTER KG  
Altenhofer Weg 15  
58300 Wetter  
Germany

BA Key Safe 30\_40 mlo/eba 12/2018

## it Key Safe – Istruzioni d'uso

Gentile cliente,

grazie per aver scelto KEY SAFE di BURG-WÄCHTER. KEY SAFE permette di custodire in maniera sicura chiavi di qualsiasi tipo e/o altri oggetti di valore.

**Importante: leggere per intero le istruzioni d'uso prima di iniziare l'installazione o la modifica del codice.**

Buona sicurezza e qualità della vita con KEY SAFE.

BURG-WÄCHTER KG

### Aprire

Far scorrere il cappuccio regolabile verso il basso per liberare le ghiere d'impostazione e l'apriporta. Posizionare le 4 ghiere numerate sulla combinazione preimpostata, afferrare l'esterno dell'alloggiamento e tirare verso di sé la parte superiore del KEY SAFE.

### Modifica della combinazione numerica

1. Aprire il KEY SAFE impostando il codice di apertura valido (impostazione di fabbrica "0 - 0 - 0 - 0") e tirare la parte superiore verso di sé.
2. Far scorrere il pin di ripristino a sinistra e in basso come indicato dalla freccia. (Fig. 2).
3. Impostare un nuovo codice di apertura utilizzando la ghiera numerata. Assicurarsi che i numeri siano centrati e sensibilmente bloccati.

**Se si perde il codice di apertura, non è più possibile aprire il KEY SAFE!**

4. Spingere il pin di ripristino nella posizione iniziale.
5. Chiudere la parte superiore e verificare il funzionamento.

### Chiudere

Dopo aver chiuso la parte superiore, è necessario impostare una combinazione casuale.

### Istruzioni di montaggio

Attenzione: a seconda della superficie di montaggio, viti e tasselli speciali aumentano ulteriormente l'efficacia del fissaggio.

Il KEY SAFE viene fissato al muro con la cerniera rivolta verso il basso.

Utilizzare i fori nella piastra di base come modello per la marcatura. Per il montaggio con i tasselli, praticare i fori contrassegnati con una punta da Ø 6 mm e inserire i tasselli nel muro. Fissare il KEY SAFE con le viti nel muro.

Fare in modo che il KEY SAFE venga montato in un luogo poco vistoso e protetto, con abbastanza luce per riconoscere i numeri.

Si consiglia di ruotare i numeri una volta alla settimana.

*Salvo errori e con riserva di apportare modifiche.*

## es Key Safe - Instrucciones de uso

Estimado cliente,

muchas gracias por elegir el KEY SAFE de la marca BURG-WÄCHTER. El KEY SAFE permite el almacenamiento seguro de todo tipo de llaves y/o otros objetos de valor.

**Importante: Por favor, lea el manual de instrucciones completo antes de iniciar el montaje o el cambio de código.**

Le deseamos seguridad y calidad de vida con su KEY SAFE.

Atentamente, BURG-WÄCHTER KG

### Abrir

Desliza la tapa protectora hacia abajo para que queden al descubierto las ruedas de ajuste y el mecanismo de apertura de la puerta. Coloque las 4 ruedas numéricas en la combinación preestablecida, sujeté la parte exterior de la carcasa y tire de la parte superior del KEY SAFE hacia usted.

### Cambio de la combinación de números

1. Abra el KEY SAFE ajustando el código de apertura válido (ajuste de fábrica "0 - 0 - 0 - 0") y tirando de la parte superior hacia usted.
2. Mueva la clavija de Reset hacia abajo a la izquierda como lo indica la flecha. (Fig. 2).
3. Establezca un nuevo código de apertura utilizando las ruedas numéricas. Asegúrese de que los números estén centrados y encastreados en su posición de forma perceptible.

**¡Si pierde el código de apertura, ya no será posible abrir el KEY SAFE!**

4. Vuelva a deslizar la clavija de Reset a su posición original.

5. Cierre la parte superior y compruebe el funcionamiento.

### Cerrar

Después de cerrar la parte superior, se deben ajustar las ruedas numéricas.

### Instrucciones de montaje

Atención: Tenga en cuenta que los tornillos y tacos especiales aumentan aún más la eficacia de la fijación, dependiendo de la superficie de montaje.

El KEY SAFE se fija a la pared con la bisagra hacia abajo.

Utilice los orificios de la placa base como plantilla de perforación para marcar. Para el montaje con tacos, taladre los orificios marcados con una broca de 6 mm Ø e inserte los tacos en la pared. Fije el KEY SAFE a la pared con tornillos.

Asegúrese de que el KEY SAFE se instale en un lugar lo más discreto y protegido posible, con suficiente luz para poder reconocer los números.

Se recomienda girar los números una vez por semana.

*Errores y cambios reservados.*

