



**BURG  
WÄCHTER**

PointSafe

**pointsafe**

★ **UUDIS** ★  
Tugevdatud kaitses  
murdmise ja  
puurimise vastu!



**ee** Kasutusjuhend

**BURG-WÄCHTER KG**  
Altenhofer Weg 15  
58300 Wetter  
Germany

BA PointSafe dp 11/2012

[www.burg.biz](http://www.burg.biz)

## Structure



## Pilt

- A Nuppu Enter
- B Nuppu Close / Clear
- C Nuppu Set
- D Nuppu Time
- E Nuppu H/M

Lugupeetud klient,

täname, et valisite firma BURG-WÄCHTER seeria PointSafe seifi. See seif on välja arendatud ja seda toodetakse uusimate tehniliste võimaluste kohaselt. Seeria E seife on võimalik kasutada nii tava- kui ka hotellirežiimis. Lisaks on kõigil seifidel sisseehitatud mehaaniline avariilukk.

### Tähelepanu! Enne programmeerimisega alustamist lugege palun läbi kogu kasutusjuhend.

Soovime toredat uue seifi kasutamist!  
Teie firma BURG-WÄCHTER KG

### Tähtsad juhised

- Hoidke koodi ja avariivõti ohutus kohas **väljaspool** seifi (avariivõti asub nelja patarei all).
- Ärge kasutage isikuandmeid (nt sünnipäev, telefoninumbrid jne).
- Kui seifi ei kasutata **pikemat** aega, võtke palun patareid välja.
- Hotellide jaoks: vt „Hotellirežiimi eripärad“ ja lisatud külalise koodi kasutamise juhendit.
- Ohutuse tagamiseks muutke ära tehases programmeeritud kasutaja- ja üldkood.
- Seif pakub soovitud kaitsefunktsiooni alles pärast selle kinnitamist hoone mõne massiivse osa külge. Vajaliku stabiilse kinnituse loomiseks kasutage palun selleks mõeldud ankurduspunkte (seinal või põhjas).
- Küsimuste ja probleemide korral pöörduge palun oma müüja poole.

### Üldinfo

Seeria PointSafe seife võib kasutada nii tava- kui ka hotellirežiimis. Seifi juhtimiseks on üldkood ja kasutajakood.

Üldkood on alati 8-kohaline.  
Kasutajakood võib olla 3–6-kohaline.

**Üldkood:** 12345678 (tehases määratud)  
**Kasutajakood:** 168 (tehases määratud)

## Tehnilised andmed

<b>Blokeerimisaeg</b>	5 minutit pärast kolm korda vale koodi sisestamist
<b>Toide</b>	4 x pulkleelispatareid LR6/ AA
<b>Lubatud eskkonnatingimused</b>	-15 °C kuni + 50 °C õhu suhteline niiskus kuni 95% (mittekondenseeruv)

## Kasutusele võtmine

- Eemaldage patareikarbi poolel olev kruvi.
- Lükake esipaneelil olev PointSafe'i logoga kaas paremale.
- Paigaldage patareid (4 tk, LR6/ AA / 1,5 V leelispatareid).
- Nüüd kulub umbes 30 sekundit programmi sisselugemiseks. Seejärel vajutage nuppu „Enter“.
- Sisestage kasutajakood (168).
- Vajutage uuesti nuppu „Enter“.
- Nüüd võib seifi avada ja soovikohaselt programmeerida.

**Tähelepanu!** Kui patareid on liiga tühjad, ilmub displeile tekst „Lo Batt“. Sel juhul tuleb välja vahetada **kõik neli** patareid (LR6/ AA / 1,5 V leelispatareid).

## Avamine kasutajakoodiga

- Vajutage nuppu „Enter“.
- Sisestage kasutajakood.
- Vajutage uuesti nuppu „Enter“.

Uks avaneb automaatselt.

## Seifi lukustamine

Uks lukustub automaatselt nupu „Close“ vajutamisel.

**Tähelepanu!** Kui uks on mingi takistusega blokeeritud, ilmub displeile tekst „BLOCK“. Sel juhul ei ole seifi võimalik lukustada. Kõrvaldage takistus ja proovige uuesti.

## Kasutajakoodi programmeerimine

Uks peab olema lahti ja riivid **sees**.

- Vajutage nuppu „Enter“, displeil ilmub tekst „Code“.
- Sisestage 3–6-kohaline kasutajakood.
- Vajutage uuesti nuppu „Enter“ ja seejärel nuppu „Close“.

Uks lukustub automaatselt.

## Viga sisestamisel

Suletud seif ei võta vigaseid sisestusi vastu. Sel juhul ilmub displeile tekst „CODE-ERROR“ ja kostavad lühikesed helisignaalid. Kolmanda vigase sisestamise korral blokeerub seif 5 minutiks. Seejärel on seifi jälle võimalik avada nii üld- kui ka õige kasutajakoodiga. Vale numbri sisestamisel võib selle kustutada nupuga „Close“.

## Kellaaja seadistamine

Uks peab olema lahti ja riivid **väljas**.

- Hoidke nuppu „SET“ all, kuni tunnid hakkavad vilkuma.
- Hoidke nuppu „H/M“ all, kuni kuvatakse soovitud tund (tundide kuvamine: A 1 – 12 = 1 – 12, P 1 – 12 = 13 – 24).
- Hoidke nuppu „SET“ all, kuni minutid hakkavad vilkuma.
- Hoidke nuppu „H/M“ all, kuni kuvatakse soovitud minutid.
- Lõpuks vajutage uuesti nuppu „SET“.

## Avamine üldkoodiga

- Vajutage nuppu „Enter“.
- Sisestage üldkood (**tehases määratud 12345678**).
- Vajutage uuesti nuppu „Enter“.

Displeil kuvatakse tekst „PASS 1“ ja 10 sekundit töötab taimer. Selle aja möödumisel kuvatakse lühidalt kasutajakoodi ja uks avaneb automaatselt.

**Tähelepanu!** Seifi lukustamiseks tuleb kasutajakood uuesti programmeerida (vt „Kasutajakoodi programmeerimine“).

## Üldkoodi programmeerimine

Uks peab olema lahti ja riivid **väljas**.

- Vajutage nuppu „Enter“.
- Sisestage **üldkood** (tehases määratud 12345678).
- Vajutage nuppu „Enter“.
- Kuvatakse tekst „PASS 1“ ja 10 sekundit töötab taimer. Vajutage **selle aja jooksul** uuesti nuppu „Enter“.
- Nüüd sisestage **uus** 8-kohaline üldkood.
- Vajutage nuppu „Enter“.
- Sisestage teist korda **uus** üldkood.
- Lõpuks vajutage nuppu „Enter“.

Kui displeil kuvatakse tekst „Good“, on uus kood salvestatud.

## Hotellirežiimi eripärad

Seifi kasutamiseks hotellirežiimis tuleb see ümber lülitada üldkoodi abil. Uks peab olema **lahti** ja riivid **väljas**.

- Vajutage nuppu „Enter“.
- Sisestage oma uus 8-kohaline kood.
- Vajutage uuesti nuppu „Enter“.
- Kuvatakse tekst „PASS 1“ ja 10 sekundit töötab taimer. Vajutage **selle aja jooksul** uuesti nuppu „Enter“.
- Sisestage kood 16805.
- Kinnitage muudatus nupuga „Enter“ (displeil kuvatakse tekst „SET-05“).

Kui uks jääb lahti kauemaks kui 5 minutiks, tuleb kasutajakood uuesti sisestada.

Kui te soovite lülitada seifi uuesti tavarežiimi, toimige eespool kirjeldatud viisil, kuid vastavas kohas sisestage kood 16800. Displeil kuvatakse tekst „SET-00“ ning pärast seda jääb kasutajakood ka avatud ukse korral kehtima piiramata ajaks.

## Patareide likvideerimine

### Lugupeetud klient,

aidake palun meid vähendada jäätmete hulka. Kui te soovite kord tootest loobuda, mõelge palun sellele, kui palju selle komponente on valmistatud väärtuslikest materjalidest, mida on võimalik taaskasutada. Palun ärge visake toodet ära koos majapidamisjätmetega. Uurige oma kodukohas, kus asuvad elektrijätmete vastuvõtukohtad.



### Prügikonteineri sümbol tähendab:

Tühje patareisid ega akusid ei tohi ära visata koos majapidamisjätmetega. Andke palun patareid ja akud ära poodi või kohalikku jäätmete vastuvõtupunkti. Patareide äraandmine on tasuta ja nähtud ette seadusega.

Võib esineda vigu ja muudatusi.