



**BURG  
WÄCHTER**

# Money Code

- bg** Ръководство за употреба
- sk** Návod na obsluhu
- et** Kasutusjuhend



**BURG-WÄCHTER KG**  
Altenhofer Weg 15  
58300 Wetter  
Germany

BA Money Code  
ml/e/ba 11/2019



## **bg** MONEY CODE – Ръководство за употреба

Уважаеми клиенте,

Благодарим Ви, че избрахте сейфа за ключове MONEY CODE марка BURG-WÄCHTER. MONEY CODE дава възможност за сигурно съхраняване на пари.

Важно:  
Преди започване на инсталация или смяняне на кода, моля запознайте се с цялото ръководство за употреба.

Насладете се на усещането за безопасност със своя сейф MONEY CODE.

Ваш BURG-WÄCHTER KG

### **Промяна на цифровата комбинаци**

1. Отворете сейфа за ключове с въвеждане на валидния код за отваряне (фабрично настроен на "0-0-0")
2. Преместете ключовете за нулиране от „А“ до „В“ (виж Фиг. 1).

3. С помощта на цифровите копчета въведете нов код за отваряне.

**Убедете се, че отделните цифри са разположени в средата и със сигурност са затворени. Ако загубите кода за отваряне, отварянето на устройството MONEY CODE е невъзможно!**

4. Преместете ключовете за нулиране обратно в изходна позиция.
5. Затворете горната част и проверете функционалността.

### **Затваряне**

След затваряне на горната част, трябва да превъртите цифровите копчета.

Грешки и изменения са възможни.

## **sk** MONEY CODE – Návod na obsluhu

Vážený zákazník,

ďakujeme vám, že ste si vybrali skrinku na peniaze MONEY CODE značky BURG-WÄCHTER. MONEY CODE umožňuje bezpečné uloženie hotovosti.

**Dôležité: Pred začatím montáže alebo zmeny kódu si, prosím, preštudujte kompletný návod na obsluhu.**

Užite si pocit bezpečia so svojou skrinkou MONEY CODE.

Váš BURG-WÄCHTER KG

### **Prestavenie číselnej kombinácie**

1. Skrinku na peniaze otvorte nastavením platného kódu na otváranie (nastavenie z výroby „0-0-0“).
2. Resetovací kolíček posuňte z „A“ do „B“ (pozri obr. 1).
3. Pomocou číselných kotúčov nastavte nový kód na otváranie.

**Uistite sa, či sú jednotlivé číslice umiestnené uprostred a jednoznačne zaklapli. Ak stratíte kód na otváranie, nie je už otvorenie zariadenia MONEY CODE možné!**

4. Resetovací kolíček posuňte späť do východiskovej polohy.
5. Uzavríte horný diel a skontrolujte funkčnosť.

### **Uzatvorenie**

Po uzatvorení horného dielu sa musia číslicové kotúče prečítať.

Chyby a zmeny vyhradené.



**BURG  
WÄCHTER**

**de** Download: [www.burg.biz](http://www.burg.biz)

**en** Download: [www.burg.biz](http://www.burg.biz)

**fr** Download: [www.burg.biz](http://www.burg.biz)

**nl** Download: [www.burg.biz](http://www.burg.biz)

**es** Download: [www.burg.biz](http://www.burg.biz)

**it** Download: [www.burg.biz](http://www.burg.biz)

**pt** Download: [www.burg.biz](http://www.burg.biz)

**se** Download: [www.burg.biz](http://www.burg.biz)

**hu** Letölthető: [www.burg.biz](http://www.burg.biz)

**sl** Download: [www.burg.biz](http://www.burg.biz)

**hr** Download: [www.burg.biz](http://www.burg.biz)

**ru** Загрузка: [www.burg.biz](http://www.burg.biz)

**no** Download: [www.burg.biz](http://www.burg.biz)

**dk** Download: [www.burg.biz](http://www.burg.biz)

**fi** Ladattava tiedosto: [www.burg.biz](http://www.burg.biz)

**el** Λήψη: [www.burg.biz](http://www.burg.biz)

**tr** İndir: [www.burg.biz](http://www.burg.biz)

**ro** Descărcare: [www.burg.biz](http://www.burg.biz)

**pl** Pobieranie pliku: [www.burg.biz](http://www.burg.biz)

**cz** Stáhnout: [www.burg.biz](http://www.burg.biz)

**bg** Download (зареди): [www.burg.biz](http://www.burg.biz)

**sk** Download: [www.burg.biz](http://www.burg.biz)

**et** Download: [www.burg.biz](http://www.burg.biz)

## **et** MONEY CODE – Kasutusjuhend

Lugupeetud klient,

täname, et valisite BURG-WÄCHTERI  
rahakarbi MONEY CODE!

MONEY CODE võimaldab raha  
turvaliselt hoida.

### **Tähelepanu!**

**Enne paigaldamist või koodi  
muutmist lugege palun läbi kogu  
kasutusjuhend.**

Nautige turvatunnet tootega  
MONEY CODE!

Teie firma BURG-WÄCHTER KG

### **Numbrikombinatsiooni muutmine**

1. Valige rahakarbi avamiseks kehtiv  
avamiskood (tehases on selleks  
määratud "0 – 0 – 0" )
2. Viige nullimistihvt asendist A  
asendisse B (vt joonis 1).
3. Seadke numbriketaste abil uus  
avamiskood.

**Veenduge, et numbrid asuvad keskel  
ja on õiges asendis. Kui te kaotate  
koodi, ei ole MONEY CODE 'i avamine  
enam võimalik!**

4. Viige nullimistihvt tagasi algasendisse.

5. Sulgege ülemine osa ja kontrollige  
toote toimimist.

### **Sulgemine**

Ülemise osa sulgemise järel tuleb  
numbrikettad keerata teise asendisse

Tekstis võib olla vigu ja vananenud infot.