



**BURG  
WÄCHTER**

# Money Code

- no** Bruksanvisning
- dk** Brugsanvisning
- fi** Käyttöohje
- el** Εγχειρίδιο οδηγιών



**BURG-WÄCHTER KG**  
Altenhofer Weg 15  
58300 Wetter  
Germany

BA Money Code  
mlo/eba 11/2019



## **no** MONEY CODE – Bruksanvisning

Kjære kunde,

takk for at du har valgt pengeboksen MONEY CODE fra BURG-WÄCHTER. Med MONEY CODE kan du sikkert oppbevare nøkler av alle slag.

### **Viktig:**

**Les gjennom hele bruksanvisningen før du starter med montering eller endring av koden.**

Få en bedre følelse av sikkerhet med den nye MONEY CODE-pengeboksen din.

Din BURG-WÄCHTER KG

### **Omstilling av tallkombinasjonen**

1. Åpne pengeboksen ved å stille inn den gyldige gyldige åpningskoden (fabrikkinnstilling er „0-0-0“)
2. Flytt tilbakestillingspluggen fra „A“ til „B“ (se figur 1).
3. Still inn ny åpningskode ved hjelp av tallskiven.

**Forsikre deg om at de enkelte tallene er plassert i midten og at de er smekket på plass. Mister du åpningskoden, vil det ikke lenger være mulig å åpne MONEY CODE!**

4. Flytt tilbakestillingspluggen tilbake til utgangsposisjonen.
5. Lukk lokket og sjekk om skapet fungerer med den nye tallkombinasjonen.

### **Lukning**

Tallskivene må settes til en tilfeldig kombinasjon etter at lokket er lukket.

Feil og endringer forbeholdt.

## **dk** MONEY CODE – Brugsanvisning

Kære kunde!

Tak fordi du har valgt pengeboksen MONEY CODE af mærket BURG-WÄCHTER. MONEY CODE tilbyder en sikker opbevaring af dine penge.

### **Vigtigt:**

**Læs venligst hele bruksanvisningen, før montering eller ændring af koden.**

Nyd følelsen af sikkerhed med din MONEY CODE.

Din BURG-WÄCHTER KG

### **Ændring af talkombination**

1. Åbn pengeboksen ved indtastning af den gældende åbningskode (fabriksindstillingen er “0-0-0”)
2. Skub palen fra „A“ til „B“ (se billede 1).
3. Ved hjælp af talhjulet indstilles en ny åbningskode.

**Sørg for, at de enkelte tal er placeret i midten og er gået i hak.**

**Hvis du mister åbningskoden, er det ikke længere muligt at åbne din MONEY CODE!**

4. Skub palen tilbage til udgangspositionen.
5. Luk den øverste del og kontroller funktionaliteten.

### **Lukning**

Efter lukning af den øverste del, skal man køre talhjulene tilbage.

Forbehold for fejl og ændringer.



**BURG  
WÄCHTER**

**de** Download: [www.burg.biz](http://www.burg.biz)

**en** Download: [www.burg.biz](http://www.burg.biz)

**fr** Download: [www.burg.biz](http://www.burg.biz)

**nl** Download: [www.burg.biz](http://www.burg.biz)

**es** Download: [www.burg.biz](http://www.burg.biz)

**it** Download: [www.burg.biz](http://www.burg.biz)

**pt** Download: [www.burg.biz](http://www.burg.biz)

**se** Download: [www.burg.biz](http://www.burg.biz)

**hu** Letölthető: [www.burg.biz](http://www.burg.biz)

**sl** Download: [www.burg.biz](http://www.burg.biz)

**hr** Download: [www.burg.biz](http://www.burg.biz)

**ru** Загрузка: [www.burg.biz](http://www.burg.biz)

**no** Download: [www.burg.biz](http://www.burg.biz)

**dk** Download: [www.burg.biz](http://www.burg.biz)

**fi** Ladattava tiedosto: [www.burg.biz](http://www.burg.biz)

**el** Λήψη: [www.burg.biz](http://www.burg.biz)

**tr** İndir: [www.burg.biz](http://www.burg.biz)

**ro** Descărcare: [www.burg.biz](http://www.burg.biz)

**pl** Pobieranie pliku: [www.burg.biz](http://www.burg.biz)

**cz** Stáhnout: [www.burg.biz](http://www.burg.biz)

**bg** Download (зареди): [www.burg.biz](http://www.burg.biz)

**sk** Download: [www.burg.biz](http://www.burg.biz)

**et** Download: [www.burg.biz](http://www.burg.biz)

## **fi** MONEY CODE – Käyttöohje

Arvoisa asiakas,

kiitos, että valitsit BURG-WÄCHTER rahalippaan MONEY CODE. MONEY CODE mahdollistaa kaikenlaisien avainten turvallisen säilytyksen.

### **Tärkeää:**

**Ennen asennuksen aloitusta tai koodin vaihtamista lue huolellisesti koko käyttöohje.**

Nauti MONEY CODE avainkaapin tuomasta turvallisuuden tunteesta. BURG-WÄCHTER KG

### **Numeroyhdistelmän vaihtaminen**

1. Avaa rahalipas antamalla voimassa oleva avauskoodi (tehdasasetus "0-0-0").
2. Siirrä resetointitappi asennosta „A” asentoon „B” (ks. Kuva 1).
3. Anna numerokiekkojen avulla uusi avauskoodi.

**Varmista, että numerot ovat keskellä ja että ne selvästi napsahtavat paikalleen. Jos kadotat avauskoodin, ei MONEY CODE avainkaappia voi enää avata!**

4. Siirrä resetointitappi takaisin lähtöasentoon.
5. Sulje yläosa ja tarkasta kaapin toiminta.

### **Sulkeminen**

Yläosan sulkemisen jälkeen täytyy numerokiekkoja pyörittää.

Varaamme oikeuden virheisiin ja muutoksiin.

## **el** MONEY CODE – Εγχειρίδιο οδηγιών

Αγαπητέ πελάτη,

Ευχαριστούμε που επιλέξατε την κουτιά ταμείου MONEY CODE της εταιρείας BURG-WÄCHTER. Η MONEY CODE χρησιμεύει για ασφαλή αποθήκευση την κλειδιών όλων των ειδών.

Προσοχή!

Πριν από την τοποθέτηση ή την αλλαγή του κωδικού, διαβάστε ολόκληρο το εγχειρίδιο οδηγιών.

Απολαύστε την αίσθηση της ασφάλειας με την κουτιά ταμείου MONEY CODE.

Η εταιρεία BURG-WÄCHTER

### **Αλλαγή αριθμητικού κωδικού**

1. Ανοίξετε το χρηματοκιβώτιο με τη χρήση ενός έγκυρου κωδικού (εργοστασιακή ρύθμιση «0-0-0»)
2. Ρυθμίστε το κλειδί επαναφοράς από τη θέση Α στη Β (βλέπε Εικ. 1)

3. Με τη χρήση των αριθμητικών κουμπιών ρυθμίστε αριθμητικών κουμπιών.

Βεβαιωθείτε ότι όλα τα ψηφία έχουν τοποθετηθεί στη μεσαία θέση και βρίσκονται στη θέση τους. Εάν χάσετε τον κωδικό για άνοιγμα, η κουτιά ταμείου MONEY CODE δεν είναι πλέον δυνατό να ανοίξει.

4. Μετακινήστε το κλειδί επαναφοράς στην αρχική θέση.
5. Κλείστε το επάνω μέρος της συσκευής και ελέγξτε τη λειτουργία.

### **Κλείσιμο**

Για να κλείσετε το επάνω μέρος της συσκευής, πρέπει να γυρίσετε τα αριθμητικά κουμπιά.

Με επιφύλαξη λαθών και αλλαγών.