



Упътване за употреба

(Basic 1 E, Smart 2 E, Universal 2 E)

Обърнете специално внимание

- Дръжте ключовете и Вашите цифрови кодове на безопасно място извън трезора.
- Да не се използват лични данни, като рождени дни, телефонни номера и др.
- Най-напред изпробвайте новия код няколко пъти с отворена врата.
- С оглед на безопасността препоръчваме да се използва шест-местен код (1 милион различни комбинации).
- Ако вътрешните батерии са празни, може да се отвори само посредством ключа.

Отваряне на трезора посредством ключа

- Свалете внимателно капака от предната страна на вратичката.
- Пъхнете ключа в отвора в ключалката и го завъртете в посока, обратна на часовниковата стрелка на пълен оборот.
- Завъртете копчето вляво до клавиатурата по посока на часовниковата стрелка на пълен оборот и отворете вратата.

Внимание: **Използвайте аварийния ключ само в случай на нужда.**

Сложете батериите и програмирайте личния си код

- Отстранете капачето от кутията на батериите от вътрешната страна на вратата и сложете 4 батерии от типа LR 6 (алкални).
- Електрониката е приготвена за програмирането на Вашия личен код.
- Натиснете червеното копче от вътрешната страна на вратата. Ще светне контролната лампа от предната страна.
- Въведете вашия личен три- до шест-местен код.
- Потвърдете въведеното долу вдясно с копчето за потвърждаване от клавиатурата.

Отваряне на трезора посредством код

- Въведете вашия личен три- до шест-местен код.
- Потвърдете въведеното долу вдясно с копчето за потвърждаване от клавиатурата.
- След включването на акустичния сигнал можете в продължение на около 6 секунди да завъртите цивката по посока на часовниковата стрелка и да отворите вратата.

Затваряне на трезора

- Затворете вратата и завъртете цивката обратно в посока, обратна на часовниковата стрелка на пълен оборот.

Указател за батерията

- Ако светне червеният диод на контролната лампа, моля сменете всичките 4 батерии от типа LR 6.
- След това е необходимо отново да се програмира личния код!

Време на блокиране при грешно задаване на кода

- След трето грешно задаване на кода трезорът се блокира за кратко време - макс. 2 минути.
- В последствие след повторно и правилно въвеждане на кода вратата може да се отвори.

Инсталиране

- Трезорът трябва да е закрепен с винтове към пода или към стената, с цел zabezпечаване срещу отнасяне.

Технически данни

- Захранва се от 4 алкални батерии от типа LR 6 /AA/1,5 V
- Работна амплитуда: 20% ~ 90% относителна влажност на въздуха – без кондензиране.