



Manual de instrucciones

Indicaciones importantes

- Guardar la combinación y las llaves de emergencia en un lugar seguro fuera de la caja fuerte.
- No utilizar datos personales como fechas de nacimiento, nº de teléfono etc.
- Examinar el código nuevo varias veces con la puerta abierta.
- Por razones de seguridad es necesario usar un código personal de 6 cifras (1 millón de posibilidades diferentes)
- Si las pilas a dentro están vacías, se puede abrir la caja fuerte solamente con la llave de emergencia.

Abrir la caja fuerte con la llave

- Retirar con cuidado la tapa de la pantalla en el lado al frente de la puerta.
- Introducir la llave en el ojo de la cerradura y girarla en sentido contrario de las agujas del reloj hasta el tope.
- Girar el pomo al lado de la izquierda de la tecladura en el sentido de las agujas del reloj hasta el tope y abrir la puerta.

Atención: **Utilizar el cierre de emergencia solo en caso de urgencia.**

Insertar las pilas y programar el nuevo código personal

- Retirar la tapa de la caja de las pilas en el lado interior de la puerta e insertar las 4 pilas alcalinas LR 6.
- La electrónica está ahora preparada para programar el código personal.
- Pulsar el botón rojo en el lado interior de la puerta. Una lámpara de control destalla en el lado de frente.
- Introducir el código personal del usuario (3-6 dígitos).
- Para confirmar el código pulsar la tecla a la derecha en la fila de abajo de la tecladura.

Abrir la caja fuerte con el código

- Introducir el código personal del usuario (3-6 dígitos).
- Para confirmar el código pulsar la tecla a la derecha en la fila de abajo de la tecladura.
- Después del señal acústico se puede girar el pomo en el sentido de las agujas del reloj dentro de approx. 6 sec. y después abrir la puerta.

Cerrar la caja fuerte

- Cerrar la puerta y girar el pomo en sentido contrario de las agujas del reloj hasta el tope.

Indicación del estado de las pilas

- Cuando destella la lámpara roja de control se debe cambiar todas las 4 pilas LR 6.
- Después hay que programar el código personal otra vez!

Tiempo de bloqueo después de un código falso

- Si ha marcado 3 veces un código falso la caja fuerte está trabada por poco tiempo - max. 2 minutos.
- Después de este tiempo se puede abrir la puerta otra vez con el código personal correcto.

Instalación

- Se debe atornillar la caja fuerte o en el suelo o en la pared para protegerla contra robos.

Datos técnicos

- Alimentación: 4 pilas alcalinas LR 6 /AA/1,5 V
- Condiciones ambientales: 20% ~ 90% humedad relativa – no condensando.