



## Instrucciones de manejo FP 3 E

### Indicaciones importantes

- Por su propia seguridad modifique su código propio de seguridad **y** el código general, para que ninguna persona no autorizada pueda abrir la caja de caudales con los ajustes de fábrica.
- Probar códigos nuevos primero varias veces con la puerta abierta.
- Los códigos y las llaves siempre deben ser guardadas en un lugar seguro fuera de la caja de caudales.
- Por razones de seguridad le recomendamos emplear un código de 6 dígitos (1 millón de combinaciones diferentes).
- No utilice ningún dato personal como fechas de nacimiento, números de teléfono, etc.
- Una introducción errónea puede ser borrada paso a paso con la tecla \*.
- Ante la indicación **Lo-BATTE** sustituya las 4 pilas.
- En caso que las pilas que se encuentran en el interior estuviesen agotadas, la puerta sólo podrá ser abierta con la llave.

### Puesta en marcha

Presione con un pequeño pasador desde abajo a la derecha dentro de la tapa para retirar la placa de cobertura junto al teclado. Coloque la llave de emergencia y gírela hasta el tope.

La puerta permite ser abierta girando el pomo giratorio.

**Nota:** Utilice la cerradura de emergencia sólo en casos de emergencia.

**¡Para un uso continuo no es adecuada!**

Coloque las pilas tipo LR6 en el compartimiento para pilas en el lado interior de la puerta. Escuchará varios tonos, seguidos de una 'melodía' y la indicación del display **All Ready**.

A continuación el sistema cambia a la indicación normal del reloj.

### Apertura de la caja de seguridad

Oprima **#1234#** (código de usuario) o **#123456#** (código general). Tras una introducción exitosa del código verá **OPEN** en el display. Antes de 6 segundos gire el pomo giratorio, para abrir la puerta.

A continuación el mecanismo de enclavamiento se vuelve a cerrar.

**Nota:** En caso de un código erróneo aparece **ERROR** en la indicación.

### Cierre de la caja de seguridad

Cierre la puerta y vuelva a girar el pomo giratorio hacia atrás.

### Programación del código de usuario o general

Introduzca el código de usuario o el general actual (ajuste de fábrica #1234# o #123456#).

Oprima la tecla \*, introduzca su código de 1 a 6 dígitos y oprima la tecla #.

Ante una introducción exitosa escuchará una melodía.

**Nota:** Si un código ya no es conocido, oprima el botón en el lado posterior de la puerta, para reestablecer el ajuste de fábrica. Los códigos, la fecha y la hora deben entonces ser programados nuevamente.

### Ajustar fecha y hora

La fecha se indica en el formato año / mes / día, la hora en horas / minutos y el día de la semana en formato numérico 1 = lunes, 2 = martes ... 7 = domingo.

Para modificar los ajustes, oprima la tecla \*. Con las teclas **0** y **8** ajuste la cifra correcta. Tiene para ello en cada caso aprox. 6 segundos de tiempo, en caso contrario se interrumpe la introducción.

Oprima la tecla #, cuando haya seleccionado la cifra deseada. Oprima nuevamente la tecla #, para saltar en cada caso al campo siguiente.

### Norma de montaje

La caja de caudales alcanza sus funciones de seguridad técnica antirrobo o bien contra incendios, sólo tras una fijación a una parte maciza del edificio. Por favor, emplee los puntos de anclaje previstos para establecer la unión de localización fija necesaria.

### Indicaciones técnicas

Suministro de corriente:	4 pilas Tipo LR 6 / AA / 1,5 V (alcalinas)
Gama de trabajo:	20% ~ 90% de humedad relativa del aire - no condensante