



## Bruksanvisning FP 3 E

### Viktiga anvisningar

- För din egen säkerhet bör du ändra användar- **och** masterkoderna, så att ingen obehörig kan öppna ditt kassaskåp med hjälp av fabriksinställningarna.
- Prova alltid nya koder först med öppen dörr.
- Koder och nycklar ska alltid förvaras på en säker plats utanför kassaskåpet.
- Vi rekommenderar att du av säkerhetsskäl använder 6-siffriga koder (1 miljon olika möjligheter).
- Använd inga personliga data som födelsedagar, telefonnummer etc.
- En felaktig inmatning kan raderas stegvis med hjälp av \*-knappen.
- Byt ut de 4 batterierna när **Lo-BATTE** syns i displayen.
- Om batterierna som finns inuti kassaskåpet skulle vara tomma, kan dörren bara öppnas med nyckeln.

### Idrifttagning

Tryck med ett litet stift underifrån till höger i öppningen, för att ta bort täckplattan bredvid knappsatsen. Stick in reservnyckeln och vrid om så långt det går. Det går att öppna dörren när du vrider på vredet.

**Tips: Använd bara reservnyckeln i nödfall.**

**Den är inte lämplig för kontinuerlig användning!**

Lägg i batterierna av typ LR 6 i batterifacket på insidan av dörren. Nu hörs flera toner och därefter en "melodi" och **All Ready** visas i displayen. Därefter växlar systemet till normal tidsangivelse.

### Så här öppnar du kassaskåpet

Knappa in **#1234#** (användarkod) eller **#123456#** (masterkod). När du har knappat in rätt kod syns **OPEN** i displayen. Vrid om vredet inom 6 sekunder för att öppna dörren. Därefter stängs låskolven igen.

**Tips:** Vid felaktig kod syns **ERROR** i displayen.

### Så här stänger du kassaskåpet

Stäng dörren och vrid tillbaka vredet.

### Programmering av användar- och masterkoder

Mata in de aktuella användar- och masterkoderna (fabriksinställning #1234# eller #123456#).

Tryck på \*-knappen, mata in din 1- till 6-siffriga nya kod och tryck på #-knappen. Om inmatningen är korrekt hörs en melodi.

**Tips:** Om koden inte längre känns igen, tryck på knappen på baksidan av dörren för att åter ta fram fabriksinställningarna. Koder, datum och klockslag måste nu programmeras om igen.

### Så här ställer du in datum och klockslag

Datum visas i formatet år/månad/dag, klockslag i timmar/minuter och veckodagar som siffror, 1=måndag, 2=tisdag . . . 7=söndag.

För att ändra inställning, tryck på \*-knappen. Med knapparna

**0** och **8** ställer du in de riktiga siffrorna. Du har alltid ca. 6 sekunder på dig, därefter avbryts inmatningen.

Tryck på #-knappen när du har valt det önskade talet. Tryck en gång till på #-knappen för att hoppa till nästa fält.

### Monteringsanvisning

Kassaskåpet blir inte inbrottsäkert resp. brandsäkert förrän det har skruvats fast i en massiv byggnadsdel.

Använd de förankringspunkter som finns angivna för att åstadkomma en stationär installation.

### Teknisk data

Strömförsörjning: 4 batterier typ LR 6 /AA / 1,5 V (Alkaline)  
Arbetsområde: 20% ~ 90% relativ luftfuktighet  
- inte kondenserande