



## Kullanma Kılavuzu FP 3 E

### Önemli Bilgiler

- Yetkisi olmayan kişilerin fabrika ayarlarını kullanarak kasayı açmasını önlemek amacıyla, kendi güvenliğiniz için kullanıcı kodunu **ve** genel kodu değiştiriniz.
- Yeni kodları daima önce kasa açıkken birkaç kez test ediniz.
- Anahtarı ve kodları kasanın dışında, güvenli bir yerde saklayınız.
- Güvenlik nedeniyle 6-haneli kodlar kullanmanızı tavsiye ederiz (1 milyon farklı olasılık).
- Doğum tarihi, telefon numarası gibi kişisel bilgiler kullanmayınız.
- Hatalı bir giriş, \* tuşu ile kademeli olarak silinebilir.
- Lütfen **Lo-BATTE** göstergesi yandığında 4 pili değiştiriniz.
- Kasanın içindeki piller boşaldığı takdirde, kasa kapağı ancak anahtarla açılabilir.

### İlk Çalıştırma

Tuş takımının yanındaki muhafaza levhasını çıkartmak için küçük bir kalemle kapağın sağ alt köşesine bastırınız. Acil durum anahtarını sokunuz ve sonuna kadar çeviriniz.

Döner düğmeyi çevirdiğinizde kapak açılacaktır.

**Bilgi: Acil durum kilidini sadece acil durumda kullanınız.**

**Sürekli kullanım için uygun değildir !**

LR 6 tipte pilleri kapağın iç tarafındaki pil bölmesine yerleştiriniz. Birkaç sinyal sesi, ardından da bir 'melodi' duyacaksınız; dijital göstergede ise **All Ready** gösterilecektir.

Sistem bundan sonra normal saat göstergesine geçer.

### Kasanın Açılması

**#1234#** (kullanıcı kodu) veya **#123456#** (genel kod) tuşlayınız. Kod başarıyla girildikten sonra dijital göstergede **OPEN** görüntülenecektir. Kapağı açmak için 6 saniye içerisinde döner düğmeyi çeviriniz.

Bu sürenin ardından kilit mekanizması tekrar kapanacaktır.

**Bilgi:** Girilen kod yanlışsa göstergede **ERROR** görüntülenir.

### Kasanın Kapatılması

Kasa kapağını kapatınız ve döner düğmeyi geri çeviriniz.

### Kullanıcı kodunun veya genel kodun programlanması

Güncel kullanıcı kodunu veya genel kodu giriniz (fabrika ayarı #1234# veya #123456#).

\* tuşuna basınız, 1- ila 6- haneli yeni kodunuzu giriniz ve # tuşuna basınız.

Giriş başarıyla tamamlandığında bir melodi duyulur.

**Bilgi:** Bir kodu hatırlayamadığınızda, kapağın arkasındaki düğmeye basarak fabrika ayarlarına geri dönünüz. Bu durumda kodlar, tarih ve saat tekrar programlanmalıdır.

### Tarihin ve saatin ayarlanması

Tarih Yıl / Ay / Gün formatında,

saat Saat / Dakika formatında, gün ise sayılar ile gösterilir, örn.:

1 = Pazartesi, 2 = Salı ... 7 = Pazar

Ayarı değiştirmek için \* tuşuna basınız. **0** ve **8** tuşları ile doğru sayıyı ayarlayınız. Bu işlem için size her defasında yaklaşık 6 saniyelik bir süre verilecektir, süre aşıldığında ise giriş yarıda kesilir.

Dilediğiniz sayıyı seçtikten sonra # tuşuna basınız. Bir sonraki alana geçmek için tekrar # tuşuna basınız.

### Montaj Kuralı

Kasa ancak sabit bir yapı parçasına monte edildikten sonra hırsızlığa ve/veya yangına karşı güvenli hale gelecektir.

Gerekli yerel montajı yaparken lütfen bunun için öngörülen ankraj noktalarını kullanınız.

### Teknik Bilgiler

Elektrik girişi: 4 pil, LR 6 / AA / 1,5 V (Alkalin) tipte

Çalışma alanı: %20 ~ %90 bağıl nem oranı

- yoğuşma olmamalıdır