



Point
safe

INSTRUKCJA OBSŁUGI

BURG-WÄCHTER KG
Altenhofer Weg 15
58300 Wetter
Germany

www.burg-waechter.de

WAŻNE WSKAZÓWKI

- Przechowuj kody cyfrowe i zapasowy klucz w bezpiecznym miejscu, poza sejfem (zamek awaryjny znajduje się pod 4 bateriami).
- Nie stosuj żadnych danych osobowych (np. daty urodzenia, nr telefonu...)
- Nie zaleca się wybranie identycznego kodu użytkownika i kodu generalnego.
- W przypadku dłuższego nie korzystania z sejfu wyjmij baterie.
- W przypadku działalności hotelarskiej: patrz tekst po prawej u dołu oraz załączona instrukcja kodowania dla gości..
- Z przyczyn bezpieczeństwa nie powinny pozostać zaprogramowane ustawienia robocze kodu użytkownika i kodu generalnego.
- W przypadku ewentualnych pytań i problemów zwróć się do swojego handlowca.

URUCHOMIENIE

Przesuń w prawo pokrywę osłony z logo PintSafe. Przekręć klucz zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara aż do stuknięcia.

Drzwi otworzą się automatycznie. Przekręć klucz w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara – wysuną się ponownie zasuwki ryglujące – wyjmij klucz. Odsunąć pokrywę osłony przedniej z logo PointSafe w prawą stronę. Założyć baterie (4 sztuki, LR6/AA/1.5V/alkaliczne).

UWAGA: Jeżeli baterie będą zbyt słabe pojawi się na displayu napis „Lo Batt”. Należy wówczas wymienić wszystkie 4 baterii. Zwróć uwagę na usunięcie baterii zgodne z ochroną środowiska.

OTWIERANIE SEJFU

Naciśnij klawisz „Enter”. Podaj **kod użytkownika (ustawienie robocze 168)** i naciśnij klawisz „Enter”. Drzwi otworzą się automatycznie.

ZAMYKANIE SEJFU

Drzwi zamykają się automatycznie, gdy naciśniesz klawisz „Close”.

Jeżeli sejf był otwarty dłużej niż 5 minut, należy ponownie podać kod użytkownika / ponownie zaprogramować (patrz programowanie kodu użytkownika).

UWAGA: Jeżeli jakaś przeszkoda blokuje drzwi, zobaczysz na wskaźniku „BLOCK”.

Sejf nie może być zamknięty. Usuń przeszkodę i spróbuj ponownie.

PROGRAMOWANIE KODU UŻYTKOWNIKA

Drzwi muszą być otwarte a zasuwki schowane. Naciśnij klawisz „Enter”, na displayu pojawi się napis „Code”, podaj swój nowy kod użytkownika (1 - max. 6 cyfr), naciśnij klawisz „Enter” i potem klawisz „Close”. Drzwi zamkną się automatycznie.

NIEPRAWIDŁOWE DANE

W stanie zamkniętym sejf nie akceptuje nieprawidłowych danych.

Na wskaźniku zobaczysz w tym przypadku napis „ERROR” i usłyszysz krótkie sygnały tonowe. Przy trzeciej nieprawidłowej próbie elektronika zablokuje sejf na 5 minut. Po tym czasie sejf można będzie otworzyć zarówno przy pomocy kodu generalnego jak prawidłowego kodu użytkownika. Jeżeli podasz przez przeoczenie nieprawidłową cyfrę, możesz ją skasować klawiszem „Close”.

USTAWIENIE CZASU

Zasuwki muszą być wysunięte.

Naciśnij klawisz „SET“ - zamiga wskaźnik godzinowy. Naciskaj klawisz „H/M“ tak długo, aż pokaże się właściwa godzina.

(wskaźnik godzinowy: A 1-12 = godz. 1-12, P 1-12 = godz. 13-24). Naciśnij klawisz „SET“ – zamiga wskaźnik minutowy. Naciskaj ponownie tak długo klawisz „H/M“, aż pojawi się odpowiednia minuta. Dla potwierdzenia naciśnij klawisz „SET“.

INSTALACJA

Sejf będzie spełniać swe zadania ochrony dopiero po umocowaniu go do masywnego elementu budynku. Do wykonania niezbędnego i stałego połączenia wykorzystać przewidziane do tego punkty zakotwienia (na ścianie oraz/lub na posadzce).

OTWIERANIE SEJFU ZA POMOCĄ KODU GENERALNEGO

Naciśnij klawisz „Enter“, podaj kod generalny (ustawienie robocze 12345678) i naciśnij klawisz „Enter“. () Pokaże się napis „PASS 1“ i odliczenie przez 10 sekund.

Po upływie tego czasu pokaże się na chwilę kod użytkownika i drzwi otworzą się automatycznie.

UWAGA: Aby zamknąć sejf należy ponownie podać kod użytkownika / ponownie zaprogramować (patrz programowanie kodu użytkownika).

PROGRAMOWANIE KODU GENERALNEGO

Drzwi muszą być otwarte a zasuwki wysunięte.

Naciśnij klawisz „Enter“, podaj **kod generalny** (ustawienie robocze 12345678) i naciśnij klawisz „Enter“. (.) Pojawi się napis „PASS 1“ i odliczenie przez 10 sekund. W tym czasie naciśnij ponownie klawisz „Enter“. Podaj nowy kod generalny (1-8 cyfr), naciśnij klawisz „Enter“, podaj nowy kod generalny drugi raz i naciśnij klawisz „Enter“. Elektronika zapamięta nowy kod, jeżeli na Displayu zobaczysz napis „Good“.

CECHY SZCZEGÓLNE WERSJI HOTELOWEJ :

W razie zamiaru użytkowania sejfu w wersji hotelowej można przełączyć go przy pomocy kodu generalnego. Drzwi muszą być otwarte, a zasuwki wysunięte. Nacisnąć klawisz „Enter“, wpisać 8-cyfrowy kod generalny i ponownie nacisnąć klawisz „Enter“. Pojawi się wskazanie „PASS 1“ i nastąpi odliczenie 10 sekund. W ciągu tego czasu ponownie nacisnąć klawisz „Enter“, wpisać kod „16805“ i potwierdzić zmianę klawiszem „Enter“. Na wyświetlaczu pojawi się wskazanie „SET-05“. Jeśli drzwi pozostaną otwarte dłużej niż przez 5 minut, to należy ponownie wpisać kod użytkownika. W celu powrotu do normalnego trybu pracy należy powtórzyć opisane wyżej czynności i w odpowiednim miejscu wpisać kod „16800“. Na wyświetlaczu pojawi się wskazanie „SET-00“ i kod użytkownika będzie ważny bez ograniczeń czasowych także przy otwartych drzwiach.

DANE TECHNICZNE

Zasilanie: 4 sztuk baterii LR6/AA/1,5V (Alkaline)

Zakres pracy: 20%~95% relatywna wilgotność – nie kondensując

