



BRUGSANVISNING

BURG-WÄCHTER KG
Altenhofer Weg 15
58300 Wetter
Germany

www.burg-waechter.de

VIGTIGT

- Opbevar koder og nød-nøgle på et sikkert sted (men ikke i værdiboksen).
- Anvend aldrig personlige data som f.eks. fødselsdage, telefonnumre e.l. som kode.
- Skal værdiboksen ikke anvendes i længere tid, bør batterierne udtages.
- Ved anvendelse på hotelværelser: se afsnittet HOTELVERSION senere i denne vejledning.
- Af sikkerhedsmæssige grunde skal de forudindstillede bruger- og generalkoder omprogrammeres ved ibrugtagning.
- Ved eventuelle spørgsmål eller problemer henvises til nærmeste forhandler af
- Burg-Wächter værdibokse.

IBRUGTAGNING

Skyd dækslet med PointSafe-logoet på låsearmaturet til højre og isæt nøglen. Drej nøglen med uret til anslag. Døren åbnes automatisk. Lad døren være åben, drej nøglen mod uret til låseriglerne er helt ude og tag nøglen ud. Fjern dækslet til batterirummet på dørens inderside og isæt 5 batterier af typen 1,5V Alkaline type AA / LR6

UDSKIFTNING AF BATTERIER

Når batterispændingen bliver for lav, vises "Lo Batt" i displayet. Batterierne skal da udskiftes. De brugte batterier bortskaffes miljømæssigt forsvarligt.

ÅBNING AF BOKSEN MED BRUGERKODEN

Tast ENTER. Indtast **brugerkoden (forudindstillet kode: 168)** og tast ENTER. Hvis brugerkoden er korrekt indtastet, åbnes døren automatisk.

LUKNING AF BOKSEN

Luk døren, tast CLOSE, og døren låses automatisk. Hvis døren ikke lukkes helt i, eller riglerne pga. fremmedlegeme el. Ign. ikke kan skydes helt ud, vises ordet "BLOCK" i displayet. Fjern fremmedlegemet og luk atter døren, tast CLOSE og kontroller, at døren er korrekt lukket og låst.

PROGRAMMERING AF BRUGERKODE

Døren skal være åben og riglerne skal være helt inde. Tast ENTER, og ordet "CODE" vises i displayet. Indtast ny brugerkode på 1 til 6 cifre (vær meget omhyggelig med indtastning!). Herefter tages "ENTER", og koden er indlæst. Herefter testes koden: Med åben dør tages CLOSE, riglerne skydes ud, og den nye kode testes som angivet ovenfor (ÅBNING AF BOKSEN MED BRUGERKODE). Hvis riglerne glider ind, er koden modtaget og accepteret af låsen, og boksen kan lukkes. Kan den nye kode ikke åbne døren, følges anvisningerne i afsnittet indtastning af forkert kode (se næste spalte).

PROGRAMMERING AF GENERALKODEN

Med døren åben og riglerne ude tages ENTER. Indtast generalkoden (forudindstillet kode: 12345678) og tast ENTER. Ordet "PASS 1" vises i displayet samtidig med 10 sekunders nedtælling. Indenfor disse 10 sekunder tages ENTER knappen igen. Indtast den nye generalkode (8 cifre) og tast ENTER. Indtast den nye generalkode igen og tast ENTER. Vises "GOOD" i displayet, er koden godkendt og husket.

INDSTILLING AF UR

Riglerne skal være helt ude. Tryk på SET knappen, og timetallet blinker. Tast H/M tasten til det ønskede timetal vises. Tast SET igen, og minuttallet blinker. Tast H/M til det ønskede minuttal vises. Bekræft ved at taste SET.

INDTASTNING AF FORKERT KODE

Hvis der indtastes en forkert kode, vil displayet vise ERROR og korte signaltoner høres. Efter den tred-je forkerte indtastning spærres boksen i 5 minutter. Efter denne tid kan boksen åbnes på ny med såvel generalkoden som med den rigtige brugerkode.

MONTERING

Boksen kan boltes fast enten i væg eller i gulv.

HOTELVERSION

Med generalkoden kan boksen omstilles til hotel-brug: Med åben dør og riglerne ude tages ENTER, hvorefter den 8-cifrede generalkode indtastes efterfulgt af ENTER. Herefter vises "PASS 1" og der nedtælles i 10 sekunder. Indenfor disse 10 sekunder tages ENTER og koden 16805, som bekræftes med ENTER. I displayet vises "SET-05". Dette betyder, at døren kun kan lukkes med indtastning af brugerkode, hvis den har stået åben i mere end 5 minutter. Skal låsen programmeres tilbage til normalfunktion, følges vejledningen ovenfor, dog med koden 16800. Når "SET-00" vises i displayet, kan døren låses med CLOSE uanset hvor længe, den har stået åben.

TEKNISKE DATA

Strømforsyning: 5 stk. 1,5V Alkaline-batterier af typen LR6/AA
Luftfugtighed: fra 20 % til ca. 95 % rf. – ikke kondenserende



Import & service
Henning Jepsen A/S
Tlf. 4345 7244

Med forbehold for ændringer og forbedringer.