

MODE D'EMPLOI MTD Curseurs

COFFRES-FORTS avec serrure à COMBINAISON CURSEUR (1.000.000 de combinaisons possibles)

OUVERTURE DU COFFRE-FORT

Tous les coffres-forts munis d'une combinaison à curseurs sont réglés sur le code usine c.à.d. 1-2-3-4-5-6.

Pour ouvrir le coffre-fort tournez le bouton de verrouillage un tour complet vers la droite (position verte), les curseurs se remettent automatiquement à zéro.

FERMETURE PROVISOIRE DU COFFRE-FORT

Le coffre-fort peut être fermé en actionnant d'un ½ tour vers la gauche le bouton de verrouillage, le coffre-fort sera donc fermé, mais pas verrouillé (position jaune).

FERMETURE DEFINITIVE DU COFFRE-FORT

Le coffre-fort doit être fermé définitivement en actionnant le bouton de verrouillage d'un tour supplémentaire.

MODIFICATION DE LA COMBINAISON – UNIQUEMENT PORTE OUVERTE !

Ouvrir la porte du coffre-fort.

La combinaison se met alors automatiquement à 0. Refaire la combinaison et faire ½ tour (voyant orange visible) Le voyant orange doit être visible pour accéder aux vis. Utilisez le tournevis cruciforme pour dévisser l'une après l'autre les vis des curseurs. Après environ 9 tours complets - **ET PAS PLUS**, au risque de faire tomber les vis - on peut déplacer chaque curseur pour établir un nouveau code. Revisser tout simplement les vis et bloquer.

IMPORTANT :

Notez votre nouveau code. Contrôlez votre nouvelle combinaison avec la porte en position ouverte. Si vous ne vous rappelez plus de votre combinaison, il n'y aura aucune possibilité d'ouvrir le coffre-fort.

Utilisez le tournevis à pointe cruciforme grandeur 0 livré avec le coffre-fort.