



TSE 5000/6000 - FAQ (Frequently Asked Questions)

Serrure de secours

Comment s'ouvre la serrure de secours ?

Quand le TSE doit être ouvert avec la serrure de secours, la clé de secours est introduite en dessous du pommeau et tourne d'un quart de tour (90°) dans le sens des aiguilles d'une montre. Ensuite, comme après l'encodage d'un code, ou après avoir actionné l'E-Key, il faut tourner le pommeau et la porte s'ouvre. **Ça ne suffit pas de juste tourner la de secours !**

Comment se ferme la serrure de secours ?

La clé doit avant toute chose avoir été tournée d'un quart de tour dans le sens contraire des aiguilles d'une montre et ensuite retirer la clé de la serrure. Ensuite il faut tourner le bouton deux fois complètement dans les deux sens de rotation, ceci pour remettre le cylindre en roue libre.