



Point
safe

Kezelési útmutató

BURG-WÄCHTER KG
Altenhofer Weg 15
58300 Wetter
Germany

www.burg-waechter.de

FONTOS

- A vésznyitókulcsot egy biztonságos helyen tárolja és semmiképpen ne a trezor belsejében.
- Ne használjon személyes adatokat (pl.: születésnap , telefonszám...)
- Amennyiben a trezort hosszabb ideig nem használja, vegye ki az elemeket
- Hotelek : lásd jobbra lent a **vendégkód** leírásnál
- Biztonsági okokból a felhasználói- és generálkódot **NE** hagyja gyári beállításon !
- Esetleges kérdések vagy probléma esetén forduljon kereskedőjéhez.

ÜZEMBEHELYEZÉS

Tolja el a zárramatúrán lévő, „PointSafe” - logoval ellátott takarólapot jobbra .Nyissa ki az ajtót a kulcs segítségével, amit az óramutató járásával megegyezően , akadásig kell elforgatni. Az ajtó automatikusan kinyílik. Nyitott ajtó mellett zárja be a zárat és húzza ki a kulcsot. Távolítsa el az ajtó belső oldalán található elemtartó fedelét és helyezzen bele 5 darab AA/1.5 V alkáli elemet .

Figyelem: Ha az elemek túl gyengék, az LCD kijelzőn megjelenik a LO BATT felirat. **Az összes elemet ki kell cserélni.**

Figyeljenek a kimerült elemek környezetbarát elhelyezésére.

TREZOR NYITÁSA FELHASZNÁLÓKÓDDAL

Nyomja meg az ENTER gombot. Adja meg a felhasználókódját (gyári beállítás:1-6-8) és nyomja meg ismét az ENTER gombot. Az ajtó automatikusan kinyílik.

TREZOR ZÁRÁSA

Az ajtó automatikusan záródik , ha megnyomja a CLOSE gombot

Figyelem: Ha valamilyen akadály blokkolja az ajtót, akkor a kijelzőn a BLOCK szó jelenik meg, és a trezort nem lehet bezárni. Távolítsa el az akadályt és próbálja meg újra.

A FELHASZNÁLÓI KÓD PROGRAMOZÁSA

Az ajtó és a zárszerkezet nyitott állapotban legyen . Nyomja meg az „ENTER” gombot , megjelenik a CODE felirat a kijelzőn , adja meg az új felhasználói kódot(1-6 számjegy) , nyomja meg az ENTER-t, majd a CLOSE gombot . Az ajtó automatikusan bezáródik .

HIBÁS KÓD

Bezárt állapotban a trezor semmiféle hibás kódot nem fogad el. A kijelzőn Önnek ilyenkor az ERROR felirat jelenik meg és egy rövid hangjelzést hall. A harmadik hibás kód után a trezor 5 percre letilt.

Ezen idő lejártá után a trezort akár a generálkóddal, akár a helyes felhasználókóddal ki lehet nyitni. Amennyiben véletlenül Ön hibás kódot ad meg, a CLOSE gombbal tudja törölni.

IDŐ BEÁLLÍTÁSA

A zárnyelveket kitolt állásba kell helyezni. Nyomja meg a SET gombot. Az órakijelző ilyenkor villog. Nyomja a H/M gombot mindaddig, amíg a kívánt órát be nem állítja (órakijelző: A 1 – 12 = 1-12 óra; P 1-12 = 13-24 óra). Nyomja meg a SET gombot – a perckijelző villogni kezd. Nyomja a H/M gombot addig, amíg a kívánt percet be nem állítja. Mindezek megerősítéseként nyomja meg a SET gombot.

INSTALLÁCIÓ

A trezort a csak akkor tölti be védelmi funkcióját, ha masszív épületszerkezeti elemhez rögzíti. Használja az előkészített furatokat (falhoz vagy padlóhoz) a trezor megfelelő rögzítéséhez .

TREZOR NYITÁSA GENERÁLKÓDDAL

Nyomja meg az ENTER gombot . Adja meg a generálkódot (gyári beállítás: 12345678), majd ismét nyomja meg az ENTER gombot . A kijelzőn megjelenik a „PASS 1” felirat , 10 másodpercig számlál . Ez idő lejártá után megjelenik az érvényes felhasználókód a kijelzőn és az ajtó automatikusan kinyílik. **Figyelem** : Ahhoz , hogy a trezort zárni tudja , a felhasználókódot újra be kell programozni . (lásd : Felhasználói kód programozása)

GENERÁLKÓD PROGRAMOZÁSA

Az ajtó nyitva , a zárnyelvek kitolt állásban legyenek. Nyomja meg az ENTER gombot , adja meg a generálkódot (gyári beállítás 12345678);és nyomja meg az ENTER gombot . A kijelzőn a „PASS 1” felirat jelenik meg és 10 másodperc számlálása megkezdődik. Ezen időn belül nyomja meg az ENTER gombot. Adja meg az új generálkódot (8 számjegy) és nyomja meg az ENTER gombot. Az új generálkódot adja meg ismételten az új generálkódot és nyomja meg újra az ENTER gombot. Amennyiben a kódolás helyes, a kijelzőn a GOOD szó jelenik meg.

HOTEL-VERZIÓ JELLEGZETESSÉGE

A trezor Hotel-verzióként történő alkalmazásához a generálkóddal át kell programozni . Az ajtó nyitva , a zárnyelvek kitolt állásba legyenek . Nyomja meg az ENTER gombot . Adja meg a 8-jegyű generálkódot, majd ismét nyomja meg az ENTER gombot . A kijelzőn megjelenik a „PASS 1” felirat , 10 másodpercig számlálás megkezdődik . Ezen időn belül nyomja meg az ENTER gombot , adja meg a „16805” kódot és nyugtázza az átállítást ENTER-rel . A kijelzőn megjelenik a „SET-05” felirat . Ha az ajtó 5 percnél tovább van nyitva , a felhasználói kódot újra be kell programozni . Ha a normál állapotot vissza szeretné állítani , akkor kövesse a fent leírtakat és a megfelelő időben a „16800” kódot adja meg . A kijelzőn megjelenik a „SET-00” felirat és a felhasználói kód ismét időkorlátozás nélkül érvényes marad .

TECHNIKAI ADATOK

Energiaellátás: 5 db AA/1,5 V (Alkáli elem)
Üzemi páratartalom: 20 % - 95 % relatív páratartalom – nem sűrített

