

**TSE 3003**



Made in Germany  
[www.burg-waechter.de](http://www.burg-waechter.de)

**Sélection du mode**

## TSE 3003 – Sélection du mode



### Lite Mode → Standard Mode :

Appuyez sur la touche ON / touche d'entrée.  
Appuyez sur la touche de fonction.  
Appuyez 2 fois sur la touche 2 ( point de menu [Standard Mode] ).  
Appuyez sur la touche ON / touche d'entrée.  
Entrez votre code d'ouverture.  
Entrez le code à quatre chiffres 3195.  
Appuyez sur la touche ON / touche d'entrée.  
Pour le passage au Standard Mode, le paramétrage doit être confirmé une nouvelle fois à l'aide de la touche ON / touche d'entrée. .

### Standard Mode → Lite Mode :

Appuyez sur la touche ON / touche d'entrée.  
Appuyez sur la touche de fonction.  
A l'aide des touches 1 et 2, sélectionnez le point de menu [Administrateur].  
Appuyez sur la touche ON / touche d'entrée.  
A l'aide des touches 1 et 2, sélectionnez le point de menu [Lite Mode].  
Entrez votre code d'administrateur.  
Entrez le code à quatre chiffres 7293.  
Appuyez sur la touche ON / touche d'entrée.  
Pour le passage au Lite Mode, le paramétrage doit être confirmé une nouvelle fois à l'aide de la touche ON / touche d'entrée.

### **Attention !**

Lors du passage du système de fermeture du Standard Mode au lite Mode, l'ensemble des paramètres étendus tels que par exemple utilisateur, calendrier, horloge .... sont remis à zéro ( effacé !). Les 6 premiers chiffres du code administrateur sont alors le code utilisateur normal, seul un code à 6 chiffres pouvant être programmé en Lite Mode.



## **Burg-Wächter KG**

Altenhofer Weg 15  
D - 58300 Wetter  
Germany

[www.burg-waechter.de](http://www.burg-waechter.de)  
[info@burg-waechter.de](mailto:info@burg-waechter.de)

Omissions and changes reserved  
Irrtum und Änderungen vorbehalten  
Sous réserve de fautes d'erreurs et de modifications  
Errores y modificaciones reservadas  
Errori e cambiamenti riservati  
Fouten en wijzigingen voorbehouden

BA/A TSE HJW 02/2005