

Beschrijving

De KeyApp van BURG-WÄCHTER biedt een aanvullende optie voor het openen/sluiten van sloten van de serie secuENTRY. Naast de reeds bekende openingsmedia zoals pincode, vingervorm of passieve transponder is er nu ook de mogelijkheid om het slot per KeyApp via de smartphone te openen.

Nadat de identificatiekenmerken van de app-gebruiker naar de administrator (beheerder) of eigenaar van het sluitsysteem zijn verzonden, kunnen deze in het gebruikersverkeer van de exclusieve secuENTRY PC-Software worden ingenomen. De app kan zo heel eenvoudig als openingsmedium voor de desbetreffende sloten worden opgeslagen. Desgewenst kan de KeyApp ook handmatig via inscannen van de QR code worden geregistreerd bij de sloten waarop toegang moet worden verleend.

Na de programmering resp. de handmatige registratie van de sloten kunnen deze vervolgens actief via de smartphone worden bediend.

Naast deze openingsmethode bestaat de mogelijkheid om de Keyless Entry functie voor afzonderlijke sloten vrij te geven. Daartoe kan voor alle geregistreerde sloten een tijdsbestek worden gedefinieerd, waarbinnen een automatisch opening plaatsvindt, zodra de smartphone zich in het detectiegebied van het slot bevindt.

De KeyApp omvat in de basisversie gratis een onbeperkt aantal openingen voor een afzonderlijk slot. Met behulp van de geïntegreerde In-App functie kan een uitbreiding worden verkregen, om de app ook voor meer sloten als openingsmedium te gebruiken. Daarnaast wordt via de In-App functie ook de Keyless Entry functie vrijgeschakeld. De Keyless Entry functie is sterk afhankelijk van de fysieke omgevingsfactoren maar ook van het gebruikte smartapparaat en de versie van het bijbehorende besturingssysteem, waardoor de toegangstijd aanmerkelijk kan variëren.

Compatibiliteit Samsung Galaxy S4, S4 mini, S5, S5 mini, S6, S6 Edge, Google Nexus6 vanaf Android 4.3 KitKat of 5.0 Lollipop


Controleert u even in de App-beschrijving, met welke overige smartapparaten de app gebruikt kan worden.

Inhoudsopgave


Beschrijving	1
Waar en hoe kan de KeyApp worden gedownload?	2
Hoe wordt de KeyApp geïnstalleerd?	3
Hoe wordt een slot op de KeyApp aangemeld?	6
Openen met de KeyApp	7
Instellingen	8
Overzicht van de instellingsmogelijkheden	8
Instellingsmogelijkheden in detail	9

Waar en hoe kan de KeyApp worden gedownload?


Via invoer van de zoekterm „**secuENTRY**” en/of „**KeyApp**” in de Google Play Store wordt u rechtstreeks naar het download-gedeelte van de app geleid. Hier kunt u de KeyApp uitkiezen en installeren.



Hoe wordt de KeyApp geïnstalleerd?




Installeren




App für manuelle und automatische Bedienung der secuENTRY Produkt Serie


WEITERLESEN



Voorwaarden accepteren



U wordt nu gevraagd om u bij de administrator van het sluitsysteem te registreren. Als u zelf de eigenaar of de administrator van het sluitsysteem bent, kan dit ook uw eigen adres zijn. De administrator verkrijgt zo een overzicht van de openingsbevoegde media. Voer daartoe de betreffende gegevens in en kies „Registreren“




Voer hier uw persoonlijke gebruikers-e-mailadres in.


Voer hier het e-mailadres van de administrator van het sluitsysteem in.

Selecteer hier, of u een automatische info's over updates en/of de Newsletter wenst te ontvangen.

Voer de betreffende gegevens in en druk op „Registrieren“.




Verzend de gegevens, de KeyApp wordt automatisch geïnstalleerd en is direct gebruiksgereed.





De KeyApp bevat een onbeperkt aantal openingen voor één slot. De activering voor meer sloten als openingsmedia is mogelijk via een betaalde in-app aankoop. Druk hiertoe op de boodschappenwagen.






Voer uw Google wachtwoord in en druk op „Bevestigen“




De KeyApp is nu gebruiksgereed!


Hoe wordt een slot op de KeyApp aangemeld?



Instellingen



Kies „Handmatige KeyApp registratie“, om met de integreerde camera de QR-code van het slot te fotograferen




Bevestigen

De KeyApp is nu in het slot geregistreerd.

Openen met de KeyApp

Via de „Get Access-button“ kan het slot nu worden bediend. Houd daartoe uw smartphone vóór het slot en druk op de button.




Indrukken om te openen

Na succesvolle transmissie kunt u vervolgens de draaiknop van het slot omdraaien.

Instellingen

Onder „Instellingen“ kunnen verschillende invoeren worden uitgevoerd die de functies van de KeyApp aansturen.

Overzicht van de instellingmogelijkheden



Registratie opnieuw verzenden
Hiermee verzendt u opnieuw een e-mail met uw gegevens naar de administrator.

KeyApp vrijgave
Activeer of deactiveer de app

Keyless Entry
Activeer of deactiveer de functie automatische opening

Wachtwoord
Beveilig de app door invoer van een extra wachtwoord


Vrijgave voor Keyless Entry
Selecteer de sloten die zich via de Keyless Entry functie laten openen

Timer
Geef de tijdsbereiken op, waarin de app actief is

Communicatiemodi
Communicatiemodus is vooringesteld op bluetooth LE

Instellingsmogelijkheden in detail

- Registratie opnieuw verzenden
Verzend de registratiegegevens van de app opnieuw naar de administrator van het sluitsysteem.



Programma
kiezen,
waarmee de
gegevens
verzonden
moeten




Verzenden

- KeyApp vrijgave
Bij een deactivering stelt u de KeyApp met al zijn functies buiten bedrijf. Voor vrijgave moet het vinkje worden geplaatst.
- Keyless Entry
De functie is alleen actief, wanneer de KeyApp geactiveerd is!
De Keyless Entry functie biedt de mogelijkheid om de onder „Vrijgave voor Keyless Entry“ toegewezen sloten automatisch te openen zonder daarbij nogmaals op de Access Button te hoeven drukken of een aanvullend openingsgeheim (pincode, fingerprint of transponder) te gebruiken. Zodra de geregistreerde smartphone zich in het detectiegebied bevindt, wordt het slot automatisch geopend.

Let op: De reactietijd tot aan de vrijgave voor opening van het slot is op elke smartphone verschillend en kan niet worden aangepast. De werking is tevens afhankelijk van het WLAN-netwerk en van de hard- en software van de betreffende fabrikant. De reactietijd is app-onafhankelijk!


Voor activering moet het vinkje worden geplaatst.



Selectie van het WLAN-netwerk waarlangs de communicatie moet plaatsvinden. Na eenmalige opening is het systeem gedurende 3 minuten keyless actief, d.w.z. binnen 3 minuten opent het slot automatisch, zodra u zich in het ontvangstbereik bevindt en door het systeem bent gedetecteerd. Daarna schakelt de Keyless-functie weer uit.


Bij handmatige vrijgave moet het slot één keer via de „Get Access-button“ worden geactiveerd, voordat de functie geactiveerd wordt. Daarna blijft deze actief, tot de betreffende smartphone één keer de Keyless Entry functie geactiveerd heeft en het slot geopend werd.

- Wachtwoord
Beveilig de app door middel van een extra, minstens viercijferig wachtwoord




Voer het wachtwoord in en druk op „OK“

- Vrijgave voor Keyless Entry
Activeer of deactiveer de Keyless Entry functie voor afzonderlijke sloten. Hiermee kunnen individuele sloten onafhankelijk van elkaar geactiveerd of gedeactiveerd worden.



Activeer de desbetreffende sloten.
Het MAC-adres vindt u op de sticker met de QR-code van het slot.

- **Timer**
In dit menu kunt u tijdvensters instellen, gedurende welke Keyless Entry is vrijgeschakeld. Bij afwijking van deze timers is de Keyless Entry functie inactief. Als er geen timer is gedefinieerd, is de Keyless Entry functie zonder tijdsbeperking permanent actief.



Voeg hier nieuwe timers toe



Opslaan

Selectie van de dagen

Selectie van de start-kloktijd

Selectie van de eind-kloktijd

- **Communicatiemodi**
Bij de communicatiemodi is Bluetooth LE voorinsteld
- **Info**
Weergave van de versie en de licentievoorwaarden



Colofon

Het copyright van de bedieningshandleiding berust uitsluitend bij BURG-WÄCHTER KG.

Voor elke vorm van verveelvoudiging, ook op elektronische gegevensdragers, is schriftelijke toestemming van BURG-WÄCHTER KG vereist. Herdruk – ook in uittreksels – is verboden.

Errata en technische wijzigingen voorbehouden.

© Copyright by **BURG-WÄCHTER KG, Wetter (Germany)**

BURG-WÄCHTER KG
Altenhofer Weg 15
58300 Wetter