



Brugsanvisning

Vigtigt !

- Opbevar nøglen og nummerkoden på et sikkert sted udenfor pengeskabet.
- Til koden bør ikke anvendes personlige data som fødselsdage, telefonnumre m.v.
- Afprøv altid en ny kode flere gange med åben dør.
- Af sikkerhedsgrunde anbefaler vi at anvende en 6-cifret kode (1 mill. muligheder).
- Hvis der ikke skulle være strøm på batterierne i batteriboksen, kan døren kun åbnes med nøglen.

Åbning med nøgle

- Fjern forsigtigt beskyttelseskappen fra dørens forside.
- Stik nøglen i nøglehullet og drej den **mod** uret indtil anslag.
- Drej knappen til venstre for tastaturet **med** uret indtil anslag og åbn døren.

Benyt kun reservelåsen i virkelige nødstilfælde.

Isætning af batterier og programmering af personlig kode:

- Fjern beskyttelseskappen fra batteriboksen på indersiden af døren og læg 4 stk. batterier LR 6/AA/1.5V (Alkaline) i.
- Elektronikken er nu parat til programmering af din personlige kode.
- Tryk den røde knap på dørens inderside ind. Kontrolledet på dørens yderside lyser.
- Indtast din personlige 3- til 6-cifrede kode. (6-cifret anbefales som nævnt ovenfor).
- Bekræft indtastningen forneden til højre med tastaturets bekræftelsestast. (*Bestätigung*).

Åbning af pengeskabet med kode

- Tast din personlige kode.
- Bekræft indtastningen med bekræftelsestasten forneden til højre på tastaturet.
- Efter at det akustiske signal har lydt, kan du i løbet af 6 sekunder dreje kontrolknappen med uret og åbne døren.

Aflåsning af pengeskabet

- Luk døren og drej kontrolknappen **mod** uret til anslag.

Batteri kontrol & udskiftning af batterier

- Hvis kontrolledet lyser rødt, skal alle 4 batterier udskiftes.
- **Bemærk!** Din personlige kode må derefter indtastes på ny.

Indtastning af forkert kode

- Ved indtastning af en forkert kode 3 gange efter hinanden spærres låsen i max. 2 minutter.
- Derefter kan døren igen åbnes med den rigtige kode.

Installering

- Det anbefales at fastskrue pengeskabet til gulv eller væg for at minimere risikoen for bortfjernelse.

Tekniske data

- Strømforsyning 4 batterier LR6/AA/1.5V (Alkaline)
- Arbejdsområde: I intervallet 20% - 90% relativ luftfugtighed.