

Manual de Instruções

Indicações importantes

- Guarde a chave e o código num sítio seguro fora do cofre.
- Não utilize dados pessoais como código (por ex. data de nascimento, número de telefone ...).
- Experimente abrir o cofre com o novo código várias vezes, mas sempre com a porta aberta.
- Por razões de segurança aconselhamos a utilizar um código de 6-dígitos (1 milhão de códigos diferentes possíveis).
- Quando as pilhas dentro do cofre estão fracas, o cofre só pode ser aberto com a chave.

Abrir o Cofre com a Chave

- Retire com cuidado a tampa no painel da fechadura na porta do cofre.
- Introduza a chave e volte a mesma em sentido inverso aos ponteiros do relógio até a batente.
- Rodar a maçaneta ao lado esquerdo das teclas em sentido dos ponteiros do relógio e abra a porta.

Recomendação: **Utilize a fechadura de segurança só em casos de emergência.**

Colocar as pilhas e programar o Código pessoal

- Retire a tampa do compartimento das pilhas no lado interior da porta e coloque 4 Pilhas do tipo LR 6 /AA/1,5 V (Alkaline).
- A electrónica está agora pronta para a programação do seu código pessoal.
- Carregue no botão vermelho no lado interior da porta. Uma lâmpada de controle na parte da frente acende.
- Introduza agora o seu código pessoal de 3 até 6 dígitos.
- Confirme o código carregando na tecla de confirmação em baixo, do lado direito do teclado.

Abertura do cofre com o código

- Introduza o seu código pessoal de 3 a 6 dígitos.
- Confirme o código carregando na tecla de confirmação em baixo, do lado direito do teclado.
- Ao fim do sinal acústico tem 6 segundos para rodar a maçaneta em sentido dos ponteiros do relógio e abrir a porta.

Fechar o Cofre

- Feche a porta e rode a maçaneta em sentido inverso dos ponteiros do relógio até à batente.

Aviso das pilhas

- Quando a lâmpada de controle acender, por favor trocar todas as 4 pilhas do tipo LR 6.
- O código pessoal tem de ser programado novamente!

Cofre bloqueado na introdução de código errado

- Se introduzir três vezes o código errado o cofre fica bloqueado durante alguns instantes – máximo de 2 minutos.
- Ao fim deste tempo a porta pode ser aberta novamente se introduzir o código correcto.

Instalação

- O cofre deve ser aparafusado na parede ou no chão, para evitar um possível roubo.

Dados Técnicos

- Abastecimento eléctrico através de 4 Pilhas do tipo LR 6 /AA/1,5 V (Alkaline).
- Âmbito de funcionamento: 20% ~ 90% humidade relativa – sem condensação.