



**BURG
WÄCHTER**

profi
scale

TARA



200 g - 40 kg



precision
±1%
±100 g

ProfiScale TARA Digitální váha na zavazadla

CZ Návod k obsluze


BA TARA PS 03/2016

BURG-WÄCHTER KG
Altenhofer Weg 15
58300 Wetter
Germany

www.burg.biz



profi scale



Úvod

Digitální ruční váha TARA PS 7600 perfektně stanoví hmotnost kufrů, balíků, nákupů a dalších. Abyste zajistili správné používání váhy a její dlouhou životnost, prostudujte si, prosím, nejprve tento návod k obsluze.

Pokyny

- Váhu držte při vážení pevně za držadlo, jen tak dosáhnete přesného výsledku.
- Váhu nevystavujte prudkým ranám nebo velkému tlaku.
- Pro čištění váhy nepoužívejte chemické čisticí prostředky. K vyčištění postačí měkký hadřík.

Vyobrazení

- A Indikace
- B Tlačítko TARE
- C Tlačítko UNIT
- D Tlačítko ON/OFF

Záruka

Gratulujeme vám, rozhodli jste se pro kvalitní měřicí techniku ProfiScale společnosti BURG-WÄCHTER. BURG-WÄCHTER přináší záruku na 2 roky od data nákupu. Záruka se nevztahuje na škody způsobené v důsledku neodborného používání, nadměrného namáhání nebo chybného skladování a běžného opotřebení a vad, které nijak zásadně neovlivňují hodnotu nebo funkci přístroje. V případě zásahu neautorizované osoby jakákoli záruka zaniká. Pokud nastane případ záruky, odevzdejte, prosím, kompletní zařízení včetně obalu, popisu a baterií společně s dokladem o koupi svému prodejci.

Technické údaje

Provozní teplota	0°C až 40°C
Skladovací teplota	-10°C až 60°C
Měřicí rozsah	200 g až 40 kg
Přesnost	hmotnost do 10 kg: +/- 100g hmotnost nad 10 kg: +/- 1%
Napájení	2 ks baterie 1,5 AAA Micro (např. LR03)
Hmotnost	180 g (bez baterií)

Obsluha

Zapínání

- Držte váhu v kolmé poloze a stiskněte ON/OFF.
- Displej nejprve zobrazí ----, po 2 sekundách se indikace přepne na 0.00 a přístroj je připraven k provozu.
- Přístroj se automaticky vypne po uplynutí 30 sekund.
- Pokud chcete váhu vypnout ručně, stiskněte ON/OFF.

Volba měrné jednotky

- Stiskněte UNIT a vyberte mezi g, kg, lb a oz.

Vážení

- Objekt vážení (např. kufr) zavěste na hák.
- Jakmile je hmotnost konstantní, zazní signál a na displeji se zobrazí výsledek měření.

Postupné vážení

- Pokud chcete zvážit objekt nepřímo, např. v nějaké nádobě, zavěste nejprve na hák tuto nádobu.
- Stiskněte tlačítko TARE, indikace se nastaví zpět na 0.00.
- Teprve pak vložte měřený objekt do nádoby, abyste mohli určit hmotnost netto.
- V případě překročení max. hmotnosti se objeví indikace „ERR“. Neprodleně odeberte předměty z háku, zabráníte tak poškození přístroje.

Výměna baterií

■ Tento symbol se rozsvítí, pokud je výkon baterie příliš nízký. Otevřete přihrádku na baterie na zadní straně a baterie vyměňte.

Likvidace zařízení

Vážení zákazníku, pomozte prosím snižovat množství nevyužitého odpadu. Pokud budete mít v úmyslu toto zařízení zlikvidovat, myslete prosím na to, že mnoho součástí obsahuje cenné materiály, které je možné recyklovat.



Upozorňujeme na to, že elektrická a elektronická zařízení a baterie se nesmí likvidovat jako komunální odpad, ale musí se separovat zvlášť. Informujte se na příslušném pracovišti ve vaší obci, kde najdete sběrné místo pro elektroodpad.



V případě dotazů týkajících se ES-prohlášení o shodě se, prosím, obraťte na info@burg.biz

Tiskové chyby, chyby sazby a technické změny vyhrazeny