




DRY PS 7400

**BURG  
WÄCHTER**

**profi  
scale**

**DRY**



0,2 %  
2,0 %

6 - 42 %



**ProfiScale PRECISE  
Uredaj za mjerjenje vlage**

**hr Upute za uporabu**

BURG-WÄCHTER KG  
Altenhofer Weg 15  
58300 Wetter  
Germany

[www.burg-waechter.de](http://www.burg-waechter.de)



**BURG  
WÄCHTER**

**profi  
scale**



## Uvod

Ovaj uređaj je višestruko primjenjiv i mjeri vlagu također u pilanom drvu, rigipsu, papiru ili ljepenki, ali i u čvrstim materijalima kao beton i cjevoriti pod. Istu se izravno pokazuje na pokazivaču. Dodatno je moguće mjerjenje okolne temperature. Uređaj za mjerjenje vlage DRY PS 7400 je jednostavan za posluživanje.

## Prikaz

- A mjerni vrhovi
- B digitalni pokazivač
- C tipka ON/SET

## Sigurnosne upute

**U slučaju nepridržavanja slijedećih uputa, prijeti opasnost od osobne štete:**

1. Prijе korištenja uređaja, potrebno je bržljivo pročitati upute za uporabu, kako bi se osiguralo siguran rad. Sačuvajte upute za uporabu.
2. Držite uređaj podalje od djece i neovlaštenih osoba.
3. Prepustite popravke mjernog uređaja isključivo kvalificiranom osoblju i sa originalnim dijelovima, kako bi održali sigurnost i jamstvene zahtjeve uređaja.
4. Ne izlažite uređaj nikad električnom naponu, jer isto bi moglo oštetiti elektroniku.
5. Ne rabite uređaj u području sa zapaljivim ili eksplozivnim plinovima.
6. Ne rabite uređaj ako je oštećen.
7. Oprezno rukujte s uređajem i pazite da ne padne.
8. Kako bi sprječili funkcionske pogreške, ne rastavljajte uređaj.
9. Skladište uređaj na suhom i čistom.
10. Čuvajte uređaj u slučaju nekoristenja u torbi za uređaj.
11. Izbjegavajte dodir s vodom i prašinom.
12. Ne rabite ribaubača sredstva ili otapala za čišćenje uređaja. Rabite vlažnu krpku i isključivo blaga sredstva za čišćenje.
13. Redovito provjeravajte bateriju(e), kako bi sprječili oštećenja.
14. Izvadite bateriju, ako dulje vrijeme ne rabite uređaj.

## Jamstvo

Čestitamo, odlučili ste se za ProfiScale kvalitetnu mjernu tehniku od BURG-WÄCHTER-a. BURG-WÄCHTER nudi jamstvo od 2 godine od nadnevka kupnje. Jamstvo ne obuhvaća stote prouzrokovane nestručnom uporabom, preopterećivanjem ili pogrešnim skladištenjem, kao ni uobičajeno habanje i nedostatak, koji samo neznatno utječu na vrijednost ili funkciju. U slučaju zahvata od neovlaštenе strane, jamstvo postaje bespredmetno. U slučaju zahtjeva za jamstvom, molimo predajte cijeli uređaj uključvi omot, opis i bateriju, te račun Vašem dobavljaču.

## Tehnički podatci

### Mjerno područje

drvo: 6 – 42 %  
čvrsti materijali:  
0.2 – 2.0 %

### Razlaganje

drvo: 1 %  
čvrsti materijali: 0.1 %

### Točnost

drvo: < 30 %: ± 2 %  
≥ 30 %: ± 4 %  
čvrsti materijali:  
< 1.4%: ± 0.1 %  
≥ 1.4%: ± 0.2 %

### Opskrba strujom

4 komada 1,5 V (npr. LR44)

### Najpovoljniji okolini uvjeti

0 °C – 40 °C,  
vlažnost zraka: < 85 %

### Temperatura skladištenja

-10 °C – 50 °C,  
vlažnost zraka: < 85 %

## Opsluživanje

Pritisnite tipku „ON / OFF“, kako bi uključili uređaj.

**Odabir željenog modusa:** Nakon što ste uključili uređaj, potrebno je držati dugme cca. 3 sek. pritisnutim, kako bi se stiglo u odabirni modus (znak žmiga na pokazivaču). Pritisnjte sad dugme tako dugo dok se željeni znak ne pojavi na pokazivaču.

### Moguće je birati između 4 modusa:

1. modus vlažnosti drva
  2. modus za mjerjenje čvrstih materijala kao npr. cjevoriti pod
  3. mjerjenje temperature okoline u °C
  4. mjerjenje temperature okoline u °F
- Nakon odabira željenog modusa, molimo pričekajte dodatne 3 sekunde. Uređaj sad automatski prebací i možete započeti mjerjenje.



BURG  
WÄCHTER

profi  
scale



## Izvođenje mjerena

- Pri mjerenu vlage potrebno je prethodno odabrati željeni modus. Nakon toga umetnite mjerne vrhove u predmet koji se mjeri. Pokazivanje će se pojaviti na pokazivaču. Kad pokazivač pokazuje „OL“ (Out of limit), vlaga predmeta tad leži izvan mjernog područja.
- Pri mjerenu temperature okoline, temperaturu se može odmah nakon određivanja modusa očitati na pokazivaču.

## Automatsko isključenje:

Uređaj nakon 15 sekundi automatski isključi pogon bez mjerena.

## Uklanjanje uređaja

### Poštovani kupče,

molimo izbjegavajte stvaranje otpada. Ako u jednom trenutku namjeravate ukloniti uređaj, molimo mislite na to, da se mnoga sastavnih dijelova uređaja sastoje od vrijednog materijala, koji je podoban za reciklažu. Molimo ne bacajte uređaj u ostali otpad, već zatražite informacije na nadležnom mjestu Vaše općine o sabirnim mjestima za električni otpad.



Zadržane su pogreške u tisku i rečenicama kao i tehničke promjene.