

DRY PS 7400



**BURG  
WÄCHTER**

profi  
scale

DRY



0,2 %  
2,0 %



6-42 %

ProfiScale DRY  
Nem ölçme cihazı


**tr** Kullanım kılavuzu

**BURG-WÄCHTER KG**  
Altenhofer Weg 15  
58300 Wetter  
Germany

[www.burg-waechter.de](http://www.burg-waechter.de)



# profi scale



## Giri

Bu cihaz çok yönlü bir kullanıma sahiptir ve kesilmiş odun, rigips, kağıt ya da kartondaki ve beton ve şap gibi katı maddeler içerisindeki nemi ölçebilir. Ölçüm sonuçları doğrudan ekranda gösterilir. Ayrıca ortam sıcaklığını ölçmek de mümkündür. DRY PS 7400 nem ölçüm cihazını kullanmak çok kolaydır.

## ekil

- A Ölçüm Uçları
- B Dijital Ekran
- C ON/SET Tuşu

## Güvenlik Notları

**Aşağıdaki talimatlara dikkat edilmediği takdirde insan sağlığı ve güvenliği tehlike altında olabilir:**

1. Güvenli bir şekilde çalışabilmek için cihazı kullanmaya başlamadan önce kılavuzu dikkatle okumalısınız. Bu kılavuzu saklayınız.
2. Cihazı çocuklardan ve yetkisiz kişilerden uzak tutunuz.
3. Güvenliğiniz için ve cihazınızın garantisinin geçerli olabilmesi için cihazınızı yalnızca yetkin bir uzman kişiye ve orijinal parçalar kullanarak tamir ettiriniz.
4. Elektronik aksamın hasar görmesine neden olabileceğinden cihazınızı kesinlikle elektrik gerilimine maruz bırakmayınız.
5. Cihazınızı alev alabilen ya da patlayıcı gazların yakınlarında kullanmayınız.
6. Cihazınızı bozulduğunda kullanmayınız.
7. Cihazınızı kullanırken dikkatli olunuz ve düşürmeyiniz.
8. Cihazınızın yanlış çalışmasına engel olmak için cihazı sökmeyiniz.
9. Cihazı kuru ve temiz halde saklayınız.
10. Cihazı kullanılmadığı zamanlarda çantası içerisinde muhafaza ediniz.
11. Su ve tozla temas etmesine engel olunuz.
12. Ölçüm cihazınızı temizlemek için aşındırıcı maddeler ya da solvent kullanmayınız. Nemli bir bez ve yumuşak temizlik malzemeleri kullanınız.
13. Hasarlara engel olabilmek için pili/pilleri düzenli olarak kontrol ediniz.
14. Cihazı uzun bir süre kullanmayacak olduğunuzda pili çıkarınız.

## Garanti

Tebrikler. BURG-WÄCHTER'in ProfiScale Kaliteli Ölçüm Tekniğini tercih ettiniz. BURG-WÄCHTER, satın alım tarihinden itibaren 2 sene garanti sunar. Usulüne uygun olmayan kullanım, fazla yüklenme ya da yanlış koşullarda muhafaza gibi nedenlerden doğan hasarlar ile cihazın değeri ve işlevselliği üzerinde önemsiz derecede etkisi olan normal aşınma ve kusurlar garanti kapsamına dahil değildir. Yetkili olmayan kişilerin cihaza müdahale etmesi halinde garanti talepleri geçersizdir. Eğer bir garanti vakası ortaya çıkarsa cihazı ambalajı, tarifnamesi, pilleri ve satın alım belgesi ile birlikte bayinize teslim ediniz.

## Teknik Bilgiler

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>Teknik Bilgiler</b>         | Ahşap: 6 – 42%<br>Katı malzemeler:<br>0.2 – 2.0%  |
| <b>Çözünürlük</b>              | Ahşap: 1%<br>Katı malzemeler: 0.1%  |
| <b>Hassasiyet</b>              | Ahşap: < 30%: ± 2%<br>≥ 30%: ± 4%<br>Katı malzemeler:<br>< 1.4%: ± 0.1%<br>≥ 1.4%: ± 0.2% |
| <b>Güç Tedariki</b>            | 4 tane 1,5 V (örneğin LR44)   |
| <b>Optimal Ortam Koşulları</b> | 0°C – 40°C,<br>Hava nemi: < 85%   |
| <b>Depolama Sıcaklığı</b>      | -10°C – 50°C,<br>Hava nemi: < 85%   |

## Kullanım

Cihazı açmak için ON/OFF (AÇMA/ KAPAMA) tuşuna basınız.

**İstenen modu seçme:** Cihaz açıldıktan sonra seçme moduna geçirebilmesi için düğme yaklaşık 3 saniye süreyle basılı tutulmalıdır (sembol ekranda yanıp söner). Artık ekranda istediğiniz sembol belirinceye dek düğmeye basabilirsiniz.


**4 mod arasında seçim yapabilirsiniz:**

1. Ahşap nemi ölçme modu
2. Örneğin şap gibi katı malzemeler için ölçme modu
3. Ortam sıcaklığı ölçümü, °C cinsinden
4. Ortam sıcaklığı ölçümü, °F cinsinden

İstediğiniz modu seçtikten sonra lütfen 3 saniye daha bekleyiniz. Cihazınız otomatik olarak geçiş yapacaktır. Ondan sonra siz de ölçümlerinize başlayabilirsiniz.



# profi scale



## Ölçüm yapma

1. Nem ölçümlerinde öncelikle istediğiniz modı seçmelisiniz. Ardından lütfen ölçüm uçlarını ölçüm yapılacak cismin içine sokunuz. Ekranda gösterebilecektir. Ekranda "OL" (Out of limit) belirirse cismin nemi ölçüm aralığının dışında demektir.
2. Ortam sıcaklığı ölçümlerinde ölçüm sonucu ekran üzerinden mod seçildikten sonra hemen gösterilir.

## Otomatik kapanma:

Cihazınız ölçüm yapılmaksızın beklediği takdirde 15 saniye sonra otomatik olarak kapanır.

## Cihazın imhası

### Sevgili Müşterimiz.

Atıklardan kaçınmamızda lütfen bizlere yardımcı olunuz. Bir gün bu cihazı atmaya karar vererseniz bu cihazdaki birçok parçanın geri dönüşümü mümkün olan değerli malzemelerden yapılmış olduğunu unutmayınız. Lütfen bu cihazı ev çöpleri ile birlikte atmayınız. Belediyenizin yetkili birimlerine başvurarak elektronik çöplerin nerelerde biriktirebileceği konusunda bilgi alınız.



Baskı ve dizgi hataları olabilir. Teknik değişiklik yapma hakkımız saklıdır.