




**BURG
WÄCHTER**

key cabinet



tr Kullanma Kılavuzu

pl Instrukcja obsługi

ro Instrucțiuni de utilizare

cz Návod k obsluze


BURG-WÄCHTER KG
Altenhofer Weg 15
58300 Wetter
Germany

BA Key Cabinet dp 03/2015

www.burg.biz



key cabinet



tr KEY CABINET – Kullanma Kılavuzu

Sayın Müşterimiz,

BURG-WÄCHTER firmasının KEY CABINET marka anahtar kutusunu satın almaya karar verdiğiniz için teşekkür ederiz. KEY CABINET her türlü anahtarın güvenli bir biçimde saklanması için tasarlanmıştır.

Önemli:
montaja ve şifre işlemine başlamadan önce lütfen tüm kullanma kılavuzunu okuyunuz.

KEY CABINET ile size güvenlik ve yaşam kalitesi diliyoruz.

Saygılarımızla
BURG-WÄCHTER KG

Şifre kombinasyonunun değiştirilmesi

- Geçerli şifreyi girerek anahtar kutusunu açınız (Fabrika ayarı "0 - 0 - 0")
- Sıfırlama pimini "A"dan "B"ye itiniz (Bkz. Resim 1).
- Rakam çarklarını kullanarak yeni açma şifresi ayarlayınız.

Rakamların tam ortaya konumlandığından ve duyulur biçimde yuvalarına oturduklarından emin olunuz. Açma şifresinin kaybedilmesi durumunda KEY CABINET'i açmak mümkün olmayacaktır!

- Sıfırlama pimini tekrar başlangıç konumuna geri itiniz.
- Üst parçayı kapatınız ve fonksiyonu kontrol ediniz.

Kapatma

Üst parça kapatıldıktan sonra rakam çarklarının ayarı değiştirilmelidir.

ro KEY CABINET – Instrucțiuni de utilizare

Stimate client,

Vă mulțumim că ați optat pentru cutia de chei KEY CABINET marca BURG-WÄCHTER. KEY CABINET facilitează depunerea în siguranță a cheilor de toate tipurile.

Important:
Înainte de începerea montajului sau modificarea codului, vă rog să citiți în întregime instrucțiunile de utilizare.

Bucurați-vă de sentimental de siguranță, folosind cutia KEY CABINET.

Al dumneavoastră BURG-WÄCHTER KG

Modificarea combinației numerice

- Deschideți cutia pentru chei prin introducerea codului valabil pentru deschidere (setarea din fabricație "0 - 0 - 0")
- Deplasați cheia de resetare din „A” în „B” (vezi Ilustr. 1).
- Cu ajutorul discurilor numerice reglați noul cod pentru deschidere.

Asigurați-vă că toate cifrele sunt amplasate la mijloc și au intrat în locașul lor. Dacă pierdeți codul de deschidere, deschiderea dispozitivului KEY CABINET nu mai este posibilă!

- Deplasați cheia de resetare înapoi în poziția inițială.
- Închideți partea superioară și controlați funcționarea.

Închiderea

După închiderea părții superioare discurile numerice trebuie răsucite.

Erările i modificările rezervate.

pl KEY CABINET – Instrukcja obsługi

Szanowny kliencie,

Dziękujemy za zakupienie szafki na klucze KEY CABINET marki BURG-WÄCHTER. KEY CABINET umożliwia bezpieczne przechowywanie wszelkiego rodzaju kluczy.

Ważne:
Przed rozpoczęciem montażu lub zmianą kodu należy się zapoznać z kompletną instrukcją obsługi.

Poczuj się bezpieczny ze swoją szafką KEY CABINET
Twój BURG-WÄCHTER KG

Reset kombinacji numerycznej

- Otwórz szafkę na klucze ustawiając ważny kod numeryczny otwarcia (ustawienie fabryczne "0 - 0 - 0")
- Kołek resetu przesunij z położenia „A” do „B” (patrz Rys. 1).
- Ustaw nowy kod pro otwarcia za pomocą tarcz numerycznych.

Sprawdź, czy poszczególne cyfry są pośrodku i czy się dobrze zatrzasnęły. W razie zgubienia kodu otwarcia otwarcie urządzenia KEY CABINET jest niemożliwe!

- Kołek resetu przesunij z powrotem do położenia początkowego.
- Zamknij część górną i sprawdź funkcjonowanie.

Zamknięcie

Po zamknięciu części górnej należy przekręcić tarcze numeryczne.

Błędny i zmiany zarezerwowane.

cz KEY CABINET – Návod k obsluze

Vážený zákazník,

Děkujeme vám, že jste si vybrali skříňku na klíče KEY CABINET značky BURG-WÄCHTER. KEY CABINET umožňuje bezpečné uložení klíčů všeho druhu.

Důležité:
Před zahájením montáže nebo změny kódu si, prosím, prostudujte kompletní návod k obsluze.

Užijte si pocit bezpečí se svou skříňkou KEY CABINET
Váš BURG-WÄCHTER KG

Přestavení číselné kombinace

- Skříňku na klíče otevřete nastavením platného kódu pro otvírání (nastavení z výroby "0 - 0 - 0")
 - Resetovací koleček posuňte z „A” do „B” (viz Obr. 1)
 - Pomocí číselových kotoučů nastavte nový kód pro otvírání.
- Ujistěte se, že jsou jednotlivé číslice umístěny uprostřed a jednoznačně zaklaply. Pokud ztratíte kód pro otvírání, není již otevření zařízení KEY CABINET možné!**
- Resetovací koleček posuňte zpět do výchozí polohy.
 - Uzavřete horní díl a zkontrolujte funkčnost.

Uzavření

Po uzavření horního dílu je třeba číselné kotouče přetočit.

Chyby a zmny vyhrazeny.

Hata ve de i iklik yapma hakkımız saklıdır.