



**BURG
WÄCHTER**

TYRE PS 7470

profi
scale

bar

0-14

pressure
precision

±1%

0-200
psi

0-14
KgF/cm²
0-1400
kPa



0-22 mm



hu Kezelés

slo Rokovanje

hr Rukovanje

ru Обслуживание

BURG-WÄCHTER KG
Altenhofer Weg 15
58300 Wetter
Germany

TYRE PS 7470 dp 10/2013

www.burg-waechter.com

Gumiabroncs nyomásmérő

A készülék bekapcsolása után nyomjon meg bármilyen gombot. A „Mode” gomb segítségével válassza ki a mérési módot (gumiabroncs nyomásmérése, ill. gumiabroncs profilmélység mérése), az „Unit” gomb segítségével válassza ki a mértékegységet.

Autó gumiabroncs nyomásának mérése

Nyomja a műszert a szelepre, és olvassa le a leolvasott értéket.

Kerékpár gumiabroncsának nyomásmérése szingó (francia) szelepnél

Vegye le a szelepszapka, lazítsa meg a szelepet, és a kerék szelepére csavarozza fel a mellékelt szelep átalakítót. A műszert nyomja az adapterre, és olvassa le a leolvasott értéket.

Gumiabroncs profilmélységének mérése

Tegye a készüléket a gumiabroncsra és a műszer mérőfejét tolja előre egészen ütközésig. Olvassa le az értéket.

A „Light” gomb egyszeri megnyomása után kigyullad a háttérvilágítás, a gomb dupla megnyomásával a zseblámpát kapcsolja be.

A sajtóhibák, nyomtatási hibák és műszaki változtatások joga fenntartva.

Merilec tlaka v pnevmatikah

Na vklopljeni napravi pritisnite na poljuben gumb. S pomočjo gumba »Mode« izberite režim merjenja (merjenje tlaka v pnevmatikah oz. merjenje globine profila pnevmatike), s pomočjo gumba »Unit« izberite enoto merjenja.

Kontrola tlaka v pnevmatikah vozila

Nastavek pritisnite na ventil in preverite izmerjeno vrednost.

Preverjanje tlaka pri francoskih ventilih na športnih kolesih

Odstranite pokrov ventila, popustite ventil in nanj privijte priložen adapter. Nastavek pritisnite na adapter in preverite izmerjeno vrednost.

Merjenje globine profila gume

Napravo namestite na pnevmatiko in zagodzo premikajte naprej do konca. Preberite rezultat.

Ko enkrat pritisnete na gumb »Light« se prižge zaslon, ko drugič se prižge baterija.

Pridržujemo si pravice do tiskarskih napak ter tehničnih sprememb.

Mjerač pritiska u gumama

Radi uključanja uređaja pritisnite na bilo koji gumb. Pomoću gumba „Mode“ izaberite režim mjerenja (mjerenje tlaka u pneumatikama odnosno mjerenje dubine profila pneumatike), pomoću gumba „Unit“ izaberite jedinicu za mjerenje.

Provjeravanje tlaka u pneumatikama vozila

Nastavak pritisnite na ventil i pročitate izmjerenu vrijednost.

Provjeravanje tlaka kod francuskih ventila na biciklima

Skinite poklopčić i popustite ventil te na ventil točka zavrnite priloženi adapter. Nastavak pritisnite na adapter i pročitate izmjerenu vrijednost.

Mjerenje dubine profila pneumatike

Uređaj namjestite na pnevmatiku i zabranu pomjerajte naprijed do kraja. Utvrdite rezultat.

Prilikom prvog pritiskivanja gumba „Light“ upali se displej, prilikom drugog pritiskivanja uključite bateriju.

Pridržano pravo na eventualne greške i promjene.

Датчик давления в шинах

Чтобы включить устройство, нажмите любую кнопку. Нажмите на кнопку «Mode» для выбора режима измерения (измерение давления в шинах или измерение глубины рисунка протектора), используя «Unit», выберите единицу измерения.

Проверка давления в шинах автомобиля

Приставьте адаптер к клапану и прочитайте измеренное значение.

Проверка давления у французских клапанов на велосипедах

Удалите крышку клапана, отпустите клапан и навинтите на клапан колеса адаптер из комплекта. Прижмите насадку к адаптеру и прочитайте измеренное значение.

Измерение глубины рисунка протектора

Устройство установите на проектор, и подвиньте мерку вперед до упора. Прочитайте информацию с дисплея.

При одном нажатии на кнопку «Light» загорится дисплей, если кнопку эту нажать дважды, то выключится фонарик.

Право на опечатки, ошибки в наборе, а также на технические изменения сохранено.