

TSE 3003



Made in Germany
www.burg-waechter.de

Sélection du mode

TSE 3003 – Sélection du mode



Lite Mode → Standard Mode :

Appuyez sur la touche ON / touche d'entrée.
Appuyez sur la touche de fonction.
Appuyez 2 fois sur la touche 2 (point de menu [Standard Mode]).
Appuyez sur la touche ON / touche d'entrée.
Entrez votre code d'ouverture.
Entrez le code à quatre chiffres 3195.
Appuyez sur la touche ON / touche d'entrée.
Pour le passage au Standard Mode, le paramétrage doit être confirmé une nouvelle fois à l'aide de la touche ON / touche d'entrée. .

Standard Mode → Lite Mode :

Appuyez sur la touche ON / touche d'entrée.
Appuyez sur la touche de fonction.
A l'aide des touches 1 et 2, sélectionnez le point de menu [Administrateur].
Appuyez sur la touche ON / touche d'entrée.
A l'aide des touches 1 et 2, sélectionnez le point de menu [Lite Mode].
Entrez votre code d'administrateur.
Entrez le code à quatre chiffres 7293.
Appuyez sur la touche ON / touche d'entrée.
Pour le passage au Lite Mode, le paramétrage doit être confirmé une nouvelle fois à l'aide de la touche ON / touche d'entrée.

Attention !

Lors du passage du système de fermeture du Standard Mode au lite Mode, l'ensemble des paramètres étendus tels que par exemple utilisateur, calendrier, horloge sont remis à zéro (effacé !). Les 6 premiers chiffres du code administrateur sont alors le code utilisateur normal, seul un code à 6 chiffres pouvant être programmé en Lite Mode.



Burg-Wächter KG

Altenhofer Weg 15
D - 58300 Wetter
Germany

www.burg-waechter.de
info@burg-waechter.de

Omissions and changes reserved
Irrtum und Änderungen vorbehalten
Sous réserve de fautes d'erreurs et de modifications
Errores y modificaciones reservadas
Errori e cambiamenti riservati
Fouten en wijzigingen voorbehouden

BA/A TSE HJW 02/2005