

**TSE 3003**



Made in Germany  
[www.burg-waechter.de](http://www.burg-waechter.de)

**Wybór trybu pracy**

## TSE 3003 – Wybór trybu pracy



### Lite-Mode → Standard-Mode :

Wcisnąć przycisk ON-/ Enter.  
Wcisnąć przycisk Function.  
Wcisnąć dwukrotnie przycisk 2 ( opcja menu [Standard Mode] ).  
Wcisnąć przycisk ON-/ Enter.  
Wprowadzić kod otwierania.  
Wprowadzić czterocyfrowy kod 3195.  
Wcisnąć przycisk ON-/ Enter.  
W celu przełączenia na Standard Mode należy ponownie potwierdzić ustawienie przyciskiem ON-/Enter.

### Standard-Mode → Lite-Mode :

Wcisnąć przycisk ON-/ Enter.  
Wcisnąć przycisk Function.  
Przyciskami 1 i 2 wybrać opcję menu [Administrator].  
Wcisnąć przycisk ON-/ Enter-Taste.  
Przyciskami 1 i 2 wybrać opcję podrzędną menu [Lite Mode].  
Wprowadzić aktualny kod administratora.  
Wprowadzić czterocyfrowy kod 7293.  
Wcisnąć przycisk ON-/ Enter.  
W celu przełączenia na Lite Mode należy ponownie potwierdzić ustawienie przyciskiem ON-/Enter.

### **Uwaga !**

Podczas przełączania systemu zamykania z Standard Mode na Lite Mode wszystkie rozszerzone ustawienia np. Użytkownik, Kalendarz, Zegar itp. zostają zresetowane (skasowane!). Pierwszych 6 cyfr kodu administratora tworzy jednocześnie normalny kod użytkownika, ponieważ w Lite Mode można programować tylko kod 6-cyfrowy.



## **Burg-Wächter KG**

Altenhofer Weg 15  
D - 58300 Wetter  
Germany

[www.burg-waechter.de](http://www.burg-waechter.de)  
[info@burg-waechter.de](mailto:info@burg-waechter.de)

Omissions and changes reserved  
Irrtum und Änderungen vorbehalten  
Sous réserve de fautes d'erreurs et de modifications  
Errores y modificaciones reservadas  
Errori e cambiamenti riservati  
Fouten en wijzigingen voorbehouden

BA/A TSE HJW 02/2005