

TSE 3003



Made in Germany
www.burg-waechter.de

Seleccção do modo

TSE 3003 – Selecção do modo



Lite Mode → Standard Mode :

Prima a tecla ON / Enter.

Prima a tecla Function.

Prima 2 vezes a tecla 2 (Ponto do menu [Standard-Mode]).

Prima a tecla ON / Enter.

Introduza o seu código de acesso.

Introduza o código de 4 dígitos 3195.

Prima a tecla ON / Enter.

Para mudar para o Standard Mode deve confirmar de novo a programação com a tecla ON / Enter.

Standard Mode → Lite Mode :

Prima a tecla ON / Enter.

Prima a tecla Function.

Com as teclas 1 e 2 seleccione o ponto do menu [Administrator] .

Prima a tecla ON / Enter.

Com as teclas 1 e 2 seleccione o ponto do menu [Lite Mode] .

Introduza o seu código de Administrador válido.

Introduza o código de 4 dígitos 7293.

Prima a tecla ON / Enter.

Para mudar para o Lite Mode deve confirmar de novo a confirmação com a tecla ON / Enter.

¡Atenção !

Ao mudar o sistema de fecho do Standard Mode para Lite Mode todas as definições avançadas, tais como utilizador, calendário, relógio de activação voltam para zero (são apagadas !). Os primeiros 6 dígitos do código de Administrador passam a ser o código normal de utilizador, uma vez que, no Lite Mode, só pode estar programado um código com 6 dígitos.



Burg-Wächter KG

Altenhofer Weg 15
D - 58300 Wetter
Germany

www.burg-waechter.de
info@burg-waechter.de

Omissions and changes reserved
Irrtum und Änderungen vorbehalten
Sous réserve de fautes d'erreurs et de modifications
Errores y modificaciones reservadas
Errori e cambiamenti riservati
Fouten en wijzigingen voorbehouden

BA/A TSE HJW 02/2005