

LEVEL PS 7061 E



**BURG
WÄCHTER**


profi
scale

LEVEL E

60 cm



precision
 $\pm 0,2^\circ$



ProfiScale LEVEL E
Elektroninen vesivaaka


fi Käyttöohje

BURG-WÄCHTER KG
Altenhofer Weg 15
58300 Wetter
Germany

www.burg-waechter.de



profi scale



Johdanto

Elektroninen vesivaaka LEVEL PS 7061 E on kätevä ja helppokäyttöinen. Integroidun kallistussensorin avulla voidaan kallistuskulmat lukea suuresta näyttöruudusta selkeästi asteina ja prosentteina. Laitteella tehdään kohdistukset vaaka- ja pystysuoraan.

Kuva

- A Näyttö
- B HOLD-painike
- C CAL-painike
- D Moodi
- E ON / OFF-painike
- F ZERO-painike

Turvallisuusmääräykset

Seuraavien ohjeiden noudattamatta jättämisestä saattaa seurata tapaturmia ja henkilövahinkoja:

1. Ennen laitteen käyttöä tulee lukea käyttöohje huolellisesti, jotta turvallinen työskentely on taattu. Säilytä tämä käyttöohje.
2. Pidä laite poissa lasten ja muiden asiattomien henkilöiden ulottuvilta.
3. Anna vain asianmukaisesti koulutettujen ammattihenkilöiden korjata mittaustarvikkeita alkuperäisiä varaosia käyttäen, jotta laitteen turvallisuus säilyy ja takuu pysyy voimassa.
4. Älä koskaan altista laitetta sähkövirralle, koska siitä saattaa seurata elektronisten osien vahingoittuminen.
5. Älä käytä laitetta tiloissa, joissa on tulenarkoja tai räjähdysalttiita kaasuja.
6. Älä käytä laitetta, jos siinä on vikaa.
7. Käsittele laitetta varovasti äläkä pudota sitä.
8. Älä pura laitetta osiin, jotta siihen ei aiheudu toimintahäiriöitä.
9. Säilytä laite kuivassa tilassa ja puhtaana.
10. Vältä kontaktia veden ja pölyn kanssa.
11. Älä käytä laitteen puhdistamiseen mitään hankausaineita tai liuotteita. Käytä kosteaa liinaa ja vain mietoja puhdistusaineita.
12. Tarkasta paristo(je)n tila säännöllisin väliajoin välttääksesi vauriot.
13. Ota paristo pois, jos et käytä laitetta pitkempään aikaan.

Takuu

Onnittelemme, olet valinnut korkealaatuista BURG-WÄCHTER ProfiScale-mittaustekniikkaa. BURG-WÄCHTER myöntää laitteelle 2 vuoden takuun ostopäivästä alkaen. Takuu ei kata vaurioita, jotka ovat aiheutuneet asiantuntemattomasta käytöstä, ylikuormituksesta tai väärästä säilyttämisestä, eikä myöskään normaalia kulumista tai puutteellisuuksia, joilla on vain vähäinen vaikutus laitteen arvoon tai toimintaan. Takuu raukeaa, jos muut kuin valtuutetut tahot tekevät laitteeseen toimenpiteitä. Mikäli takuutapaus ilmenee, pyydämme toimittamaan koko laitteen pakkauksen, kuvauksen ja paristojen sekä ostotositteen kera myyjällesi.

Tekniset tiedot

Työlämpötila	0°C bis 50°C
Säilytyslämpötila	-20°C bis 80°C
Näytetty alue	0° – 360° (näyttöruudussa on 0° – 90° välinen alue, – näytetty kallistuskulmamittarin ja vaakatason välinen kulma)
Mittaustarkkuus (± 0,2° työlämpötilassa 25°C ± 3°C)	0°, 90°: ± 0,1° 1° – 89°: ± 0,2°
Virransyöttö	Vakio 9 V-paristo (esim. 6LR61)

Käyttö

Varoitusääni: Kallistusmittari antaa äänimerkin, kun näytössä on 0° tai 90°.

Paristotehon vähäisyyden merkki: Tämä merkki syttyy palamaan, kun pariston teho on laskenut liian alas.

„ON / OFF“

ON: päällekytkentä, OFF: sammutus.
Laitteeseen kytkeytyy n. 5 minuutin jälkeen automaattisesti lepotilaan, jos sitä ei käytetä.

„Modus“: Vaihtokytkentä kulmasta prosenttiin ja päinvastoin

Painiketta painamalla vaihdetaan moodien välillä: kulma () tai prosentti (%).
Kulma (): näyttöön tulee vaakasuoran tai pystysuoran tason (1. asema) ja mittaussasennon (2. asema) välisen kulman mitattu arvo. Prosentti (%): näyttöön tulee vaakasuoran tai pystysuoran tason (1. asema) ja mittaussasennon (2. asema) välisen kulman mitattu arvo prosentteina.

„HOLD“: luettu arvo säilytetään


Kun painat „HOLD“-painiketta, niin kulman arvo pysyy näytössä, vaikka liikutatkin vesivaakaa. Kun painat sitten „HOLD“-painiketta uudelleen, niin laite poistuu „säilytysmoodista“ ja näyttö on jälleen valmis lukemaan uusia arvoja.

„ZERO“-painike

Kun painat „ZERO“-painiketta, niin laitteen senhetkinen asema muuttuu nolapisteksi. Kallistusmittari mittaa sitten tämän „nolla“-aseman ja seuraavan aseman välisen arvon. Näytössä näkyy mittauksen suunta symbolina. Kun painat sitten „ZERO“-painiketta uudelleen, niin laite poistuu „ZERO“-moodista. Tällä toiminnolla ei ole mitään vaikutusta kalibrointiin.



profi scale



„CAL“: Kalibrointi

Pidä kallistuskulmamittaria vaakasuorassa (tai pystysuorassa) asennossa ja paina „CAL“-näppäintä. Nestekidenäytössä lukee „CAL1“, käännä sitten laitetta 180° vaakasuorassa (tai pystysuorassa). Pidä sitä sitten tässä asennossa n. 10 sekunnin ajan ja paina „CAL“-näppäintä uudelleen. Nestekidenäyttöön tulee „CAL2“. Kalibrointi on täten suoritettu loppuun.

Hävittäminen

Arvoisa asiakas,

ole hyvä ja auta välttämään jätteitä. Mikäli aiot jossain vaiheessa hävittää tämän laitteen, muista, että monet tämän laitteen osat on valmistettu arvokkaista materiaaleista, jotka voidaan kierrättää. Älä heitä laitetta kotitalousjätteisiin, vaan tiedustele kunnanhallituksestasi, missä on sähköjätteiden kierrätyspisteitä.



Emme vastaa paino- tai latomavirheistä, oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään.